
MANUAL DE INSTRUCCIONES

HORNO SOBREMESA

CHS G 4220 B DIG



Lea el manual detenidamente antes de usar. Guárdelos para mayor referencia.

USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al usar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Use manijas o perillas.
3. Es necesaria una supervisión estricta cuando cualquier electrodoméstico es usado por niños o cerca de ellos.
4. Para protegerse contra descargas eléctricas, no coloque ninguna parte del horno eléctrico en agua u otro líquido.
5. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
6. No opere el electrodoméstico con el cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico no funcione correctamente, o haya sido dañado de alguna manera, devuelva el electrodoméstico al Centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede causar peligro o lesiones.
8. Al operar el horno, mantenga al menos cuatro pulgadas de espacio en todos los lados del horno para permitir una circulación de aire adecuada.
9. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso o antes de limpiarlo. Déjelo enfriar antes de colocar o tomar piezas, o antes de limpiarlo.
10. Para desconectar, desconecte el enchufe. Sujete siempre el enchufe, pero nunca tire del cable.
11. No cubra la BANDEJA PARA MUCHAS ni ninguna parte del horno con papel de aluminio. Esto puede causar sobrecalentamiento del horno.
12. No limpiar con estropajos metálicos. Las piezas pueden desprenderse de la almohadilla y tocar las partes eléctricas, creando un riesgo de descarga eléctrica.
13. Los alimentos de gran tamaño o los utensilios de metal no deben insertarse en un horno eléctrico, ya que pueden provocar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.
14. Puede ocurrir un incendio si el horno está cubierto o toca material inflamable, incluyendo cortinas, cortinas, paredes y similares, cuando está en funcionamiento. No almacene ningún artículo en el horno durante la operación.
15. Se debe tener extrema precaución cuando se usan recipientes construidos, si no son de metal o vidrio.
16. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel ni nada similar.
17. No almacene ningún material, que no sean los accesorios recomendados por el fabricante, en este horno cuando no esté en uso.
18. Siempre use guantes protectores para horno aislados cuando inserte o retire elementos del horno caliente.
19. Este electrodoméstico tiene una puerta de vidrio templado de seguridad. El vidrio es más fuerte que el vidrio ordinario y más resistente a la rotura. El vidrio templado puede romperse, pero las piezas no tendrán bordes afilados. Evite rayar la superficie de la puerta o cortar bordes. Si la puerta tiene un rasguño o mella, comuníquese con nuestra línea de atención al consumidor antes de usar el horno.
20. No utilizar en exteriores.
21. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
22. Este electrodoméstico es PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.
23. La temperatura de la puerta o la superficie exterior puede ser mayor cuando el aparato está funcionando.
24. Proteger contra el daño por filo cuando la acción.
25. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está funcionando.
26. No descanse utensilios de cocina o platos para hornear en la puerta de vidrio.
27. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
28. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

29. El peso de los alimentos que se coloca en la bandeja de alimentos / rejilla no puede superar los 3,0 kg. （Solo como referencia）（La comida no puede concentrarse en un lado de la Bandeja de comida / Parrilla de alambre, es mejor que intentes hacer que la comida se coloque en la Bandeja de comida / Parrilla de manera uniforme）.
30. Para electrodomésticos con accesorio tipo Y, si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicios o personas calificadas de manera similar para evitar riesgos a
31. La superficie posterior de los electrodomésticos debe colocarse contra una pared.
32. ADVERTENCIA: Este aparato incluye una función de calefacción. Las superficies, que no sean las superficies funcionales, pueden desarrollar altas temperaturas. Dado que las temperaturas son percibidas de manera diferente por diferentes personas, este dispositivo debe usarse con PRECAUCIÓN. Sujete el aparato exclusivamente para sujetar superficies destinadas a sostener y utilizar medidas de protección contra el calor como guantes de protección contra el calor o soportes para ollas. Las áreas que no están destinadas a agarrar deben tener suficiente tiempo para enfriarse.
33. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.
34. Se debe tener extrema precaución al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
35. Los aparatos no están diseñados para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente

PRECAUCIÓN: LAS SUPERFICIES DEL APARATO ESTÁN CALIENTES DESPUÉS DEL USO. SIEMPRE use guantes protectores aislados para horno cuando toque el horno caliente o platos calientes y alimentos, o cuando inserte o retire la rejilla, sartenes o platos para hornear.


GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Antes de usar su Horno Sobremesa

Antes de usar su horno eléctrico de convección por primera vez, asegúrese de:

1. Desembale la unidad.
2. Retire todas las parrillas y sartenes. Lave las parrillas y sartenes con agua jabonosa caliente o en el lavavajillas.
3. Seque completamente todos los accesorios y vuelva a armarlos en el horno. Conecte el horno a la toma de corriente y estará listo para usar su nuevo Horno Sobremesa.
4. Después de volver a armar su horno, le recomendamos que lo haga funcionar a la temperatura MÁXIMA durante aproximadamente 15 minutos para eliminar cualquier aceite de embalaje que pueda quedar después del envío.

COMPONENTES:



Usando su Horno Sobremesa

Familiarícese con las siguientes funciones y accesorios del horno antes del primer uso:

1) **Puerta de vidrio:** para ver de frente los alimentos.

2) **Elementos calefactores:** para calentar alimentos.

3) **Tenedor de asador:** para asar pollo y otros tipos de carnes.

4) **Mango del asador:** para extraer el conjunto de la varilla del asador.

5) **Bandeja de migas:** para recoger migas o partículas de comida caídas. Se retira para facilitar la limpieza.

6) **Bandeja de alimentos:** para transportar alimentos para cocinar.

7) **Parrilla:** para transportar alimentos para cocinar. La cantidad máxima de alimentos en este estante es de 400 g.

8) **Manija de la bandeja de alimentos:** para retirar la rejilla o la bandeja.

HORQUILLA ROTISSERIE CON CONSEJOS

1. Inserte la horquilla en la varilla hasta cerca del extremo de la varilla y luego asegure con el tornillo

2. Inserte la comida desde el otro lado de la barra.

3. Coloque el segundo fuerte en el otro lado de la barra y luego asegúrelo con un tornillo de mariposa. Verifique que la comida esté firmemente en el centro de la barra.

4. Inserte la varilla con la comida en el horno. Inserte un lado de la varilla en el orificio de soporte del horno. Y luego coloque el otro lado de la varilla en el soporte del horno.

PANEL DE CONTROL



Botones y perillas de function

（1） Botón "INICIAR / CANCELAR":

① Una vez que se selecciona la función, se puede activar presionando el botón "INICIAR / CANCELAR".

② Durante la operación, presione este botón para salir del trabajo y volver al modo de espera.

③ Mantenga presionado aproximadamente 3S para borrar todas las configuraciones y volver al modo de espera.

（2） Perilla "FUNCTION": esta perilla se puede usar para seleccionar la función. El icono de la función parpadeará en la pantalla LED cuando se seleccione la función.

（3） kno Perilla "TEMP / TIME": la temperatura / hora se puede ajustar con esta perilla.

① FterDespués de seleccionar la función, gire la perilla para configurar la temperatura de cocción deseada.

② presione la perilla una vez, cambie al modo de ajuste de tiempo, gire la perilla para configurar el tiempo de cocción deseado.

③Presionar la perilla repetidamente puede cambiar el modo de ajuste de temperatura y tiempo repetidamente.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1.

Operación

（1） Coloque la comida a cocinar en la rejilla / bandeja de comida. Inserte la rejilla / bandeja en la guía de soporte central del horno.

（2） Gire el mando FUNCTION para seleccionar " ".

（3） Gire la perilla TEMP / TIME para establecer la temperatura de cocción deseada. Para configurar la hora, presione la perilla TEMP / TIMEuna vez y luego gírela para establecer el tiempo de cocción deseado. Puede cambiar de la configuración de temperatura a la configuración de tiempo y viceversa presionando la perilla TEMP / TIME.

（4） Presione el botón "INICIAR / CANCELAR" para iniciar la operación. El tiempo cuenta atrás.

Nota:①El tiempo y la temperatura de cocción son ajustables mientras el horno está funcionando.

②Para cancelar la operación, presione el botón "START / CANCEL". Sin configuración de pausa.

③CheckPara revisar o retirar alimentos, use la manija para ayudar a que los alimentos entren y salgan.

(5) Cuando se completa el ciclo de trabajo, la unidad se detendrá automáticamente y emitirá pitidos, mostrando "00:00" en la pantalla LED hasta que el usuario presione el botón "INICIAR / CANCELAR". Abra la puerta por completo y retire la comida con la manija.

PRECAUCIÓN: los alimentos cocinados, la rejilla / bandeja metálica y la puerta pueden estar muy calientes, manipúlelos con cuidado. No deje el horno desatendido.

2.

Operación

（1） Coloque la comida a cocinar en la rejilla / bandeja de comida. Inserte la rejilla / bandeja en la guía de soporte central del horno.

（2） Gire el mando FUNCTION para seleccionar " ".

（3） Gire la perilla TEMP / TIME para establecer la temperatura de cocción deseada. Para configurar la hora, presione la perilla TEMP / TIMEuna vez y luego gírela para establecer el tiempo de cocción deseado. Puede cambiar de la configuración de temperatura a la configuración de tiempo y viceversa presionando la perilla TEMP / TIME.

（4） Presione el botón "INICIAR / CANCELAR" para iniciar la operación. El tiempo cuenta atrás.

Nota: ① El tiempo y la temperatura de cocción son ajustables mientras el horno está funcionando.

② Para cancelar la operación, presione el botón "START / CANCEL". Sin configuración de pausa. CheckPara revisar o retirar alimentos, use la manija para ayudar a que los alimentos entren y salgan.

③ Cuando se completa el ciclo de trabajo, la unidad se detendrá automáticamente y emitirá pitidos, mostrando "00:00" en la pantalla LED hasta que el usuario presione el botón "INICIAR / CANCELAR". Abra la puerta por completo y retire la comida con handle.

PRECAUCIÓN: los alimentos cocinados, la rejilla / bandeja metálica y la puerta pueden estar muy calientes, manipúlelos con cuidado. No deje el horno desatendido.

3.

Operación

（1） Coloque la comida a cocinar en la rejilla / bandeja de comida. Inserte la rejilla / bandeja en la guía de soporte central del horno.

（2） Gire el mando FUNCTION para seleccionar " ".

（3） Gire la perilla TEMP / TIME para establecer la temperatura de cocción deseada. Para configurar la hora, presione la perilla TEMP / TIMEuna vez y luego gírela para establecer el tiempo de cocción deseado. Puede cambiar de la configuración de temperatura a la configuración de tiempo y viceversa presionando la perilla TEMP / TIME.

（4） Presione el botón "INICIAR / CANCELAR" para iniciar la operación. El tiempo cuenta atrás.

Nota: ① El tiempo y la temperatura de cocción son ajustables mientras el horno está funcionando.

②Para cancelar la operación, presione el botón "START / CANCEL". Sin configuración de pausa. CheckPara revisar o retirar alimentos, use la manija para ayudar a que los

alimentos entren y salgan.

（5） Cuando se completa el ciclo de trabajo, la unidad se detendrá automáticamente y emitirá pitidos, mostrando "00:00" en la pantalla LED hasta que el usuario presione el botón "INICIAR / CANCELAR". Abra la puerta por completo y retire la comida con la manija.

PRECAUCIÓN: los alimentos cocinados, la rejilla / bandeja metálica y la puerta pueden estar muy calientes, manipúlelos con cuidado. No deje el horno desatendido.

4. 

Operación

（1） Coloque el pollo entero en la varilla del rostizador y fíjelo por el tenedor a ambos lados, inserte la varilla en el posición del agujero del asador y cierre la puerta.

Nota: es necesario colocar la bandeja de alimentos en la ranura de la rejilla inferior para recoger el goteo de aceite durante la cocción y poner un poco de agua en los alimentos bandeja antes de cocinar, tendrá un buen efecto para el asador.

（2） Gire el mando FUNCTION para seleccionar "  ".

（3） Gire la perilla TEMP / TIME para establecer la temperatura de cocción deseada. Para configurar la hora, presione la perilla TEMP / TIMEuna vez y luego gírela para establecer el tiempo de cocción deseado. Puede cambiar de la configuración de temperatura a la configuración de tiempo y viceversa presionando la perilla TEMP / TIME.

（4） Presione el botón "INICIAR / CANCELAR" para iniciar la operación. El tiempo cuenta atrás.

Nota: ①Baking time and temperature are adjustable while the oven is working.

②To cancel operation, push " START/CANCEL" button. No pause setting .

③To check or remove food ,use the handle to help side food in and out.

（5） Cuando se complete el ciclo de trabajo, la unidad se detendrá automáticamente y emitirá pitidos, mostrando "00:00" en la pantalla LED hasta que el usuario presione el botón "INICIAR / CANCELAR". Abra la puerta por completo y retire la comida con la manija.

PRECAUCIÓN: los alimentos cocinados, la barra / bandeja metálica y la puerta pueden estar muy calientes, manipúlelos con cuidado. No deje el horno desatendido.

5. 

Operación

（1） Coloque la comida a cocinar en la rejilla / bandeja de comida. Inserte la rejilla / bandeja en la guía de soporte central del horno.

（2） Gire el mando FUNCTION para seleccionar "  ".

（3） Gire la perilla TEMP / TIME para establecer la temperatura de cocción deseada. Para configurar la hora, presione la perilla TEMP / TIMEuna vez y luego gírela para establecer el tiempo de cocción deseado. Puede cambiar de la configuración de temperatura a la configuración de tiempo y viceversa presionando el botón TEMP / TIME.

（4） Presione el botón "INICIAR / CANCELAR" para iniciar la operación. El tiempo cuenta atrás.

Nota: ① El tiempo y la temperatura de cocción son ajustables mientras el horno está funcionando.

②Para cancelar la operación, presione el botón "START / CANCEL". Sin configuración de pausa.

③CheckPara revisar o retirar alimentos, use la manija para ayudar a que los alimentos entren y salgan.

（5）Cuando se completa el ciclo de trabajo, la unidad se detendrá automáticamente y emitirá pitidos, mostrando "00:00" en la pantalla LED hasta que el usuario presione el botón "INICIAR / CANCELAR". Abra la puerta por completo y retire la comida con la manija.PRECAUCIÓN: Los alimentos cocinados, la rejilla / bandeja metálica y la puerta pueden estar muy calientes, manipúlelos con cuidado. No deje

el horno desatendido.

6. 

Operación

（1） Coloque la comida a cocinar en la bandeja de pizza, y coloque la bandeja en la rejilla de alambre. Inserte la rejilla en la guía de soporte central del horno.

（2） Gire el mando FUNCTION para seleccionar "".

（3） Gire la perilla TEMP / TIME para establecer la temperatura de cocción deseada. Para configurar la hora, presione la perilla TEMP / TIMEuna vez y luego gírela para establecer el tiempo de cocción deseado. Puede cambiar de la configuración de temperatura a la configuración de tiempo y viceversa presionando el botón TEMP / TIME.

（4） Presione el botón "INICIAR / CANCELAR" para iniciar la operación. El tiempo cuenta atrás.

Nota: ① El tiempo y la temperatura de cocción son ajustables mientras el horno está funcionando.

②Para cancelar la operación, presione el botón "START / CANCEL". Sin configuración de pausa.

③CheckPara revisar o retirar alimentos, use la manija para ayudar a que los alimentos entren y salgan.

（5） Cuando se completa el ciclo de trabajo, la unidad se detendrá automáticamente y emitirá pitidos, mostrando "00:00" en la pantalla LED hasta que el usuario presione el botón "INICIAR / CANCELAR". Abra la puerta por completo y retire la comida con la manija.PRECAUCIÓN: Los alimentos cocinados, la rejilla / bandeja metálica y la puerta pueden estar muy calientes, manipúlelos con cuidado. No deje el horno desatendido.

7. 

Operación

（1） Coloque la comida a cocinar en la bandeja de comida. Inserte la bandeja en la guía de soporte central del horno.

（2） Gire la perilla FUNCTION para seleccionar "".

（3） La temperatura de horneado es la predeterminada para la función ""y no se puede ajustar. El usuario puede girar la perilla TEMP / TIME para configurar el tiempo de horneado deseado.

（4） Presione el botón "INICIAR / CANCELAR" para iniciar la operación. El tiempo cuenta atrás.

Nota: ①El tiempo de horneado es ajustable y la temperatura no es ajustable mientras el horno está funcionando. ②Para cancelar la operación, presione el botón "START / CANCEL". Sin configuración de pausa.

③CheckPara revisar o retirar alimentos, use la manija para ayudar a que los alimentos entren y salgan.

（5） Cuando se complete el ciclo de trabajo, la unidad se detendrá automáticamente y emitirá pitidos, mostrando "00:00" en la pantalla LED hasta que el usuario presione el botón "INICIAR / CANCELAR". Abra la puerta por completo y retire la comida con la manija.

PRECAUCIÓN: Los alimentos cocinados, la bandeja de metal y la puerta pueden estar muy calientes, manipúlelos con cuidado. No deje el horno desatendido.

8. 

Operación

（1） Coloque la comida a cocinar en una rejilla / bandeja de comida. Inserte la rejilla / bandeja en la guía de soporte central del horno.

（2） Gire el mando FUNCTION para seleccionar "".

（3） Gire la perilla TEMP / TIME para establecer la temperatura de cocción deseada. Para configurar la hora, presione la perilla TEMP / TIMEuna vez y luego gírela para establecer el tiempo de cocción deseado. Puede cambiar de la configuración de temperatura a la configuración de tiempo y viceversa presionando el botón TEMP / TIME.

（4） Presione el botón "INICIAR / CANCELAR" para iniciar la operación. El tiempo cuenta atrás.

Nota: ① El tiempo y la temperatura de cocción son ajustables mientras el horno está funcionando.

②Para cancelar la operación, presione el botón "START / CANCEL". Sin configuración de pausa.

③CheckPara revisar o retirar alimentos, use la manija para ayudar a que los alimentos entren y salgan.

（5） Cuando se completa el ciclo de trabajo, la unidad se detendrá automáticamente y emitirá pitidos, mostrando "00:00" en la pantalla LED hasta que el usuario presione el botón "INICIAR / CANCELAR". Abra la puerta por completo y retire la comida con la manija.

PRECAUCIÓN: Los alimentos cocinados, la rejilla / bandeja metálica y la puerta pueden estar muy calientes, manipúlelos con cuidado. No deje el horno desatendido.

9.

Operación

（1） Coloque la comida a cocinar en la rejilla / bandeja de comida. Inserte la rejilla / bandeja en la guía de soporte central del horno.

（2） Gire el mando FUNCTION para seleccionar "".

（3） Gire la perilla TEMP / TIME para establecer la temperatura de cocción deseada. Para configurar la hora, presione la perilla TEMP / TIMEuna vez y luego gírela para establecer el tiempo de cocción deseado. Puede cambiar de la configuración de temperatura a la configuración de tiempo y viceversa presionando el botón TEMP / TIME.

（4） Presione el botón "INICIAR / CANCELAR" para iniciar la operación. El tiempo cuenta atrás.

Nota: ① El tiempo y la temperatura de cocción son ajustables mientras el horno está funcionando.

②Para cancelar la operación, presione el botón "START / CANCEL". Sin configuración de pausa.

③CheckPara revisar o retirar alimentos, use la manija para ayudar a que los alimentos entren y salgan.

（5）Cuando se completa el ciclo de trabajo, la unidad se detendrá automáticamente y emitirá pitidos, mostrando "00:00" en la pantalla LED hasta que el usuario presione el botón "INICIAR / CANCELAR". Abra la puerta por completo y retire la comida con la manija.PRECAUCIÓN: Los alimentos cocinados, la rejilla / bandeja metálica y la puerta pueden estar muy calientes, manipúlelos con cuidado. No deje el horno desatendido.

USE INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este aparato requiere poco mantenimiento. No contiene partes reparables por el usuario. No intente repararlo usted mismo. Póngase en contacto con un técnico calificado en reparación de electrodomésticos si el producto requiere servicio.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: Para protegerse contra descargas eléctricas, NO SUMERJA EL HORNO EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.Su horno tostador debe limpiarse regularmente para obtener el mejor rendimiento y una larga vida útil. La limpieza regular también reducirá el riesgo de incendio.

Paso 1. Retire el enchufe del tomacorriente. Deja que se enfríe.

Paso 2. Retire la bandeja extraíble para migajas, la rejilla y la bandeja tirando del horno. Límpialos con agua y jabón. paño. Asegúrese de usar solo agua jabonosa suave.

Paso 3. Para limpiar el interior del horno, limpie las paredes del horno, la parte inferior del horno y la puerta de

vidrio con un paño húmedo y jabonoso. Repita con un paño seco y limpio.
Paso 4. Limpie el exterior del horno con un paño húmedo.
PRECAUCIÓN: NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS NI ALMOHADILLAS METÁLICAS. Asegúrese de usar solo agua jabonosa suave. Los limpiadores abrasivos, los cepillos de fregado y los limpiadores químicos dañarán el revestimiento de esta unidad. Las piezas pueden romperse y tocar partes eléctricas que conllevan un riesgo de descarga eléctrica.Paso 5. Permita que el aparato se enfríe y seque por completo antes de guardarlo. Si almacena el horno por largos períodos de tiempo asegúrese de que el horno esté limpio y libre de partículas de alimentos. Guarde el horno en un lugar seco, como en un mesa o mostrador o estantería de armario. Aparte de la limpieza recomendada, no más mantenimiento por parte del usuario. Debería ser necesario.Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

ALMACENAR

Desenchufe la unidad, deje que se enfríe y límpiela antes de guardarla. Guarde el horno eléctrico en su caja en un lugar limpio y seco. Nunca almacene el electrodoméstico mientras esté caliente o todavía enchufado. Nunca enrolle el cable firmemente alrededor del electrodoméstico. No ejerza presión sobre el cable por donde ingresa a la unidad, ya que podría hacer que el cable se deshilache y se rompa.


SPECIFICATION:

Modelo	CHS G 4220 B DIG
Tensi ó n nominal	220V-240V
Frecuencia nominal	50Hz-60Hz
Potencia nominal	2000W
Capacidad del horno	42 litros
Solo para uso doméstico, NO SUMERJA AGUA	
Kurbin Lane S.L. Paseo del Ferrocarril 335 08860 Castelldefels (ESPAÑA)	

INSTRUCTION MANUAL

Electric Oven

CHS G 4220 B DIG



Please read the manual carefully before use. Keep them for further reference.

HOUSEHOLD USE ONLY

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. To protect against electric shock, do not place any part of the electric oven in water or other liquid.
5. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
6. Do not operate appliance with damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner, return appliance to the nearest Authorized Service Center for examination, repair, or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause hazard or injury.
8. When operating the oven, keep at least four inches of space on all sides of the oven to allow for adequate air circulation.
9. Unplug from outlet when not in use, or before cleaning. Let it to cool before putting on or taking parts, or before cleaning.
10. To disconnect, unplug the plug. Always hold the plug, but never pull the cord.
11. Do not cover CRUMB TRAY or any part of the oven with metal foil. This may cause overheating of the oven.
12. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.
13. Oversized foods or metal utensils must not be inserted in a electric oven as they may create a fire or risk of electric shock.
14. A fire may occur if the oven is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation. Do not store any item on the oven during operation.
15. Extreme caution should be exercised when using containers constructed if anything other than metal or glass.
16. Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper, or anything similar.
17. Do not store any materials, other than manufacturer’s recommended accessories, in this oven when not in use.
18. Always wear protective, insulated oven mitts when inserting or removing items from the hot oven.
19. This appliance has a tempered, safety glass door. The glass is stronger than ordinary glass and more resistant to breakage. Tempered glass can break, but the pieces will not have sharp edges. Avoid scratching door surface or nicking edges. If the door gas a scratch or nick, contact our consumer relations line before using the oven.
20. Do not use outdoors.
21. Do not use appliance for other than intended use.
22. This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY.
23. The temperature of the door or the outer surface may be higher when the appliance is working.
24. Protect against hurt by sharp edge when action.
25. Temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
26. Do not rest cooking utensils or baking dishes on glass door.
27. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
28. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
29. The weight of the food which is put on the Food Tray/Wire Rack can not be over 3.0kg. （just for reference）（The food can not concentrate on one side of the Food Tray/Wire Rack, you would better try you best to

make the food put on the Food Tray/Wire Rack evenly）.

30. For appliance with type Y attachment, if the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its services agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard。
31. Rear surface of appliances should be placed against a wall.
32. **WARNING:** This appliance includes a heating function. Surfaces, other than the functional surfaces may develop high temperatures. Since temperatures are perceived differently by different people, this device should be used with CAUTION. Hold the appliance exclusively to grip surfaces intended to hold and use such heat protection measures as heat protection Gloves or pot holders. Areas which are not intended to grips must be given sufficient time to cool.
33. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
34. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
35. Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system

CAUTION: APPLIANCE SURFACES ARE HOT AFTER USE.ALWAYS wear protective, insulated oven gloves when touching hot oven or hot dishes and food, or when inserting or removing rack, pans or baking dishes.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Before Using Your Electric Oven

Before using your convection electric oven for the first time, be sure to：

1. Unpack the unit.
2. Remove all racks and pans. Wash the racks and pans in hot sudsy water or in dishwasher.
3. Thoroughly dry all accessories and re-assemble in oven. Plug oven into outlet and you are ready to use your new Electric Oven.
4. After re-assembling your oven, we recommend that you run it at MAX temperature for approximately 15 minutes to eliminate any packing oil that may remain after shipping.

COMPONENTS:



Using Your Electric Oven

Please familiarize yourself with the following oven functions and accessories prior to first use:

1) **Glass Door:** For front viewing of food.
2) **Heating Elements:** For heating food.

3) **Rotisserie Fork:** For roasting chicken and other kinds of meats.
4) **Rotisserie Handle:** For removing rotisserie rod assembly.
5) **Crumb Tray:** For crumb or fallen food particles collection. Pulls out for easy cleaning.
6) **Food Tray:** For carrying food to be cooked.
7) **Wire Rack:** For carrying food to be cooked. The maximum amount of food on this rack is 400g.
8) **Food Tray Handle:** For removing rack or tray.

ROTISSERIE FORK USING TIPS

1. Insert the fork into the rod until near the end of the rod and then secure with thumbscrew
2. Insert the food from the other side of the rod.
3. Place second fort into other side of the rod, and then secure with thumbscrew. Check that the food is in the center of the rod firmly.
4. Insert the rod with food into the oven. Insert the one side of the rod into the support-hole of the oven. And then place the other side of the rod onto the support-bracket of the oven.

CONTROL PANEL



Function Buttons & Knobs

（1） "START/CANCEL" button :

①Once the function is selected, it can be activated by pressing the "START/CANCEL" button.

② During the operation, press this button to exit the work and return to standby.

③Press and hold about 3S to clear all settings and return to standby.

（2） "FUNCTION" knob: This knob can be used to select function. The function icon will blink in LED display when the function is being selected.

（3） "TEMP/TIME" knob: The temperature/time can be adjusted by this knob.

①After the selected the function, turn the knob to set the desired cooking temperature.

②press the knob once, switch to the time setting mode, turn the knob to set the desired cooking time.

③Pressing the knob repeatedly can switch the temperature and time setting mode repeatedly.

OPERATION INSTRUCTIONS

1.

Operation

（6） Place the food to be cooked on the Wire Rack/food tray. Insert the rack/tray into the middle support guide of the oven.

（7） Turn FUNCTION knob to select the " ".

（8） Turn TEMP/TIME knob to set desired baking temperature. To set the time, press the TEMP/TIME knob

once and then turn it to set desired baking time. You can switch from temperature setting to time setting and vice versa by pushing TEMP/TIME knob.

（9） Press " START/CANCEL" button to start the operation. The time count down.

Note: ①Baking time and temperature are adjustable while the oven is working.

②To cancel operation, push " START/CANCEL" button. No pause setting .

③To check or remove food ,use the handle to help side food in and out.

（10） When the working cycle is complete, the unit will auto stop and emit beeps, showing "00:00" in LED display until the user press " START/CANCEL" button. Open the door completely and remove the food with handle.

CAUTION: Cooked food, metal rack/tray, and door can be very hot, handle with care. Do not leave the oven unattended.

2. 

Operation

（3） Place the food to be cooked on the Wire Rack/food tray. Insert the rack/tray into the middle support guide of the oven.

（4） Turn FUNCTION knob to select the " ".

（5） Turn TEMP/TIME knob to set desired baking temperature. To set the time, press the TEMP/TIME knob

once and then turn it to set desired baking time. You can switch from temperature setting to time setting and vice versa by pushing TEMP/TIME knob.

（6） Press " START/CANCEL" button to start the operation. The time count down.

Note: ①Baking time and temperature are adjustable while the oven is working.

②To cancel operation, push " START/CANCEL" button. No pause setting .

③To check or remove food ,use the handle to help side food in and out.

（7） When the working cycle is complete, the unit will auto stop and emit beeps, showing "00:00" in LED display until the user press " START/CANCEL" button. Open the door completely and remove the food with handle.

CAUTION: Cooked food, metal rack/tray, and door can be very hot, handle with care. Do not leave the oven unattended.

3. 

Operation

（6） Place the food to be cooked on the Wire Rack/food tray. Insert the rack/tray into the middle support guide of the oven.

（7） Turn FUNCTION knob to select the " ".

（8） Turn TEMP/TIME knob to set desired baking temperature. To set the time, press the TEMP/TIME knob

once and then turn it to set desired baking time. You can switch from temperature setting to time setting and vice versa by pushing TEMP/TIME knob.

（9） Press " START/CANCEL" button to start the operation. The time count down.

Note: ①Baking time and temperature are adjustable while the oven is working.

②To cancel operation, push " START/CANCEL" button. No pause setting .

③To check or remove food ,use the handle to help side food in and out.

（10） When the working cycle is complete, the unit will auto stop and emit beeps, showing "00:00" in LED display until the user press " START/CANCEL" button. Open the door completely and remove the food with handle.

CAUTION: Cooked food, metal rack/tray, and door can be very hot, handle with care. Do not leave the

oven unattended.

4. 

Operation

（3） Place whole chicken on the rotisserie rod and fixed by the fork both side, insert the rod into the rotisserie hole position and close the door.

Note: Need put the Food tray at bottom rack slot to collect oil drip during cooking, and put some water in food tray before cooking, it will make good effect for rotisserie.

（4） Turn FUNCTION knob to select the " ".

（5） Turn TEMP/TIME knob to set desired baking temperature. To set the time, press the TEMP/TIME knob once and then turn it to set desired baking time. You can switch from temperature setting to time setting and vice versa by pushing TEMP/TIME knob.

（6） Press " START/CANCEL" button to start the operation. The time count down.

Note: ①Baking time and temperature are adjustable while the oven is working.
②To cancel operation, push " START/CANCEL" button. No pause setting .
③To check or remove food ,use the handle to help side food in and out.

（7） When the working cycle is complete, the unit will auto stop and emit beeps, showing "00:00" in LED display until the user press " START/CANCEL" button. Open the door completely and remove the food with handle.

CAUTION: Cooked food, metal rod/tray, and door can be very hot, handle with care. Do not leave the oven unattended.

5. 

Operation

（1） Place the food to be cooked on the Wire Rack/food tray. Insert the rack/tray into the middle support guide of the oven.

（2） Turn FUNCTION knob to select the " ".

（3） Turn TEMP/TIME knob to set desired baking temperature. To set the time, press the TEMP/TIME knob once and then turn it to set desired baking time. You can switch from temperature setting to time setting and vice versa by pushing TEMP/TIME knob.

（4） Press " START/CANCEL" button to start the operation. The time count down.

Note: ①Baking time and temperature are adjustable while the oven is working.
②To cancel operation, push " START/CANCEL" button. No pause setting .
③To check or remove food ,use the handle to help side food in and out.

（5） When the working cycle is complete, the unit will auto stop and emit beeps, showing "00:00" in LED display until the user press " START/CANCEL" button. Open the door completely and remove the food with handle.

CAUTION: Cooked food, metal rack/tray, and door can be very hot, handle with care. Do not leave the oven unattended.

6. 

Operation

（1） Place the food to be cooked on the pizza pan, an place the pan on Wire Rack. Insert the rack into the middle support guide of the oven.

（2） Turn FUNCTION knob to select the " ".

（3） Turn TEMP/TIME knob to set desired baking temperature. To set the time, press the TEMP/TIME knob

once and then turn it to set desired baking time. You can switch from temperature setting to time setting and vice versa by pushing TEMP/TIME knob.

（4） Press " START/CANCEL" button to start the operation. The time count down.

Note: ①Baking time and temperature are adjustable while the oven is working.

②To cancel operation, push " START/CANCEL" button. No pause setting .

③To check or remove food ,use the handle to help side food in and out.

（5） When the working cycle is complete, the unit will auto stop and emit beeps, showing "00:00" in LED display until the user press " START/CANCEL" button. Open the door completely and remove the food with handle.

CAUTION: Cooked food, metal rack/pan, and door can be very hot, handle with care. Do not leave the oven unattended.

7. 

Operation

（1） Place the food to be cooked on food tray. Insert the tray into the middle support guide of the oven.

（2） Turn FUNCTION knob to select the " ".

（3） The baking temperature is default for the " " function and can't be adjusted . User can turn TEMP/TIME knob to set desired baking time.

（4） Press " START/CANCEL" button to start the operation. The time count down.

Note: ①Baking time is adjustable and temperature is nonadjustable while the oven is working.

②To cancel operation, push " START/CANCEL" button. No pause setting .

③To check or remove food ,use the handle to help side food in and out.

（5） When the working cycle is complete, the unit will auto stop and emit beeps, showing "00:00" in LED display until the user press " START/CANCEL" button. Open the door completely and remove the food with handle.

CAUTION: Cooked food, metal tray, and door can be very hot, handle with care. Do not leave the oven unattended.

8. 

Operation

（1） Place the food to be cooked on Wire Rack/Food Tray. Insert the rack/tray into the middle support guide of the oven.

（2） Turn FUNCTION knob to select the " ".

（3） Turn TEMP/TIME knob to set desired baking temperature. To set the time, press the TEMP/TIME knob

once and then turn it to set desired baking time. You can switch from temperature setting to time setting and vice versa by pushing TEMP/TIME knob.

（4） Press " START/CANCEL" button to start the operation. The time count down.

Note: ①Baking time and temperature are adjustable while the oven is working.

②To cancel operation, push " START/CANCEL" button. No pause setting .

③To check or remove food ,use the handle to help side food in and out.

（5） When the working cycle is complete, the unit will auto stop and emit beeps, showing "00:00" in LED display until the user press " START/CANCEL" button. Open the door completely and remove the food with handle.

CAUTION: Cooked food, metal rack/tray, and door can be very hot, handle with care. Do not leave the oven unattended.

9. 

Operation

（1） Place the food to be cooked on the Wire Rack/food tray. Insert the rack/tray into the middle support guide of the oven.

（2） Turn FUNCTION knob to select the " ".

（3） Turn TEMP/TIME knob to set desired baking temperature. To set the time, press the TEMP/TIME knob

once and then turn it to set desired baking time. You can switch from temperature setting to time setting and vice versa by pushing TEMP/TIME knob.

（4） Press " START/CANCEL" button to start the operation. The time count down.

Note: ①Baking time and temperature are adjustable while the oven is working.

②To cancel operation, push " START/CANCEL" button. No pause setting .

③To check or remove food ,use the handle to help side food in and out.

（5） When the working cycle is complete, the unit will auto stop and emit beeps, showing "00:00" in LED display until the user press " START/CANCEL" button. Open the door completely and remove the food with handle.

CAUTION: Cooked food, metal rack/tray, and door can be very hot, handle with care. Do not leave the oven unattended.

USE MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Contact a qualified appliance repair technician if the product requires servicing.

CLEANING INSTRUCTIONS

CAUTION: To protect against electrical shock, DO NOT IMMERSE THE OVEN IN WATER OR ANY OTHER LIQUIDS.

Your toaster oven should be cleaned regularly for best performance and long life. Regular cleaning will also reduce the risk of fire hazard.

Step 1. Remove plug from electrical outlet. Allow it to cool.

Step 2. Remove the Removable Crumb Tray, Rack, tray by pulling out of the oven. Clean them with damp, soapy cloth. Make sure to only use mild, soapy water.

Step 3. To clean inside of oven, wipe the oven walls, bottom of oven, and glass door with a damp, soapy cloth. Repeat with a dry, clean cloth.

Step 4. Wipe outside of oven with a damp cloth.

CAUTION: DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS OR METAL SCOURING PADS. Make sure to only use mild,

soapy water. Abrasive cleaners, scrubbing brushes and chemical cleaners will damage the coating on this unit. Pieces can break off and touch electrical parts involving a risk of electrical shock.

Step 5. Allow the appliance to cool and dry completely before storing. If storing the oven for long periods of time make certain that the oven is clean and free of food particles. Store the oven in a dry location such as on a table or countertop or cupboard shelf. Other than the recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary.

Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

TO STORE

Unplug unit, allow it to cool, and clean before storing. Store the Electric Oven in its box in a clean, dry place. Never store appliance while it is hot or still plugged in. Never wrap cord tightly around the appliance. Do not put any stress on the cord where it enters the unit, as it could cause the cord to fray and break.

SPECIFICATION:

Model	CHS G 4220 B DIG
Rated voltage	220V-240V
Rated frequency	50Hz-60Hz
Rated power	2000W
Oven capacity	42Litres
Household use only , DO NOT IMMERSEIN WATER	

Corberó

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Imprescindible la presentación de la factura de compra acompañada del presente certificado de garantía.

Riesgos cubiertos.

Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento, siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y sólo por la red de SAT autorizados.

Excepciones de garantía.

- Que la fecha del certificado no coincida con la fecha de venta de la factura original.
- Averías producidas por golpe, por caída o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- Si el aparato ha sido manipulado por personal no autorizado.
- Las averías producidas o derivadas como consecuencia de un uso inadecuado, por defectos de instalación, o por introducir modificaciones en el aparato que alteren su funcionamiento.
- Puestas en marcha, mantenimiento, limpiezas, componentes sujetos a desgaste, lámparas, piezas estéticas, oxidaciones, plásticos, gomas, carcasas y cristales.
- Los hornos microondas (a excepción de los integrables) y los hornos sobremesa en el caso de cualquier incidencia de funcionamiento, deben de llevarse al servicio técnico más próximo por parte del cliente. No se recojen ni reparan en el domicilio.

"ESTAS EXCEPCIONES ANULAN LA GARANTÍA, SIENDO LA REPARACIÓN CON CARGO AL CLIENTE"

Periodo amparado en aparatos según ley de garantias en la venta de bienes de consumo ley 23/2/2003, de 10 de julio.

Sevicio Técnico Oficial: 911 08 08 08

Horario de atención Lunes a Viernes de 9h00 a 19h00. Teléfono de contacto_ 911 08 08 08 Mail de contacto_ info@corbero.es web_ www.corbero.es

Dirección de Servicio técnico oficial_Vidal i Ribes 8-10 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona