


Corberó

Frigorífico Side by Side Con congelador NO FROST Manual de Instrucciones



CFSBSH830NFXICE

Para asegurar un uso correcto de este aparato y para su seguridad, por favor, lea este manual completamente antes de empezar a utilizar el dispositivo.

Por su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual del usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que usan el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el dispositivo si se mueve o se vende, para que todos los que lo usen durante toda su vida útil estén informados adecuadamente sobre el uso y la seguridad del dispositivo.

Para la seguridad de la vida y la propiedad, mantenga las precauciones de estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no es responsable de los daños causados por la omisión.

Seguridad de niños y personas vulnerables.

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden el peligro involucrado
- Los niños de 3 a 8 años de edad pueden cargar y descargar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que tengan una edad de 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases lejos de los niños. Existe riesgo de asfixia.

- Si está desechando el aparato, saque el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca que pueda del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica se caigan o se cierren.
- Si este dispositivo con sellos magnéticos para puerta reemplaza un dispositivo más antiguo que tiene un seguro de resorte (pestillo) en la puerta o tapa, asegúrese de que no se pueda usar ese resorte antes de desechar el dispositivo viejo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

Seguridad general

-  **¡ADVERTENCIA!** Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucciones.
-  **¡ADVERTENCIA!** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No dañe el circuito de refrigerante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No use otros aparatos eléctricos (como los fabricantes de helados) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este propósito por el fabricante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No toque la bombilla si ha estado encendida durante un largo período de tiempo porque podría estar muy caliente.¹⁾
-  **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.
-  **¡ADVERTENCIA!** No ubique múltiples enchufes portátiles o proveedores de energía portátiles en la parte posterior del dispositivo.

¹⁾ Si hay una luz en el compartimento.

- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.
- El isobutano refrigerante (R-600a) está contenido dentro del circuito de refrigerante del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental, que sin embargo es inflamable.
- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante se dañe.
 - Vaciar llamas abiertas y fuentes de ignición.
 - ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato
- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de alguna manera. Cualquier daño al cable puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como
 - áreas de cocina de taff en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - armar casas y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Entornos desayuno;
 - Aplicaciones no comerciales y similares.

 **¡ADVERTENCIA!** Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser reemplazado por un agente de servicio certificado o personal de servicio calificado.

 **¡ADVERTENCIA!** La bombilla suministrada con este aparato es una “bombilla de lámpara de uso especial” que solo se puede utilizar con el aparato suministrado. Esta “lámpara de uso especial” no es utilizable para iluminación doméstica.¹⁾

El cable de alimentación no debe alargarse.

Asegúrese de que la clavija de alimentación no esté aplastada o dañada por la parte posterior del aparato.

Un enchufe de alimentación aplastado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.

Asegúrese de que puede conectarse a la toma de corriente del aparato.

No tire del cable de red.

Si la toma de corriente está floja, no inserte el enchufe de alimentación. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

No debe operar el aparato sin la lámpara.

Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo.

No retire ni toque los elementos del compartimiento del congelador si tiene las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por congelación / congelación.

Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

Uso diario

- No caliente las piezas de plástico del aparato.
- No coloque productos alimenticios directamente contra la pared posterior.
- Los alimentos congelados no deben volver a congelarse una vez que se hayan descongelado.

1) Si hay una luz en el compartimento.

- Almacene los alimentos congelados preenvasados de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados.
- Las recomendaciones de almacenamiento de los fabricantes de electrodomésticos deben seguirse estrictamente. Consulte las instrucciones pertinentes.
- No coloque bebidas gaseosas carbonatadas en el compartimento del congelador, ya que crea presión en el recipiente, lo que podría causar que explote y dañe el aparato.¹⁾
- Los polos de hielo pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente del aparato.¹⁾ Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones
- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
- Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no entren en contacto con otros alimentos ni se derramen sobre ellos.
- Los compartimientos de alimentos congelados de dos estrellas (si se presentan en el aparato) son adecuados para almacenar alimentos pre-congelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.

1) Si hay un compartimento congelador.

2) Si hay un compartimento de almacenamiento de alimentos frescos.

- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas (si están presentados en el aparato) no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si se deja el aparato vacío durante largos períodos de tiempo, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que el montaje se desarrolle dentro del aparato.

Cuidado y Limpieza

- Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- No limpie el aparato con objetos metálicos.
- No utilice objetos afilados para eliminar las heladas del aparato. Use un raspador de plástico.¹⁾
- Examine regularmente el drenaje en el refrigerador en busca de agua descongelada. Si es necesario, limpiar el desagüe. Si el desagüe está bloqueado, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato.²⁾

Instalación

¡Importante! Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones dadas en párrafos específicos.

- Desembale el aparato y compruebe si hay daños en él. No conecte el aparato si está dañado. Reporte los posibles daños inmediatamente al lugar donde lo compró. En ese caso retener el embalaje.
- Es recomendable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite regrese al compresor.

¹⁾ Si hay un compartimento congelador.

²⁾ Si hay un compartimento de almacenamiento de alimentos frescos.

- Debería haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato, ya que esto no conduce al sobrecalentamiento. Para lograr una ventilación suficiente, siga las instrucciones relevantes para la instalación.
- Siempre que sea posible, los separadores del producto deben estar contra una pared para evitar tocar o atrapar partes calientes (compresor, condensador) para evitar posibles quemaduras.
- El aparato no debe ubicarse cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que se pueda acceder al enchufe de alimentación después de la instalación del aparato.

Servicio

- Cualquier trabajo eléctrico que se requiera para realizar el servicio técnico del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un Centro de Servicio autorizado, y solo deben usarse repuestos originales.

Ahorro de energía

- No ponga comida caliente en el aparato;
- No empaque los alimentos juntos ya que esto evita que el aire circule;
- Asegúrese de que la comida no toque la parte posterior del compartimento (s);
- Si la electricidad se apaga, no abra la (s) puerta (s);
- No abra la (s) puerta (s) con frecuencia;
- No mantenga las puertas abiertas por mucho tiempo;
- No coloque el termostato en temperaturas muy altas;
- Algunos accesorios, como los cajones, se pueden quitar para obtener un mayor volumen de almacenamiento y un menor consumo de energía.

Proteccion Ambiental

 Este aparato no contiene gases que podrían dañar la capa de ozono, ni en su circuito de refrigerante ni en los materiales de aislamiento. El aparato no debe desecharse junto con los residuos urbanos y la basura. La espuma de aislamiento contiene gases inflamables: el aparato debe desecharse de acuerdo con las regulaciones del aparato para obtener de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo  son reciclables.



El símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su consejo local, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo son reciclables. Deseche el embalaje en un recipiente de recogida adecuado para reciclarlo.

Eliminación del aparato.

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de alimentación y desecharlo.




 **¡ADVERTENCIA!** Durante el uso, servicio y eliminación del aparato, preste atención al similar símbolo que se encuentra en el lado izquierdo, que se encuentra en la parte posterior del mismo (panel trasero o compresor). Dicho símbolo será de color amarillo u orange.


Es símbolo de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y compresor.

Esté alejado de la fuente de fuego durante el uso, servicio y eliminación.


Vista General



(Retirar la cubierta metálica del compartimento del compresor)



Vista General



Esta ilustración solo es orientativa, compruebe los materiales en el apéndice detallado.

Instalación

Accesorios de productos




Piezas de la tubería de agua * 1



Filtro de agua * 1



Conector de la tubería de agua*1
Conector del filtro de agua*2
Clips antideslizantes *8



Bandeja de agua del dispensador * 1




Manual del usuario * 1

Quitar las puertas


Tool required: Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver.

Herramienta requerida: destornillador Phillips, destornillador de hoja plana, llave hexagonal.

1. Asegúrese de que el frigorífico esté vacío y desenchufado. Para quitar la puerta es necesario inclinar el aparato hacia atrás. Debe apoyar el aparato sobre algo sólido para que no resbale durante el proceso de cambio de la puerta. Todas las piezas extraídas deben guardarse para volver a colocar la puerta. No tienda el aparato plano, ya que podría dañar el sistema de refrigerante. Durante el montaje es mejor que manejen el aparato 2 personas.




2. Desconecte los cables.






Instalación

3. Destornille la bisagra superior




4. Hay un conector de tubería de agua en la parte inferior del frigorífico y congelador. Retírelo de la cubierta protectora, desconecte de la tubería de agua y recuerde extraer la tubería de agua de la bisagra inferior.



5. Levante la puerta y apóyela sobre un soporte blando. Después retire la otra puerta siguiendo el mismo proceso.



6. Destornille las bisagras inferiores.




7. Después de posicionar el aparato, instale las puertas siguiendo el proceso inverso.


Instalación

Espacio necesario

- Deje espacio suficiente para abrir la puerta.
- Deje un espacio mínimo de 50 mm en ambos lados y detrás.



Nivelación del frigorífico



Colocación

Instale este aparato en un lugar en el que la temperatura ambiente corresponda a la clase de clima indicado en la placa de características del mismo:

para frigoríficos con clase de clima:

- templado extendido: este frigorífico está pensado para utilizarse con temperaturas ambiente de 10 °C a 32 °C; (SN)
- templado: este frigorífico está pensado para utilizarse con temperaturas ambiente de 16 °C a 32 °C; (N)
- subtropical: este frigorífico está pensado para utilizarse con temperaturas ambiente de 16 °C a 38 °C; (ST)
- tropical: este frigorífico está pensado para utilizarse con temperaturas ambiente de 16 °C a 43 °C; (T)

Ubicación

El aparato debe instalarse alejado de las fuentes de calor como radiadores, calderas, la luz solar directa, etc. Debe asegurarse de que el aire pueda circular libremente por la parte trasera del mismo. Para asegurar el mejor rendimiento, si el aparato se coloca debajo de un armario suspendido en la pared, la distancia mínima que hay entre la parte superior del aparato y el armario debe ser de un mínimo de 50 mm. Sin embargo, lo ideal es que el aparato no se coloque debajo de armarios suspendidos. El aparato puede nivelarse con precisión por medio de una o más de las patas ajustables de su parte inferior.

Este frigorífico no está pensado para usarse empotrado;



¡Atención! El aparato debe poder desconectarse de la alimentación eléctrica; por lo tanto, el enchufe debe estar fácilmente accesible después de la instalación.

Conexión eléctrica

Antes de enchufarlo compruebe que el voltaje y la frecuencia indicados en la placa de características coincidan con los de su instalación doméstica. El aparato debe estar conectado a tierra. El enchufe del cable de alimentación tiene un contacto para este propósito. Si la toma de corriente no está conectada a tierra, conecte el aparato a una puesta a tierra independiente que cumpla con las normas actuales y consulte con un electricista cualificado.

El fabricante rechaza cualquier responsabilidad si no se cumplen las precauciones de seguridad anteriores. Este aparato cumple con las directivas CEE.

Uso Diario


¡Importante!

Cómo instalar el filtro de agua y la tubería de agua


1. Antes de instalar el filtro, debe lavarse con agua durante 5 minutos o con 5 l de agua para asegurarse de eliminar la suciedad del filtro.



2. Abra la puerta del frigorífico y extraiga los verduleros.




3. Extraiga los tapones de goma de ambos lados del depósito de agua.




Uso Diario


4. Extraiga el filtro de agua de la bolsa de accesorios, inserte los conectores en ambos lados del filtro, después conecte la tubería de agua y fíjela en los clips antideslizantes (compruebe la dirección de la flecha del filtro)




5. Monte las piezas del filtro de agua con la abrazadera de fijación sobre el depósito de agua y conecte las tuberías de agua del depósito de agua con el filtro de agua.



6. Extraiga el tapón de goma. Conecte la parte de la tubería de agua a la válvula principal en la cubierta del compresor con el conector y recuerde insertar los clips antideslizantes, después conecte el extremo de la tubería de agua con la rosca al grifo de agua.



Extraiga el tapón de goma



Conecte la tubería de agua con conector y recuerde insertar los clips antideslizantes en ambos lados del conector.

Tubería de agua
Conecte el extremo de la tubería de agua con la rosca al grifo de agua

Uso Diario

¡Precaución!

- El grifo de agua externo debe estar limpio y la presión de agua debe ser de 1,5~7 bar para garantizar un funcionamiento correcto.
- Compruebe la conexión de la tubería de agua, si hay otras cosas dentro del mecanismo de producción de hielo y del depósito de hielo.
- Después de acceder a la fuente de agua, abra el grifo y compruebe si hay una fuga entre el grifo y la tubería de conexión. Si hay una fuga, compruebe la conexión de la tubería.
- Seleccione la función de agua, use un vaso largo para presionar el dispensador, deje salir el agua durante 5 minutos, hasta que el agua salga limpia y clara, durante el proceso, el agua extraída no es potable.
- Seleccione la función de dispensar hielo y de hielo picado, use un vaso largo para presionar el dispensador y compruebe el funcionamiento normal del motor externo escuchando el sonido.
- Espere 3 minutos y compruebe si la válvula de entrada de agua del frigorífico, los conectores de la tubería de agua y el filtro de agua tienen fugas o no.

Uso Diario

Uso del panel de control



Botones

A - Pulse para regular la temperatura del compartimento congelador (lado izquierdo) de -14 °C a -22 °C.

B - Presione para ajustar la temperatura del compartimiento del refrigerador (lado derecho) de 2 °C a 8 °C y "OFF", si selecciona "OFF", el compartimiento del refrigerador se apagará.

C - Pulse para seleccionar el modo de ejecución entre SUPERENFRIAMIENTO, SUPER CONGELADOR, INTELIGENTE, ECO y AJUSTES DEL USUARIO (sin símbolo en la pantalla).

Presione el botón 3SEC y manténgalo presionado durante 3 segundos para bloquear otros botones.

Mantenga presionado durante 3 segundos para desbloquear otros botones.

D - Presione el botón de descongelación para hacer hielo. Si desea cerrar la máquina de hacer hielo, presione este botón, luego el producto dejará de producir hielo hasta que vuelva a presionar este botón. "Cambie su filtro de agua".

En general, debe necesitar el filtro de agua cada 6 meses para garantizar la máxima calidad del agua.

Después de medio año, el icono de la pantalla se iluminará para recordarle que debe reemplazarlo con un nuevo filtro de agua. Puede comprar un filtro de agua nuevo en el minorista donde compra el refrigerador o en el mercado de repuestos. Después de terminar de reemplazar un nuevo filtro de agua dentro del refrigerador, debe presionar este botón (5) y mantenerlo presionado durante 3 segundos, el icono en la pantalla se apagará y el filtro de agua se reiniciará.

E Pulse este botón para producir cubitos. Puede pulsar este botón para seleccionar el tipo de hielo dispensado.

F Pulse este botón para producir hielo picado. Puede pulsar este botón para seleccionar el tipo de hielo dispensado.


G Pulse este botón para producir agua fría. Puede pulsar este botón para seleccionar que se dispense agua fría.

¡Nota!

- Cuando la puerta del frigorífico esté abierta o esté activado el bloqueo para niños, el dispensador no funcionará.
Debe cerrar la puerta o desbloquear el bloqueo para niños para poder suministrar cubitos de hielo, hielo picado o agua fría.
- Si no necesita hielo, apague la función para ahorrar energía (véase la desconexión del hielo anteriormente)
- Si no se dispensa agua o se hace lentamente, debe cambiar el filtro de agua, ya que puede estar obturado.
- Algunas áreas tienen agua muy calcárea, lo que hace que el filtro de agua se obture más rápidamente.

Uso Diario

Display



- 1. Modo SMART, el frigorífico ajusta automáticamente la temperatura de dos compartimentos según la temperatura interna y la temperatura ambiente.
- 2. Modo ECO, el frigorífico trabaja con el menor consumo energético.
- 3. **SUPERENFRIAMIENTO** enfría el compartimiento del refrigerador a la temperatura más baja durante aproximadamente 2,5 horas. Posteriormente, la temperatura establecida antes del modo súper se restablece automáticamente.
- 4. **SUPER FREEZING** enfría el compartimiento del congelador a la temperatura más baja durante aproximadamente 50 horas. Posteriormente, la temperatura establecida antes del modo súper se restablece automáticamente.
- 5. BLOQUEO, el símbolo se iluminará si los botones están bloqueados.
- 6. Mostrar la temperatura de regulación del compartimento congelador.
- 7. Mostrar la temperatura de regulación del compartimento frigorífico.
- 8. Modo **HIELO DESCONECTADO**, el símbolo se iluminará cuando pulse el botón para cerrar la producción de hielo, lo que significa que el frigorífico dejará de producir hielo.
- 9. Modo **RECORDAR CAMBIAR FILTRO DE AGUA**, el símbolo se iluminará cuando el filtro de agua se haya usado durante 6 meses para recordarle que cambie oportunamente un nuevo filtro de agua. El símbolo se apagará cuando cambie un nuevo filtro y mantenga presionado el botón durante 3 s.

Alarma de puerta abierta

Si la puerta del frigorífico permanece abierta durante 60 segundos, sonará una alarma periódica hasta que se cierre la puerta.

Modo	Luz indicadora	Indicación de temperatura del congelador	Indicación de temperatura del frigorífico
Inteligente		La pantalla de temperatura del congelador y del frigorífico cambiará según la temperatura ambiente (consulte la tabla a continuación).	
ECO		-15 °C	+8 °C
Super enfriamiento		Sin modificación	+2 °C
Super congelación		-25 °C	Sin modificación

Uso Diario

NOTAS:

Modo ECO: Seleccione este modo cuando desee ahorrar energía.

Modo Super cooling: Este modo le permite enfriar rápidamente los alimentos y se desactivará automáticamente después de 2,5 horas de funcionamiento.

Modo Super freezing: Este modo le permite congelar rápidamente los alimentos y se desactivará automáticamente después de 50 horas de funcionamiento.

Alarma de puerta abierta

Cuando se deje abierta alguna puerta o no esté bien cerrada durante 60 segundos, sonará una alarma. Cuando cierre bien la puerta del frigorífico cesará la alarma.

Si la puerta no está bien cerrada, la alarma sonará 5 veces cada 30 segundos hasta que las puertas estén bien cerradas.

Si las puertas están abiertas durante 10 minutos seguidos, la luz LED interna se apagará automáticamente.

Bloqueo de seguridad para niños

Esta función está pensada para evitar que los niños operen el aparato.

- Para activar la función, mantenga pulsado LOCK 3s durante 3 segundos. La luz indicadora de bloqueo  se iluminará, indicando que la función de bloqueo de seguridad está activada.
- Para desactivar la función, mantenga pulsado LOCK 3s durante 3 segundos. La luz indicadora de desbloqueo  se iluminará, indicando que la función de bloqueo de seguridad está desactivada.

Uso Diario

Uso por primera vez

Limpieza del interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Cómo usar el dispensador

Puede obtener cubitos de hielo, hielo picado o agua fría pulsando la palanca, la opción se selecciona en el panel de control;

¡Nota! Si se presiona la palanca continuamente durante más de 3 minutos, el dispensador dejará de funcionar para proteger los componentes eléctricos. Si necesita más agua fría o hielo, puede soltar la palanca y presionarla de nuevo para obtener más.



Modo de cubitos de hielo,
hielo picado o agua fría

Palanca

Suministro de agua fría

Seleccione el modo de agua fría , coloque el vaso en el centro de la palanca, presione la palanca para suministrar agua y deje de hacerlo después de obtener la cantidad de agua apropiada, el agua dejará de fluir automáticamente.

¡Nota!

- Espere 2 segundos antes de retirar el vaso, para evitar salpicaduras.
- Si desea obtener agua más fría, llene el vaso de hielo antes de suministrarla;
- Si se suministran más de 800 ml de agua de una vez, puede salir agua que no esté fría. En este caso, se recomienda esperar media hora para que se enfríe;

Suministro de hielo

Seleccione el modo de cubitos de hielo  o de hielo picado  para obtener el tipo de hielo que desee. Coloque el vaso en el centro de la palanca, presione la palanca para suministrar hielo y deje de hacerlo después de obtener la cantidad de hielo apropiada, el hielo dejará de salir automáticamente.

¡Nota!

- Espere 2 segundos antes de retirar el vaso, para evitar salpicaduras.
- Para evitar que el hielo caiga fuera del vaso, póngalo lo más cerca posible de la salida del dispensador.
- Al suministrar hielo, el motor interno funciona para agitar y romper el hielo, lo que puede hacer algo de ruido.
- Después de extraer hielo, úselo lo antes posible para evitar que se funda.

Uso Diario

Uso diario

¡Importante!

En esta sección se indica cómo evitar la mayoría de los posibles problemas. Le recomendamos que la lea atentamente antes de usar el aparato.

1. Cuando suministre agua por primera vez o no lo haya hecho durante un periodo prolongado, deje salir 1 o 2 l de agua y tírela;
2. Cuando use el productor de hielo por primera vez o no lo haya hecho durante un periodo prolongado, no debe usar la primera producción de cubitos que salga en el depósito;
3. Se recomienda usar un vaso de diámetro superior a 70 mm para recoger el agua y el hielo;
4. No use contenedores frágiles para recoger los cubitos de hielo, para evitar que puedan romperse y causar daños;
5. No introduzca las manos o herramientas a través de la abertura del distribuidor, para evitar averías en el mecanismo interno;
6. No apriete la palanca excesivamente, para evitar averiarla;
7. El productor de cubitos fabrica hielo automáticamente, sin intervención manual. Cuando el depósito de hielo esté lleno (1,6 kg aprox.), dejará de producir hielo automáticamente;
8. En el modo inteligente, la capacidad de producción diaria de hielo del frigorífico es de 1,2 kg aprox.;
9. Cuando la puerta del congelador esté abierta, el distribuidor de agua y hielo se bloquea y no puede distribuir;
10. Cuando la puerta del congelador está abierta, si el productor de hielo está fabricando, caerá cierta cantidad de hielo en el depósito de almacenamiento.
11. Si el hielo no se descarga uniformemente, compruebe si la salida de hielo del distribuidor está bloqueada por el hielo. Si es así, quite el bloqueo antes de obtener hielo;
12. Cuando se encienda el frigorífico por primera vez, encienda el productor de hielo y empezará a fabricar hielo 10 horas más tarde aprox.;
13. Durante el uso, puede escuchar el sonido de apertura de la válvula de agua, el agua fluyendo y la caída de hielo, lo cual es normal;
14. Si está de vacaciones y no necesita cubitos de hielo durante un periodo prolongado, apague la función de fabricación de hielo y vacíe los cubitos que haya en el depósito, para evitar que se congelen en bloque y obturen la salida.
15. Si hay un corte de energía, vacíe los alimentos del frigorífico y el depósito de almacenamiento de hielo para evitar que se funda el hielo.
16. No consuma los cubitos de hielo si tienen algún olor. Compruebe si el filtro ha caducado o si hay dentro del frigorífico alimentos no envasados herméticamente con fuerte olor.

Cómo limpiar y cuidar el dispensador

Use un paño suave para limpiar el frigorífico y desconecte la alimentación eléctrica antes de limpiarlo. Utilice agua limpia para la limpieza, no use benceno, diluyente, hipoclorito de sodio, productos abrasivos, lejía ni otros reactivos químicos. No rocíe detergente directamente sobre la pantalla, ya que el texto impreso en la misma puede desprenderse.

- 1) Extraiga regularmente el depósito de agua del distribuidor, vacíe el agua y límpielo.



Uso Diario


2) Limpie regularmente el depósito de hielo

Si no se usa el hielo durante un periodo prolongado o se abre frecuentemente la puerta del congelador, el hielo del depósito puede fundirse y congelarse en bloque, haciendo que se bloquee la salida del distribuidor. Es necesario retirar manualmente el hielo del depósito.

Cuando se limpie el depósito de hielo, es necesario apagar la función de producción de hielo para evitar que caiga hielo dentro del frigorífico o en el suelo.

3) Cómo montar y desmontar el depósito de hielo

Coja con ambas manos el depósito de hielo por el hueco, levántelo unos 10 mm haciendo un poco de fuerza y extráigalo;




Después de extraer el depósito de hielo, quite el hielo del interior manualmente y con cuidado y después límpielo con agua fría.

Después de limpiar el depósito de hielo, vuelva a colocarlo siguiendo el proceso en orden inverso.

¡Nota!

- No use ácido, disolventes químicos (alcohol, lavavajillas líquido) ni otros productos agresivos;
- Después de limpiar, es necesario secar a fondo el depósito de hielo antes de colocarlo en el frigorífico, para evitar que se congele el hielo;
- Use un paño limpio para limpiar la salida de hielo, no presione excesivamente la estructura interna para evitar daños en el mecanismo interno;
- No coloque ninguna otra cosa en la salida de hielo para evitar bloquear la salida de hielo;
- No permita que los niños se suban al frigorífico, ya que podría volcar y dañar a alguien.
- No introduzca los dedos, las manos ni otros objetos inadecuados en la rampa de hielo o el depósito de hielo. Pueden producirse daños personales o materiales.



Uso Diario

Uso diario


Descongelación

Antes de usarse, los alimentos ultracongelados o congelados pueden descongelarse en el frigorífico o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo disponible para ello.

Los trozos pequeños, incluso pueden cocinarse todavía congelados, directamente desde el congelador. En este caso, el cocinado tardará más tiempo.

Cubiteras

Este aparato puede tener una o más cubiteras para fabricar hielo.



Accesorios Estantes móviles

Las paredes del frigorífico tienen diversas ranuras para poder colocar los estantes como se desee.

Instalación de los estantes de la puerta

Para poder almacenar envases de alimentos de diferentes tamaños, los estantes de la puerta pueden colocarse a diferentes alturas. Para realizar estos ajustes debe procederse del modo siguiente: tire gradualmente del estante en la dirección de las flechas, hasta que quede libre, después colóquelo como desee.

Recomendaciones de ajustes de temperatura

Recomendaciones de ajustes de temperatura	
Temperatura del entorno	Ajuste de temperatura
	
Verano	Frigorífico programado para 4 °C
	Congelador programado para -18 °C
Normal	Frigorífico programado para 4 °C
	Congelador programado para -18 °C
Invierno	Frigorífico programado para 4 °C
	Congelador programado para -18 °C

· La información anterior proporciona a los usuarios recomendación del ajuste de la temperatura.

Uso Diario

Uso diario

Coloque los diferentes alimentos en los distintos compartimentos, de acuerdo con la tabla siguiente

Refrigerator compartments	Type of food
Puerta o estantes del frigorífico	• Alimentos con conservantes naturales, como mermeladas, zumos, bebidas, condimentos. • No almacene alimentos que caducan.
Estante más fríarawer (estante de las ensaladas)	• Las frutas, hierbas y verduras deben colocarse por separado en el compartimiento del enfriador. • No almacene plátanos, cebollas, patatas, ajo en el refrigerador:
Estante del frigorífico – en meido	Productos lácteos, huevos
Estante del frigorífico (arriba)	Alimentos que no necesitan cocinarse, como alimentos listos para comer, embutido, sobras.
Estantes del congelador	Alimentos para almacenamiento a largo plazo. • Cajón inferior/estante para carne cruda, aves, pescado. • Cajón/estante intermedio para verduras congeladas, patatas fritas. • Cajón/estante superior para helados, frutas congeladas, productos horneados congelados.

Impacto en el almacenamiento de alimentos

- Bajo la configuración Recomendada, el mejor tiempo de almacenamiento en el refrigerador es máximo 3 días.
- En la configuración Recomendada, el mejor tiempo de almacenamiento en el congelador es máximo 1 mes.
- El mejor tiempo de almacenamiento puede reducirse con otras configuraciones.

Uso Diario

Trucos y consejos útiles

Consejos para la congelación

Aquí le ofrecemos algunos consejos importantes para obtener el máximo rendimiento del proceso de congelación:

- La cantidad máxima de alimentos que pueden congelarse en 24 horas se indica en la placa de características.
- El proceso de congelación dura 24 horas: durante este periodo no deben congelarse más alimentos.
- Solo deben congelarse alimentos de la máxima calidad, frescos y limpiados a fondo.
- Divida los alimentos en porciones pequeñas para que puedan congelarse rápida y totalmente y para que después pueda descongelarse solo la cantidad necesaria.
- Envuelva los alimentos en papel aluminio o film de polietileno y compruebe que los paquetes sean herméticos.
- No permita que los alimentos frescos, sin congelar, entren en contacto con los que ya están congelados, para evitar que aumente la temperatura de éstos.
- Los alimentos poco grasos se conservan mejor y durante más tiempo que los más grasos; la sal reduce el tiempo de conservación de los alimentos.
- Los helados con base de agua, si se consumen inmediatamente después de sacarlos del congelador, pueden causar quemaduras por congelación en la piel.
- Es conveniente indicar la fecha de congelación en cada paquete, para que pueda controlar el tiempo de almacenamiento.

Consejos para almacenar alimentos congelados

Para obtener el mejor rendimiento de este aparato:

- Compruebe que los alimentos comprados congelados han sido conservados adecuadamente en el comercio.
- Los alimentos congelados deben introducirse en el congelador después de comprarlos, lo antes posible.
- No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más tiempo del necesario.
- Una vez descongelados, los alimentos se deterioran rápidamente y no pueden volver a congelarse.
- No debe superar el tiempo de conservación indicado por el fabricante.

Consejos para almacenar alimentos congelados

Para obtener el mejor rendimiento de esta unidad, debe

- asegurarse de que el minorista haya almacenado correctamente los alimentos comercialmente congelados;
- asegurarse de que los alimentos congelados se transfieran del almacén de alimentos al congelador en el menor tiempo posible;
- No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más tiempo del necesario;
- Una vez descongelados, los alimentos se deterioran rápidamente y no se pueden volver a congelar;
- No exceda el periodo de almacenamiento indicado por el fabricante de alimentos.

Consejos para refrigerar alimentos frescos

Para un mejor rendimiento:

- No almacene alimentos calientes o líquidos evaporados en el refrigerador.
- Cubrir o envolver alimentos, especialmente si tienen un sabor fuerte

Consejos de enfriamiento

Consejos útiles:

- De marca (todos los tipos): envuélvalos en bolsas de polietileno y colóquelos en estantes de vidrio sobre el cajón de verduras.
- Para estar seguro, almacene de esta manera solo uno o dos días como máximo.
- Alimentos cocinados, platos fríos, etc...: deben estar tapados y pueden colocarse en cualquier estante.
- Frutas y verduras: deben limpiarse y secarse y depositarse en el cajón previsto a tal efecto.
- Queso y mantequilla: deben colocarse en envases cerrados o envueltos en aluminio para evitar el contacto con el aire.
- Botella de leche: debe taparse y colocarse en los estantes de la puerta.
- Las bananas, las papas, las cebollas y el ajo, si no están empacados, no deben colocarse en el refrigerador.

Uso Diario

Limpieza

Por motivos de higiene, el interior del aparato, incluidos los accesorios interiores, deben limpiarse regularmente.



¡Precaución! El aparato debe estar desconectado de la corriente durante la limpieza. ¡Peligro de electrocución! Antes de limpiarlo, debe apagarse el aparato y desenchufarse de la corriente o bien apagarse o extraerse el disyuntor o fusible. No limpie nunca el aparato con un limpiador de vapor. ¡La humedad puede acumularse en los componentes eléctricos, existe peligro de electrocución! Los vapores calientes pueden provocar daños en las piezas de plástico. El aparato debe estar seco antes de volver a ponerse en marcha.

¡Importante! Los aceites etéreos y los disolventes orgánicos pueden atacar las piezas de plástico, p. ej. el zumo de limón o el jugo de la piel de naranja, el ácido butírico, los limpiadores que contienen ácido acético.

- No permita que dichas sustancias entren en contacto con partes del aparato.
- No utilice limpiadores abrasivos.
- Extraiga los alimentos del congelador. Guárdelos en un lugar fresco, bien cubiertos.
- Apague el aparato y desenchufe de la corriente o bien apague o extraiga el disyuntor o fusible.
- Limpie el aparato y los accesorios interiores con un paño y agua tibia.
- Después de limpiar, aclare con agua limpia y seque frotando.
- La acumulación de polvo en el condensador aumenta el consumo de energía.
Por este motivo, limpie a fondo el condensador de la parte trasera del aparato, una vez al año, con una aspiradora o un cepillo suave.
- Cuando esté todo seco, ponga de nuevo en marcha el aparato.

Uso Diario

Resolución de problemas

¡Precaución! Antes de la solución de problemas, desconecte de la corriente.

La solución de problemas no incluida en este manual debe realizarla, exclusivamente, un electricista cualificado o una persona competente.

¡Importante! Durante el funcionamiento normal se producen algunos ruidos (compresor, circulación de refrigerante).

El aparato no funciona	El enchufe de alimentación no está enchufado o está flojo.	Conecte el enchufe de alimentación.
	El fusible se ha fundido o es defectuoso.	Compruebe el fusible y cámbielo, si es necesario.
	La toma de corriente es defectuosa.	Los funcionamientos anómalos de la red deben ser reparados por un electricista.
El aparato congela demasiado	La temperatura está ajustada demasiado fría o el aparato funciona con el ajuste MAX.	Ponga el regulador de temperatura en una posición menos fría, temporalmente.
Los alimentos no se congelan lo suficiente.	La temperatura no está correctamente ajustada.	Consulte la sección inicial Ajuste de la temperatura.
	La puerta se ha abierto demasiado tiempo.	Abra la puerta solo el tiempo necesario.
	Se ha introducido en el aparato una gran cantidad de alimentos calientes durante las últimas 24 horas.	Ponga la regulación de la temperatura en una posición más fría, temporalmente.
	El aparato se encuentra cerca de una fuente de calor.	Consulte la sección de ubicación de la instalación.
Acumulación intensa de hielo en la junta de la puerta.	La junta de la puerta no es hermética.	Caliente con cuidado las zonas con fugas de la junta de la puerta usando un secador de cabello (en un ajuste frío). Al mismo tiempo, moldee con la mano la junta de la puerta calentada, para que ajuste correctamente.
Ruido inusual.	El aparato no está nivelado.	Regule de nuevo las patas.
	El aparato toca la pared u otros objetos.	Mueva ligeramente el aparato.
	Un componente, p. ej. un tubo de la parte trasera del aparato toca otra parte del mismo o la pared.	Si es necesario, curve con cuidado el componente para separarlo.
Los paneles izdo y derecho están calientes	Es completamente normal	Use guantes si hace falta

Uso Diario

El dispensador no suministra agua fría	No se puede acceder a la fuente de agua o abrir la válvula de agua	Compruebe que la fuente y la válvula de agua estén abiertas
	El filtro no está instalado correctamente	Compruebe si está invertida la dirección del filtro
	La válvula de agua o los conectores no están instalados correctamente	Compruebe si la válvula de agua o los conectores están invertidos
El agua no se enfría suficientemente	La temperatura ajustada en el frigorífico es demasiado alta	Ajuste una temperatura más baja en el frigorífico
	Extrae demasiada agua de una vez (1 l)	Espere hasta que el agua se enfríe
	Extrae agua demasiado frecuentemente	Espere hasta que el agua se enfríe
El dispensador no puede suministrar hielo	No hay hielo en el depósito	Espere a que el productor de hielo fabrique hielo (la primera vez, el frigorífico tiene que haberse enfriado completamente y después se empezará a producir hielo);
	No se puede acceder a la fuente de agua o abrir la válvula de agua	Compruebe que la fuente y la válvula de agua estén abiertas
	El modo "Hielo desconectado" está activado, no se producirá hielo	Desactive el modo "Hielo desactivado"
	La presión de la fuente de agua es insuficiente	Compruebe que la presión del agua de la fuente sea de 1,5 ~ 7 bar
	La válvula de agua o los conectores no están instalados correctamente	Compruebe si la válvula de agua o los conectores están invertidos
	El filtro no está instalado correctamente	Compruebe si está invertida la dirección del filtro
	Los cubitos de hielo se han congelado en bloque dentro del depósito y obturan la salida de hielo	Extraiga los cubitos de hielo congelados
	Hay algo duro en el depósito que impide que funcione el motor	Extraiga el objeto que bloquea la salida
	Las puertas no están completamente cerradas y sale aire frío	Compruebe que las puertas estén completamente cerradas
Los cubitos de hielo o el agua son insuficientes	La presión de la fuente de agua es insuficiente	Compruebe que la presión del agua de la fuente sea de 1,5 ~ 7 bar
	El filtro de agua está bloqueado porque se ha usado demasiado tiempo	Cámbielo por uno nuevo
	El caudalímetro de agua es defectuoso	Contacte con el personal de mantenimiento

Si el funcionamiento anómalo se repite, contacte con el centro de servicio técnico.

Esta información es necesaria para que pueda solucionar problemas rápida y correctamente. Anote aquí los datos necesarios, consulte la placa de características

Como usar el dispensador

Cuando use el refrigerador por primera vez o cuando no lo haya usado por un período de tiempo prolongado:

1. Por favor dispense varias tazas de agua para enjuagar las líneas antes de usar.
2. Deseche el hielo que ha producido la máquina de hielo durante aproximadamente un día.

Los siguientes sonidos se generan durante una operación normal:

1. Sonido de cubos de hielo cayendo del fabricante de hielo al cajón de almacenamiento, emitido aproximadamente cada dos horas (click)
2. Sonidos de motor en marcha al tomar/romper hielo.
3. Sonidos de cuchillo empujando/rompiendo hielo al tomarlo/romperlo.

Para obtener agua fría:

1. El dispensador de agua está frío, no frío como hielo, si quiere agua más fría, dispense hielo antes del agua.
2. Cargar agua frecuentemente incrementará la temperatura del agua.

Para obtener agua fría:

El recipiente debe estar cerca a la salida del dispensador para evitar que se derrame el hielo.


Como retirar el cajón contenedor de hielo:

1. Levante el cajón contenedor con ambas manos.
2. Hale el cajón contenedor de hielo lentamente como se muestra en la figura.




Cuando el dispensador de hielo no funciona adecuadamente:

1. Si no dispensa hielo por un largo periodo de tiempo, el hielo puede acumularse en el cajón contenedor; en ese caso, por favor retire el cajón contenedor de hielo y deseche el hielo acumulado.
2. Si no sale hielo, es posible que algo de hielo este atascado en el conducto, por favor reviselo y retírelo. Debería revisar el conducto regularmente y despejarlo de obstáculos.



Advertencia

1. No ponga la mano ni ninguna otra cosa dentro de la caja de almacenamiento de hielo, ya que el interior podría lastimarlo.
2. No use recipientes de vidrio frágil o delgado para tomar el hielo, estos podrían romperse y lastimarlo.
3. No bloquee la salida del dispensador con sus manos o con otra cosa.



Anexo al manual de instrucciones

Las especificaciones mencionadas abajo no son adecuadas para todos los modelos, este anexo es solo una referencia.

Esta lista proporciona todos los requisitos de Eco-design (según el Reglamento (UE) 2019/2019 sobre Eco-design y el Reglamento (UE) 2019/2016 sobre etiquetado energético, si dichos requisitos son aplicables a su producto.

Este frigorífico no ha sido diseñado para ser integrado en un mueble, a no ser que se indique lo contrario en el manual de instrucciones.

Los cajones, cestas y estantes deben mantenerse en la posición actual a no ser que se indique otra cosa en este documento.

Las puertas y tapas del frigorífico deberán retirarse antes de desecharlo, para evitar que niños o animales puedan quedar atrapados en su interior.

Ajustes recomendados:

Frigorífico: +4 °C

Congelador: -18 °C

CONGELACIÓN RÁPIDA

Se recomienda usar esta función cuando se coloque una gran cantidad de alimentos para congelar en el congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pulse el botón "Fast Freeze" para activar la función de congelación rápida. Cuando se active esta función, se encenderá el indicador "Fast Freeze". Cuando hayan transcurrido las 24 horas, coloque los alimentos a congelar en el congelador. Esta función se desactiva automáticamente al cabo de 72 horas; también se puede desactivar manualmente pulsando el botón "Fast Freeze".

ENFRIAMIENTO RÁPIDO

Con la función de enfriamiento rápido es posible aumentar la capacidad de refrigeración del frigorífico. Se recomienda usar esta función cuando se coloque una gran cantidad de alimentos en el frigorífico. Para activar la función de enfriamiento rápido, pulse el botón "Fast Cool". Cuando se active esta función, se encenderá el indicador "Fast Cool". Esta función se desactiva automáticamente al cabo de 6 horas; también se puede desactivar manualmente pulsando el botón "Fast Cool".

Cómo almacenar los alimentos:

Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración y los tiempos de almacenamiento recomendados:

Frigorífico: Los diferentes alimentos, especialmente frutas y verduras, tienen diferentes temperaturas de almacenamiento. El tiempo de almacenamiento es de entre 1 y 3 días (con el ajuste de temperatura "medio").

Congelador: 1 semana (ajuste de temperatura: Min) 1 mes (ajuste de temperatura: Max)

Para optimizar la velocidad de congelación y obtener más espacio de almacenamiento, el congelador se puede utilizar sin los cajones que incorpora.

La cantidad de alimentos frescos que se pueden congelar en un período de tiempo específico se indica en la placa de características técnicas. Los límites de carga están determinados por las cestas, los cajones, los estantes, etc. Asegúrese de que estos componentes puedan cerrarse fácilmente después de introducir los alimentos.

Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración y los tiempos de almacenamiento recomendados en el manual del usuario.

La información sobre el modelo se puede obtener escaneando el código QR impreso en la etiqueta energética.

Dicha etiqueta también incluye el identificador del modelo, que se puede utilizar para consultar el portal de registro en:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G (si está incluida).

Proceso correcto de desecho de este producto




Según la directiva *Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)*, los residuos WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en el futuro, necesita desprenderse de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida WEEE si existen

Marca	Corbero
Modelo	CFSBSH830NFXICE
Clase de energía	E
Certificación	CE CB GS EMC/ERP
Consumo anual de energía	306kWh / año
Volumen útil refrigerador	344L
Volumen útil congelador	169L
Número de estrellas	4
Sistema de descongelación	No-Frost
Potencia de descongelación	240W
Autonomía de mantenimiento	6h
Capacidad de congelación	12kg/24h
Clase climática	SN,N,ST
Nivel de ruido	39dB
Dimensiones	910x670x1775mm
Tensión	220-240V
Corriente	1.5A



**Refrigerator Side by Side with
Technology NO FROST
Freezer - Refrigerator
User Manual**



CFSBSH830NFXICE

To ensure proper use of this appliance and your safety, please read the instruction manual completely before operating this appliance.

Safety information

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.

Safety information

- Keep all packaging well away from children.
There is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

-  **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
-  **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
-  **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.
-  **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacture.
-  **WARNING!** Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot.¹⁾

¹⁾ If there is a light in the compartment.

Safety information

 **WARNING!** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

 **WARNING!** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power suppliers at the rear of the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R-600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
 - avoid open flames and sources of ignition;
 - thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.

Safety information

 **WARNING!** Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

 **WARNING!** The light bulb supplied with this appliance is a “special use lamp bulb” usable only with the appliance supplied. This “special use lamp” is not usable for domestic lighting.¹⁾

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
- Do not pull the mains cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily use

- Do not put hot on the plastic parts in the appliance.

¹⁾ If there is a light in the compartment.

Safety information

- Do not place food products directly against the rear wall.
- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.¹⁾
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.¹⁾
- Appliance's manufacturer's storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.¹⁾
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.¹⁾
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions.
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments (if they are presented in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

1) If there is a freezer compartment.

2) If there is a fresh-food storage compartment.

Safety information

- One-, two- and three -star compartments (if they are presented in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.¹⁾
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.²⁾

Caution!

- When using the ice making and cooling function, make sure the water source and filter are connected.
- Before using the product, the filter should be rinsed with water for 5 minutes or 5L of water to ensure that the toner in the filter is rinsed clean.
- After the refrigerator is connected to the water source, exhaust treatment shall be carried out according to the installation instructions. After waiting 5 minutes, check the waterway for leaks.

1) If there is a freezer compartment.

2) If there is a fresh-food storage compartment.

Safety information

- Ensure that the water pressure is within the required specifications. Too high water pressure is easy to cause water leakage, too low water pressure can not support the product function.
- Do not touch the ice maker with hands or tools in the process of use to prevent damage to personnel or the ice maker.
- During using the product, please ensure that the ice making machine and the ice storage box are clean to avoid a large amount of dust, solid debris and other pollutants falling into them.
- Do not allow children to take out the ice box to prevent it from falling off and hurting.
- There are metal knives inside the ice box. Children are not allowed to play with them to avoid being hurt.

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

Safety information

- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, con-denser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food don't touch the back of the compartment(s);

Safety information

- If electricity goes off, don't open the door(s);
- Don't open the door(s) frequently;
- Don't keep the door(s) open for too long time;
- Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- All accessories, such as drawers, shelves balconies, should be kept there for lower energy consumption.

Environment Protection

 This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol  are recyclable.

 The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

Safety information

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.




WARNING! During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.


It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.

Please be far away fire source during using, service and disposal.


Overview



(Remove away the metal compressor room cover)



Overview



This illustration is only for hinting, the detail please check your appliance.

Installation

Product accessories




Water pipe parts * 1



Water filter * 1



Water pipe connector*1
Water filter connector*2
Anti-slip clips *8



Dispenser water tray * 1




User manual * 1

Remove the doors


Tool required: Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver.

- Ensure the unit is unplugged and empty.
- To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid so that it will not slip during the door removing process.
- All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.
- Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system.
- It's better that 2 people handle the unit during assembly.

1. Unscrew hinge cover by Philips screwdriver.




2. Disconnect the harness.






Installation


3. Unscrew top hinge.




4. There is a water pipe connector at the bottom of the refrigerator freezer. Remove it from the protective cover and disconnect from the water pipe, and remember to pull the water pipe out of the lower hinge.



5. Lift the door and place it on a soft pad. Then remove another door as same process.



6. Unscrew bottom hinges.





7. After the appliance is positioned, install the doors as reversed process.

Installation



Space Requirement

- Keep enough space of door open.
- Keep at least 50mm gap at two sides and back.



A	900
B	660
C	1770
D	min=50
E	min=50
F	1800
G	1560
H	135°

Levelling the refrigerator



- Clockwise rotate feet to heighten them by hand.
- Anticlockwise rotate feet to lower them by hand.

Installation

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

for refrigerating appliances with climate class:

- extended temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10°C to 32°C; (SN)
- temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 32°C; (N)
- subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 38°C; (ST)
- tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 43°C; (T)

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 100 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance;



Warning! It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection


Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose.

Daily Use


Important!

How to install the water filter and water pipe


- 1.Before installing, the filter should be rinsing with water for 5 minutes or 5L of water to ensure that the toner in the filter is rinsed clean.



2. Open the refrigerator door and take out the crispers.




3. Take out the rubber plugs on both sides of the water box.




Daily Use


4. Take out the water filter from the accessory bag, insert the connectors on both sides of the filter, then connect the water pipe and clamp into the anti-slip clips (pay attention to the direction of the filter arrow)




5. Assemble the water filter parts with retaining bracket above the water box, and connect the water pipes of water box with water filter.



6. Take off the rubber plug. Connect the water pipe part to the main valve on the compressor cover with connector, and remember to insert the anti-slip clips, then connect the end of the water pipe with the nut to the water source.



Take off the rubber plug



Connect the water pipe with connector, and remember to insert anti-slip clips on both side of connector.

Water pipe connect the end of the water pipe with the nut to the water source

Daily Use

Caution!

- The external water source must be clean and the water pressure should be 1.5~7 bar to guarantee proper working.
- Check the water pipe connection, check whether there are any other things inside the ice making machine and ice storage box.
- After accessing the water source, open the faucet and check whether there is leakage between the faucet and the connecting pipe. If there is leakage, check the connection of the pipe.
- Select the water function, use a large cup to press the dispenser, keep the water exhausting for 5 minutes until the water is clean and smooth, during the process the water taken out is not drinkable.
- Select the function of taking ice and breaking ice, use a large cup to press the dispenser, and check the normal operation of the internal motor through the sound judgment.
- Wait for 3 minutes and check whether the water inlet valve of the refrigerator, the water pipe connectors and water filter are leaking or not.

Daily Use

Using the Control Panel



Buttons


- A** Press to adjust temperature of freezer compartment (left side) from -14°C to -22°C.
- B** Press to adjust temperature of fridge compartment (right side) from 2°C to 8°C and "OFF". If select "OFF", fridge compartment will be turned off.
- C** Press to select running mode from **SUPER COOLING** , **SUPER FREEZER** , **SMART** , **ECO**  and **USER'S SETTING** (no symbol in display).
Press **3 SEC.** button and hold for 3 seconds to lock other buttons.
Press it and hold for 3 second to unlock other buttons.
- D** Press the ice off button to control the ice maker. If you want to close the ice maker, press this button, then the product will stop making ice until you press this button again.
 "change your water filter".
In general, you should need the water filter every 6 months to ensure the highest water quality. After half a year, the display icon  will be lit up for reminding you should replace a new water filter. You can purchase a new water filter from the retailer where you buy the refrigerator or the after-sales system. After you finish replacing a new water filter inside the refrigerator, you should Press this **D** button and hold for 3s, the display icon  will be extinguished, and the water filter will be reset.
- E** Press this button to receive cubed ice. You can press this button to choose the type of ice to be dispensed.
- F** Press this button to receive crush ice. You can press this button to choose the type of ice to be dispensed.
- G** Press this button to receive cooling water. You can press this button to choose cooling water to be dispensed.

Note!

- When the freezer door is opened or child lock is on, the dispenser will not work. you need to close the door or unlock the child lock to receive the cubed ice, crushed ice, cooling water you want.
- You don't need ice, turn the function off to save energy.(see ice off above)
- If water is not dispensed or dispensed slowly, you need to replace the water filter because it may become clogged.
- Some areas have large amounts of lime in the water, which causes the water filter to clog more quickly.

Daily Use

Display



- 1 **SMART** mode, the refrigerator sets the temperature of two compartments automatically according to internal temperature and ambient temperature.
- 2 **ECO** mode, the refrigerator runs in lowest energy consumption setting.
- 3 **SUPER COOLING** cools the fridge compartment to the lowest temperature for approx. 2.5 hours. Then the temperature set before super mode is automatically restored.
- 4 **SUPER FREEZING** cools the freezer compartment to the lowest temperature for approx. 50 hours. Then the temperature set before super mode is automatically restored.
- 5 **LOCK**, the symbol will light on if buttons are locked.
- 6 Display the setting temperature of freezer compartment.
- 7 Display the setting temperature of fridge compartment.
- 8 **ICE OFF** mode, the symbol will light on when you touch the  button to close the ice maker, it means the refrigerator will stop making ice any more.
- 9 **REMINDS CHANGING WATER FILTER** mode, the symbol will light on when the water filter has been used for 6 months to remind you replace a new water filter in time. Until you replace a new filter and keep press the  button for 3s, the symbol will be extinguished.

Door Open Alarm

If one door keeps open for 60 seconds, periodical alarm will be arisen until the door is closed .

Mode	Indicator light	Freezer temperature display	Fridge temperature display
Smart		The temperature display for freezer and fridge will change based on ambient temperature (see the table below).	
ECO		-15°C	+8°C
Super cooling		No change	+2°C
Super freezing		-25°C	No change

Daily Use

NOTES:

ECO mode: Select this mode when you want to save power.

Super cooling mode: This mode allows you to cool foods quickly and will be automatically deactivated after 2.5 hours of operation.

Super freezing mode: This mode allows you to freeze foods quickly and will be automatically deactivated after 50 hours of operation.

Door open alarm

When any door is left open or not closed completely for about 60 seconds, the appliance will sound an alarm. Close the fridge door then the alarm will stop.

If the door is not well closed, then the alarm will sound 5 times every 30 seconds until the doors are well closed.

If doors are open for 10 continuous minutes without closing, the internal LED light would be turned off automatically.

Child safety lock

This function is designed to prevent children from operating the appliance.

- To activate the function, press and hold  LOCK 3s for about 3 seconds. The lock indicator light  will illuminate indicating the safety lock function is activated.
- To deactivate the function, press and hold  LOCK 3s for about 3 seconds. The unlock indicator light  will illuminate indicating the safety lock function is deactivated.

Daily Use

First use

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

How to use the dispenser?

You can get cubed ice, crushed ice and cooling water by pressing the paddle switch, which is selected by displaying the operation panel;

Note! If the paddle switch is pressed continuously for more than 3 minutes, the dispenser will stop working to protect the electrical components. If you need more cooling water or ice, you can release the paddle switch and press it again to get more water or ice as you want.



Cubed ice, crushed ice,
cooling water mode
Paddle switch

Get cooling water

Select the cooling water mode , place the cup in the middle of the paddle switch, press the paddle switch to receive water, and stop pressing the paddle switch after taking an appropriate amount of water, and the water will stop flowing automatically.

Note!

- Wait for 2 seconds before taking the cup away to avoid the water splash out.
- If cooler water is needed, fill the glass with ice before taking;
- If more than 800ml of water is taken at one time, water with high temperature may be taken out. In this case, it is recommended to wait half an hour for a cold drink;

Get ice

Select the cube ice mode  or crushed ice mode  to get ice type as you want.

Place the cup in the middle of the paddle switch, press the paddle switch to receive ice, and stop pressing the paddle switch after taking an appropriate amount of ice, and the ice will stop flowing automatically.

Note!

- Wait for 2 seconds before taking the cup away to avoid the ice splash out.
- To prevent ice from falling out of the cup, place the cup as close to the dispenser outlet as possible.
- When taking ice, the internal motor runs to churn ice and break ice, which may produce some noise.
- After taking ice, please use it as soon as possible to avoid melting ice.

Daily Use

Important!

This section tells you how to avoid most issues you would happen. We recommend that you read through them carefully before using the appliance.

1. When taking water for the first time or not taking water for a long time, please take out 1~2L of water and pour it away;
2. When using the ice maker for the first time or not using it for a long time, the first box of ice cubes should not be used;
3. It is recommended to use a cup with a diameter of more than 70mm to take water and ice;
4. Do not use fragile containers to take ice cubes, so as to avoid damage caused by broken containers;
5. Do not put your hands or tools into the opening part of the distributor, so as to avoid causing failure to the internal mechanism;
6. Do not pull the paddle switch too much force, so as to avoid the failure of the paddle switch;
7. The ice maker automatically makes ice without manual operation. When the ice storage box is filled with ice (about 1.6kg), the ice maker automatically stops making ice;
8. In the smart mode, the daily ice production capacity of the refrigerator is about 1.2kg;
9. When the freezer door is open, the ice water distributor is locked and cannot carry out water or ice;
10. When the freezer door is open, if the ice maker is performing the making ice procedure, some ice will fall into the ice storage box.
11. If the ice is not discharged smoothly, please check whether the ice outlet of the distributor is blocked by ice. If so, clean up the ice before taking it;
12. After the refrigerator is powered on in the first time, turn on the ice maker, the ice maker will start making ice about 10 hours later;
13. During the process of using, you may hear the sound of water valve opening, water flowing and ice falling, which is normal;
14. If you are on vacation or do not need ice cubes for a long time, please turn off the ice making function and take out the ice cubes in the ice box to avoid the ice cubes become frozen together to block the outlet.
15. In case of power failure, please clean the food in the refrigerator in time, and clean the ice in the ice storage box to avoid ice melting.
16. Do not eat the ice cubes when they have odor. Check if the filter has expired or if there are unsealed foods with pungent odor in the refrigerator.

How to clean and care the dispenser?

Use a soft towel to clean the refrigerator and ensure to disconnect the power supply before cleaning it. Please use clean water when cleaning, do not use benzene, diluent, sodium hypochlorite, abrasive, bleach and other chemical reagents. Do not spray detergent directly on the display screen, otherwise the printed text on the display screen may fall off.

- 1) Take down the water box of the distributor regularly and pour out the water inside, and wipe it clean.



Daily Use


2) Clean the ice storage box regularly

If the ice is not used for a long time or the freezer door is frequently opened, the ice in the ice storage box may melt and become frozen together, which makes the distributor outlet blocked. The ice in the ice storage box needs to be removed manually.

When cleaning the ice storage box, it is necessary to turn off the ice maker function to avoid the ice falling into the refrigerator or the floor.

3) How to assemble and disassemble the ice storage box

Grasp the ice storage box with both hands on the buckle, lift the ice storage box up about 10mm with a little force, and then drag the ice storage box out of the fixed buckle;





After taking out the ice storage box, take out the internal ice manually and carefully, and then clean with clean water.

After cleaning the ice storage box, install it as reversed process.

Note!

- Do not use acid, chemical solvents (alcohol, dishwashing liquid) and other scrubbing;
- After cleaning, it is necessary to dry the ice box thoroughly before installing in the refrigerator to avoid ice freezing;
- Use a clean towel to clean the ice outlet, do not press the internal structure with too much force to avoid damaging the internal mechanism;
- Do not place anything else in the ice outlet to avoid blocking the ice outlet;
- Do not allow child to climb on the refrigerator, or it may fall down to hurt people.
- Do not put your fingers, hands, or any other unsuitable objects in the ice chute or ice bucket. This can cause personal injury or material damage.




Daily Use

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the freezer compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.

Ice-cube


This appliance may be equipped with one or more ice-cube to produce ice.



Accessories

Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.



Positioning the door balconies

To permit storage of food packages of various sizes, the door balconies can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

Temperature setting recommendation

Temperature Setting Recommendation	
Environment Temperature	Temperature Setting
Summer	Fridge set on 4°C
	Freezer set on -18°C
Normal	Fridge set on 4°C
	Freezer set on -18°C
Winter	Fridge set on 4°C
	Freezer set on -18°C

• Information above give users recommendation of temperature setting.

Daily Use

Daily use

Position different food in different compartments according to be below table

Refrigerator compartments	Type of food
Door or balconies of fridge compartment	• Foods with natural preservatives, such as jams,juices, drinks, condiments. • Do not store perishable foods.
Crisper drawer (salad drawer)	• Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin. • Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.
Fridge shelf – middle	• Dairy products, eggs
Fridge shelf – top	• Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.
Freezer drawer(s)/shelf	• Foods for long-term storage. • Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish. • Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips. • Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen baked goods.

Impact on Food Storage

- Under Recommended setting, the best storage time of fridge is no more than 3 days.
- Under Recommended setting, the best storage time of freezer is no more than 1 month.
- The best storage time may reduce under other settings.

Daily Use

Helpful hints and tips

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- Make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
- Be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
- Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary;
- Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen;
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator;
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour.

Hints for refrigeration

Useful hints:

- Make (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.
- For safety, store in this way only one or two days at the most.
- Cooked foods, cold dishes, etc...: these should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Milk bottle: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the fridge.

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.



Caution! The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Daily Use

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners.
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.

Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning properly, you could follow below tips to check the appliance before calling for service.



Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
Appliance freezes or cools too much	Temperature is set too cold or the appliance runs at SUPER modes.	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
The food is not frozen enough.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Heavy build up of frost on the door seal.	Door seal is not air tight.	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
Side panels are hot	It's normal. Heat exchange is in the side panels	Take gloves to touch side panels if need.

Daily Use

Dispenser couldn't get cooling water	Failing to access the water source or open the water valve	Make sure the water source and the valve is open
	The filter is not installed correctly	Check whether the filter direction is reversed
	The water valve or connectors are not installed correctly	Check whether water valve or connectors are reversed
The water is not cooled enough	The fridge temperature is set too high	Set the fridge temperature lower
	Take too much water in one time (1L)	Wait for the water cool down
	Take the water so often	Wait for the water cool down
Dispenser couldn't get ice	No ice inside the storage box	Wait for the ice maker to finish making ice (the first time on the refrigerator needs to be fully cooled, the ice maker will start making ice);
	Failing to access the water source or open the water valve	Make sure the water source and the valve is open
	The "ice off" mode is working, it will stop making ice	Turn off the "ice off " mode
	The pressure of water source is not enough	Ensure the source water pressure is 1.5 ~ 7 bar
	The water valve or connectors are not installed correctly	Check whether water valve or connectors are reversed
	The filter is not installed correctly	Check whether the filter direction is reversed
	The ice cubes are frozen together in the storage box to block the ice outlet	Remove the frozen ice cubes
	There is something hard in the storage box, which prevents the motor from running	Remove the thing which blocks the outlet
	The doors is not closed totally which will make the cold air leak out	Ensure the doors is closed totally
The cubed ice or water is too small	The pressure of water source is not enough	Ensure the source water pressure is 1.5 ~ 7 bar
	The water filter is blocked, because it has been used too long time	Replace a new water filter
	The water flow meter is fault	Contact maintenance personnel

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

These data are necessary to help you quickly and correctly. Write the necessary data here, refer to the rating plate.

How to Use Dispenser

When using the refrigerator for the first time or when not using it for an extended period of time:

1. Please dispense several cups of water to flush the lines before use.
2. Discard the ice that the ice maker has produced for approximately one day.

The following sounds are generated during normal operation:

1. Sounds of ice cubes falling from ice maker to ice storage box.....issued around every two hours (click).
2. Sounds of motor running when taking ice/breaking ice..... (hoot)
3. Sounds of knife pushing out/breaking ice when taking it/breaking it.....(kerchikerchi)

To get cold water:

1. The dispensed water is cool, not icy cold. If you want colder water, dispense ice before dispensing water.
2. Frequent intake of water will increase the temperature of water.

To get ice:

The cup/container must be close to the dispenser outlet to prevent ice from scattering.


How to remove the ice storage box :

1. Lift up the ice storage box with both hands.
2. Pull the ice storage box out slowly as show in the figure.




When the ice dispenser does not operate properly:

1. If you do not dispense ice for a long time, ice may clump in ice storage box; In this case, please remove the ice storage box and discard the ice inside.
2. If ice does not come out, some ice may get stuck in the chute, please check and remove it. You should regularly check the chute and clear the obstacles.



Warning!

1. Do not put hands or any other things into ice storage box since the blade inside could hurt you .
2. Do not use fragile or thin glass cup to take ice in case the cup break up and hurt you.
3. Do not block the dispenser outlet with your hands or other things.



Manual Leaflet

Below mentioned functions are not suitable for all models, this leaflet is just a reference.

This list provides all Eco-design requirements (following the (EU)2019/2019 Eco-design and (EU)2019/2016 Energy labelling) , if the requirement is applicable to your product.

The refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance, unless specifically shown as such into its instruction manual.

The drawers, baskets and shelves should be kept in their current position unless otherwise specified in this document.

Doors and lids of the refrigeration appliance should be removed before disposal in the landfill, to avoid children or animals getting trapped inside.

Recommended setting:

Refrigerator compartment: +4°C

Freezer compartment: -18°C

FAST FREEZE

The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food to be frozen in the freezer compartment. 24 hours before freezing fresh food, press the Fast Freeze button to activate the Fast Freeze function. When activated, the Fast Freeze indicator turns on. After 24 hours place the food to be frozen in the freezing zone of freezer compartment. The function is automatically disabled after 72 hours, or can be manually disabled by pressing Fast Freeze button.

FAST COOL

Using Fast Cool function it is possible to increase the cooling capacity in the refrigerator compartment. The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food in the refrigerator compartment. Press the Fast Cool button to activate Fast Cool function. When activated, the Fast Cool indicator turns on. The function is automatically disabled after 6 hours, or can be manually disabled by pressing Fast Cool button again.

How to store foodstuffs:

To avoid food waste, please refer to the recommended setting and storage times :

Fridge compartment: Different food, especially vegetable and fruit, have different storage temperature. The storage time is 1 to 3 days (temp setting: middle)

Freezer compartment: 1 week (temp setting: Min) and 1 month (temp

setting: Max)

To optimize freezing speed and get more storage space, the freezer compartment can be used without the freezer drawers.

The quantity of fresh food that can be frozen in a specific time period is indicated on the rating plate. Load limits are determined by baskets, flaps, drawers, shelves etc. Make sure that these components can still close easily after loading.

To avoid food waste, please refer to the recommended setting and storage times found in the user manual.

The model information can be retrieved using the QR-Code reported in the energy label.

The label also includes the model identifier that can be used to consult the portal of the registry at

<https://eprel.ec.europa.eu>

This product contains a light source of energy efficiency class G (if present).

Correct disposal process of this product




According to the directive Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), the waste WEEE must be collected and treated separately. If in the future you need to dispose of this product DO NOT put it with household waste, send it to the WEEE collection points if they exist.

Brand	Corbero
Model	CFSBSH830NFXICE
Energy Class	E
Certification	CE CB GS EMC/ERP
Yearly Energy Consumption	306kWh / year
Net Volume Refrigerator	344L
Net Volume Freezer	169L
No. of Stars	4
Defrosting System	No-Frost
Defrosting Power	240W
Autonomy for Black Out	6h
Freezing Capacity	12kg/24h
Climatic Class	SN,N,ST
Noise Level	39dB
Overall Dimensions	910x670x1775mm
Rated Voltage	220-240V
Rated Current	1.5A

Corberó

Frigorífico Lado a Lado com a
Tecnologia NO FROST
Congelador - Frigorífico
Manual do Utilizador



CFSBSH830NFXICE

Para garantir o uso adequado deste dispositivo e para sua
segurança, leia este manual completamente antes de começar a
usar o dispositivo.

Para sua segurança e para garantir o uso adequado, antes de instalar e usar o dispositivo pela primeira vez, leia atentamente este manual do usuário, incluindo conselhos e avisos. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante certificar-se de que todos que usam o dispositivo estejam completamente familiarizados com seus recursos de operação e segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas permaneçam com o dispositivo, se ele for movido ou vendido, para que todos que o utilizem durante toda a sua vida sejam devidamente informados sobre o uso e a segurança do dispositivo.

Para a segurança da vida e da propriedade, mantenha as precauções destas instruções de uso, pois o fabricante não é responsável pelos danos causados pela omissão.

Segurança de crianças e pessoas vulneráveis.

- Este dispositivo pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do dispositivo com segurança e entenderem o perigo envolvido
- Crianças de 3 a 8 anos de idade podem carregar e descarregar este dispositivo.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- As crianças não devem limpar e manter o usuário a menos que tenham 8 anos de idade ou mais e sejam supervisionadas.
- Mantenha todos os recipientes longe das crianças. Existe um risco de sufocamento.
- Se estiver a eliminar o aparelho, retire a ficha da tomada, corte o cabo de ligação (o mais perto possível do aparelho) e retire a porta para evitar que as crianças sofram choques eléctricos ao cair ou fechar.

- Se este dispositivo com vedações de porta magnéticas substituir um dispositivo mais antigo que tenha uma trava de mola (trava) na porta ou tampa, certifique-se de que a mola não possa ser usada antes de descartar o dispositivo antigo. Isso evitará que se torne uma armadilha mortal para uma criança.

Segurança geral

-  **ATENÇÃO!** Mantenha as aberturas de ventilação, no armário do aparelho ou na estrutura embutida, desobstruídas.
 -  **ATENÇÃO!** Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação além dos recomendados pelo fabricante.
 -  **ATENÇÃO!** Não danifique o circuito refrigerante.
 -  **ATENÇÃO!** Não use outros aparelhos elétricos (como os fabricantes de sorvetes) dentro de aparelhos de refrigeração, a menos que sejam aprovados para esse fim pelo fabricante.
 -  **ATENÇÃO!** Não toque na lâmpada se ela estiver ligada por um longo período de tempo, pois ela pode estar muito quente.¹⁾
 -  **ATENÇÃO!** Ao colocar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.
 -  **ATENÇÃO!** Não localize vários plugues portáteis ou provedores de energia portáteis na parte de trás do dispositivo.
- Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol, com um propelente inflamável neste aparelho.
- O refrigerante de isobutano (R-600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que, no entanto, é inflamável.

- Durante o transporte e a instalação do dispositivo, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito refrigerante esteja danificado.
 - - Chamas vazias e fontes de ignição vazias.
 - - ventile a sala em que o aparelho está localizado
- É perigoso alterar especificações ou modificar este produto de qualquer forma. Qualquer dano no cabo pode causar curto-circuito, incêndio ou choque elétrico.
- Este dispositivo foi projetado para ser usado em aplicações domésticas e similares, como
- áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - construir casas e clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - configurações de café da manhã;
 - Aplicações não comerciais e similares.

 **ATENÇÃO!** Qualquer componente elétrico (plugue, cabo de alimentação, compressor, etc.) deve ser substituído por um agente de serviço certificado ou pessoal de serviço qualificado.

 **ATENÇÃO!** A lâmpada fornecida com este aparelho é uma "lâmpada de uso especial" que só pode ser utilizada com o aparelho fornecido. Esta "lâmpada de uso especial" não é utilizável para iluminação doméstica.¹⁾

- O cabo de alimentação não deve ser estendido.
- Certifique-se de que o plugue de energia não esteja amassado ou danificado pela parte de trás do aparelho. Um plugue de energia esmagado ou danificado pode superaquecer e causar um incêndio.

1) Se houver uma luz no compartimento.

- Certifique-se de poder conectar-se à tomada de energia do aparelho.
- Não puxe o cabo de rede.
- Se a tomada estiver solta, não insira a ficha de alimentação. Existe o risco de choque elétrico ou incêndio.
- Você não deve operar o dispositivo sem a lâmpada.
- Este dispositivo é pesado. É preciso ter cuidado ao movê-lo.
- Não remova ou toque nos itens no compartimento do freezer se suas mãos estiverem úmidas ou úmidas, pois isso pode causar escoriações na pele ou congelamento / congelamento de queimaduras.
- Evite a exposição prolongada do dispositivo à luz solar direta.

Uso diário

- Não aqueça as partes plásticas do aparelho.
- Não coloque produtos alimentícios diretamente contra a parede do fundo.
- Os alimentos congelados não devem ser congelados novamente depois de descongelados.
- Guarde os alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante de alimentos congelados.
- As recomendações de armazenamento dos fabricantes de eletrodomésticos devem ser seguidas rigorosamente. Veja as instruções relevantes.
- Não coloque refrigerantes com gás no compartimento do congelador, pois isso cria pressão no recipiente, o que poderia fazer com que o aparelho explodisse e danificasse o aparelho.¹⁾

1) Se houver um compartimento congelador.

- Os postes de gelo podem causar queimaduras por congelamento se consumidos diretamente do aparelho.¹⁾

Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções

- Abrir a porta por períodos prolongados pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contato com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Limpe os tanques de água se eles não foram usados por 48 h; Lave o sistema de água ligado a uma fonte de água se não houver água durante 5 dias.
- Armazene a carne crua e o peixe em recipientes adequados na geladeira para que não entrem em contato com outros alimentos ou vazem.
- Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas (se presentes no aparelho) são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer sorvetes e fazer cubos de gelo.
- Os compartimentos de uma, duas e três estrelas (se apresentados no aparelho) não são adequados para congelar alimentos frescos.
- Se o aparelho for deixado vazio por longos períodos de tempo, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar que o conjunto se desenvolva dentro do aparelho.

1) Se houver um compartimento congelador.

2) Se houver um compartimento de armazenamento para alimentos frescos.

Cuidado e Limpeza

- Antes da manutenção, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.
- Não limpe o dispositivo com objetos de metal.
- Não use objetos pontiagudos para remover o gelo do aparelho. Use um raspador de plástico.¹⁾
- Examine regularmente o dreno no refrigerador para água descongelada. Se necessário, limpe o dreno. Se o dreno estiver bloqueado, a água se acumulará na parte inferior do dispositivo.²⁾

Instalação

Importante! Para a conexão elétrica, siga cuidadosamente as instruções dadas em parágrafos específicos.

- Desembale o aparelho e verifique se há danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Relate possíveis danos imediatamente ao local onde você comprou. Nesse caso, guarde a embalagem.
- É aconselhável esperar pelo menos quatro horas antes de ligar o aparelho para permitir que o óleo retorne ao compressor.
- Deve haver circulação de ar adequada ao redor do aparelho, pois isso não leva ao superaquecimento. Para obter ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
- Sempre que possível, os separadores do produto devem estar contra uma parede para evitar tocar ou prender as partes quentes (compressor, condensador) para evitar possíveis queimaduras.
- O aparelho não deve estar localizado perto de radiadores ou fogões.

¹⁾ Se houver um compartimento congelador.

²⁾ Se houver um compartimento de armazenamento para alimentos frescos.

- Certifique-se de que o plugue de energia possa ser acessado após a instalação do dispositivo.

Serviço

- Qualquer trabalho elétrico necessário para executar o serviço técnico do aparelho deve ser realizado por um eletricista qualificado ou por uma pessoa competente.
- Este produto deve ser reparado por um centro de serviço autorizado e somente peças sobressalentes originais devem ser usadas.

Economia de energia

- Não coloque alimentos quentes no aparelho;
- Não coloque alimentos juntos, pois isso impede que o ar circule;
- Certifique-se de que os alimentos não toquem a parte de trás do (s) compartimento (s);
- Se a eletricidade sair, não abra a (s) porta (s);
- Não abra a (s) porta (s) com frequência;
- Não mantenha as portas abertas por muito tempo;
- Não coloque o termostato em temperaturas muito altas;
- Alguns acessórios, como gavetas, podem ser removidos para obter um maior volume de armazenamento e menor consumo de energia.

Proteção Ambiental

 Este dispositivo não contém gases que possam danificar a camada de ozônio, nem em seu circuito refrigerante nem nos materiais de isolamento. O aparelho não deve ser descartado juntamente com o lixo e o lixo municipais. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deve ser eliminado de acordo com os regulamentos do aparelho, a ser obtido junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de resfriamento, especialmente o trocador de calor. Os materiais utilizados neste dispositivo marcado com o símbolo  são recicláveis.



O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, ele deve ser levado ao ponto de coleta apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, ele ajudará a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana, que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado dos resíduos deste produto. Para obter informações mais detalhadas sobre como reciclar este produto, entre em contato com o conselho local, o serviço de descarte de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu o produto.

Materiais de embalagem


Os materiais com o símbolo são recicláveis. Descarte a embalagem em um recipiente adequado para reciclagem. Eliminação do dispositivo.

1. Desconecte o plugue do soquete.
2. Corte o cabo de alimentação e descarte-o.




⚠ ATENÇÃO! Durante a utilização, manutenção e eliminação do aparelho, preste atenção ao símbolo semelhante no lado esquerdo, que se encontra na parte de trás do aparelho (painel traseiro ou compressor). O dito símbolo será amarelo ou laranja. É símbolo de aviso de risco de incêndio. Existem materiais inflamáveis nos tubos do refrigerante e do compressor. Fique longe da fonte de fogo durante o uso, serviço e descarte.


Visão global



(Retirar a tampa metálica do compressor)



Visão global



A imagem é só para referência, para mais detalhes, por favor veja o seu eletrodoméstico.

Instalação

Acessórios do produto




Peças de tubos de água *1



Filtro de água *1



Conector do tubo de água *1
Conector do filtro de água *2
Clips antiderrapantes *8



Dispensador de bandeja de água *1




Manual do utilizador *1

Retirar as portas


Ferramentas necessárias: Chave de fenda Philips, chave de fenda plana.

- Certifique-se de que a unidade está desligada da tomada e vazia.
- Para tirar a porta, é necessário inclinar a unidade para trás. Deve descansar a unidade em algo sólido para que ela não escorregue durante o processo de remoção da porta.
- Todas as peças removidas devem ser guardadas para fazer a reinstalação da porta.
- Não coloque a unidade de forma plana, pois isso pode danificar o sistema de refrigeração.
- É melhor que duas pessoas manuseiem a unidade durante a montagem.

1. Desenroscar a tampa da dobradiça com uma chave de fendas Philips.




2. Retirar o arnês.






Instalação

3. Desaparafusar a dobradiça superior.




4. Há um conector de tubagem de água no fundo do congelador do frigorífico. Retire-o da tampa de proteção e desligue-o do tubo de água, e lembre-se de puxar o tubo de água para fora da dobradiça inferior.



5. Levantar a porta e colocá-la sobre uma almofada macia. Em seguida, remover a outra porta seguindo o mesmo processo.



6. Desaparafusar as dobradiças inferiores.




7. Depois de o aparelho ser posicionado, instalar as portas seguindo o processo inverso.


Instalação

Requisitos de espaço

- Mantenha o espaço suficiente da porta aberta.
- Mantenha uma distância mínima de 50mm nos dois lados.



Nivelamento do frigorífico



Instalação

Posicionamento

Instale este aparelho num local onde a temperatura ambiente corresponda à classe climática indicada na placa de características do aparelho:

para aparelhos frigoríficos com classe climática:

- temperado prolongado: este aparelho refrigerador destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes que variam entre os 10 °C e 32 °C;(SN)
- temperado: este aparelho refrigerador destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes que variam entre os 16 °C e 32 °C;(N)

subtropical: este aparelho refrigerador destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes que variam entre os 16 °C e 38 °C;(ST)

-tropical: este aparelho refrigerador destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes que variam entre os 16 °C e 43 °C;(T)

Localização

O aparelho deve ser instalado longe de fontes de calor, tais como radiadores, caldeiras, luz direta do sol, etc. Certifique-se de que o ar possa circular livremente pela parte posterior do armário. Para garantir o melhor desempenho, se o aparelho estiver posicionado por baixo de uma parede, a distância mínima entre a parte superior da cabine e a unidade de parede deve ser de pelo menos 100 mm. Idealmente, no entanto, o aparelho não deve ser posicionado por baixo de unidades de parede suspensas. O nivelamento preciso é assegurado por um ou mais pés ajustáveis na base do armário. Este aparelho de refrigeração não se destina a ser utilizado como um aparelho embutido;

 **Aviso!** Deve ser possível desligar o aparelho da rede elétrica; A ficha deve ser facilmente acessível após a instalação.

Ligação elétrica


Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na placa de características correspondem à sua fonte de alimentação doméstica. O aparelho deve ser ligado à terra. A ficha do cabo de alimentação é fornecida com um contacto para este fim.

Uso Diário


Importante!

Como instalar o filtro de água e a tubagem de água


1. Antes da instalação, o filtro deve ser lavado com água durante 5 minutos ou 5L de água para garantir que o toner no filtro é lavado.



2. Abrir a porta do frigorífico e tirar o compartimento para frescos.




3. Retire as tampas de borracha de ambos os lados da caixa de água.




Uso Diário


4. Retire o filtro de água da bolsa de acessórios, insira os conectores em ambos os lados do filtro, depois ligue o tubo de água e a braçadeira aos clips antiderrapantes (preste atenção à direção da seta do filtro)




5. Montar as peças do filtro de água com suporte de retenção acima da caixa de água, e ligar os tubos de água da caixa de água ao filtro de água.



6. Tirar a ficha de borracha. Ligar a parte do tubo de água à válvula principal na tampa do compressor com conector, e inserir os grampos antiderrapantes, depois ligar a extremidade do tubo de água com a porca à fonte de água.



Tirar a ficha de borracha.



Ligar o tubo de água ao conector, e inserir clips antiderrapantes em ambos os lados do conector.

Tubo de água Ligar a extremidade do tubo de água com a porca à fonte de água

Uso Diário

Atenção!

- A fonte de água externa deve estar limpa e a pressão da água deve ser de 1,5-7 bar para garantir um bom funcionamento.
- Verificar a ligação da tubagem de água, verificar se existem outras coisas dentro da máquina de fazer gelo e caixa de armazenamento do gelo.
- Depois de aceder à fonte de água, abrir a torneira e verificar se há fugas entre a torneira e o tubo de ligação. Se houver fugas, verificar a ligação da tubagem.
- Selecionar a função água, utilizar um copo grande para pressionar o doseador, manter a água a correr durante 5 minutos até a água estar limpa e lisa, a água retirada durante o processo não é potável.
- Selecionar a função de tirar gelo e quebrar gelo, utilizar um copo grande para pressionar o doseador, e verificar o funcionamento normal do motor interno através do bom senso.
- Esperar 3 minutos e verificar se a válvula de entrada de água do frigorífico, os conectores do tubo de água e o filtro de água estão ou não a vazar.

Uso Diário

Utilização do Pannel de Controlo



Botões

A - Pressione para ajustar a temperatura do compartimento de congelação (lado esquerdo) de -14 °C a -22 °C.
B - Pressione para ajustar a temperatura do compartimento frigorífico (lado direito) de 2 °C a 8 °C e "OFF", se seleccionar "OFF", o compartimento frigorífico será desligado.

C - Pressione para seleccionar o modo de execução de SUPERCOOLING, SUPER FREEZER, SMART, ECO e USER'S SETTING (sem símbolo no visor).

Prima o botão 3 SEG e mantenha-o premido durante 3 segundos para bloquear outros botões.

Pressione e mantenha pressionado durante 3 segundos para desbloquear outros botões.

D - Pressione o botão de desligar o gelo para controlar a máquina de fazer gelo. Se quiser fechar a máquina de fazer gelo, prima este botão, então o produto deixará de fazer gelo até que volte a premir este botão.

"troque o seu filtro de água".

Em geral, deverá necessitar do filtro de água de 6 em 6 meses para garantir a mais alta qualidade da água.

Após meio ano, o ícone de exibição será iluminado para lhe lembrar que deve substituir por um novo filtro de água.

Pode adquirir um novo filtro de água no retalhista onde compra o frigorífico ou no sistema de pós-venda. Depois de terminar de substituir um novo filtro de água dentro do frigorífico, deve premir este botão (5) e manter premido durante 3s, o ícone do visor será apagado, e o filtro de água será reiniciado.

E - Pressione este botão para receber gelo em cubos. Pode premir este botão para escolher o tipo de gelo a ser distribuído.

F - Pressione este botão para receber gelo esmagado. Pode premir este botão para escolher o tipo de gelo a ser distribuído.


G - Pressione este botão para receber água fria. Pode premir este botão para escolher a distribuição de água fria.

Nota!

- * Quando a porta do congelador é aberta ou a fechadura para crianças está ativada, o doseador não funcionará. É necessário fechar a porta ou destrancar a fechadura para receber o gelo em cubos, gelo picado, água fria que se deseje.
- * Não precisa de gelo, desligue a função para poupar energia. (ver gelo em cima)
- * Se a água não for dispensada ou dispensada lentamente, é necessário substituir o filtro de água porque pode estar entupido.
- * Algumas áreas têm grandes quantidades de calcário na água, o que faz com que o filtro de água entupa mais rapidamente.

Uso Diário

Visor



1. Modo SMART, o frigorífico define automaticamente a temperatura de dois compartimentos de acordo com a temperatura interna e a temperatura ambiente.
2. Modo ECO, o frigorífico funciona com o menor consumo de energia.
3. **SUPERCOOLING arrefece o compartimento frigorífico até à temperatura mais baixa durante aproximadamente 2,5 horas**
Depois, a temperatura definida antes do super modo é automaticamente restaurada.
4. **SUPER FREEZING arrefece o compartimento de congelação até à temperatura mais baixa durante aproximadamente 50 horas.**
Depois, a temperatura definida antes do super modo é automaticamente restaurada.
5. BLOQUEIO, o símbolo acender-se-á se os botões estiverem bloqueados.
6. Mostrar a temperatura de regulação do compartimento de congelação.
7. Mostrar a temperatura de regulação do compartimento frigorífico.
8. Modo ICE OFF, o símbolo acende-se quando se toca no botão "D" para fechar a máquina de fazer gelo, significa que o frigorífico deixará de fazer gelo.
9. **Modo LEMBRAR A MUDANÇA DE FILTRO DE ÁGUA** o símbolo acender-se-á quando o filtro de água tiver sido utilizado durante 6 meses para lhe lembrar de substituir um novo filtro de água a tempo. Até substituir um novo filtro e continuar a premir o botão "D" durante 3s, o símbolo será extinto.

Alarme de porta aberta

Se a porta do frigorífico se mantiver aberta durante 60 segundos, surgirá um alarme periódico até que a porta seja fechada.

Modo	Luz indicadora	Indicação da temperatura do congelador	Indicação da temperatura do frigorífico
Inteligente		A exibição da temperatura do congelador e frigorífico mudará com base na temperatura ambiente (ver a tabela abaixo).	
ECO		-15 °C	+8 °C
Super arrefecimento		Sem alteração	+2 °C
Super congelação		-25 °C	Sem alteração

Uso Diário

NOTAS:

Modo ECO: Selecione este modo quando quiser poupar energia.

Modo de super arrefecimento: **Este modo permite arrefecer rapidamente os alimentos e será automaticamente desativado após 2.5 horas de funcionamento.**

Modo super congelação: Este modo permite-lhe congelar alimentos rapidamente e será automaticamente desativado após 50 horas de funcionamento.

Alarme de porta aberta

Quando qualquer porta é deixada aberta ou não fechada completamente durante cerca de 60 segundos, o aparelho soará um alarme. Fechar a porta do frigorífico e o alarme pára.

Se a porta não estiver bem fechada, então o alarme soará 5 vezes a cada 30 segundos até as portas estarem bem fechadas. Se as portas estiverem abertas durante 10 minutos contínuos sem fechar, a luz LED interna desliga-se automaticamente.

Bloqueio para crianças

Esta função foi concebida para impedir que as crianças operem o aparelho.

- **Para ativar a função, pressione e segure a fechadura 3s durante cerca de 3 segundos.** A luz indicadora de bloqueio acender-se-á indicando que a função de bloqueio de segurança está ativada.
- **Para desactivar a função, pressione e mantenha a fechadura 3s durante cerca de 3 segundos.** A luz indicadora de desbloqueio acender-se-á indicando que a função de bloqueio de segurança está desativada.

Uso Diário

Primeira utilização

Limpeza do interior

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, lave o interior e todos os acessórios internos com água morna e algum sabão neutro, de modo a remover o cheiro típico de um produto novinho em folha e depois seque-o bem. Importante! Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois estes irão danificar o acabamento.

Como usar o dispensador?

Pode obter gelo em cubos, gelo picado e água fria pressionando o interruptor de pás, que é selecionado através da exibição do painel de operação;

Nota! Se o interruptor de pás for pressionado continuamente durante mais de 3 minutos, o doseador deixará de funcionar para proteger os componentes elétricos. Se precisar de mais água ou gelo para arrefecimento, pode soltar o interruptor da pá e pressioná-lo novamente para obter mais água ou gelo como desejar.



Gelo em cubos, gelo picado,
modo de água fria

Interruptor de pá

Obter água fria

Selecione o modo de arrefecimento da água.  , colocar a chávena no meio do interruptor da pá, premir o interruptor da pá para receber água, e parar de premir o interruptor da pá depois de tomar uma quantidade apropriada de água, e a água deixará de fluir automaticamente.

Nota!

- Esperar 2 segundos antes de retirar a chávena para evitar o salpico de água.
- Se for necessária água mais fria, encher o copo com gelo antes de a tomar;
- Se forem tomados mais de 800ml de água de uma só vez, pode ser retirada água com temperatura elevada. Neste caso, é recomendado esperar meia hora por uma bebida fria;

Obter gelo

Selecione o modo de gelo  em cubo ou o modo de gelo picado  para obter o tipo de gelo que desejar. Coloque a chávena no meio do interruptor de pás, pressione o interruptor de pás para receber gelo, e pare de pressionar o interruptor de pás depois de tirar uma quantidade apropriada de gelo, e o gelo deixará de fluir automaticamente.

Nota!

- Esperar 2 segundos antes de tirar a taça para evitar o salpico de gelo.
- Para evitar que o gelo caia para fora do copo, colocar o copo o mais próximo possível da saída do doseador.
- Quando se tira gelo, o motor interno corre para agitar o gelo e quebrar o gelo, o que pode produzir algum ruído.
- Depois de tirar gelo, por favor utilize-o o mais rapidamente possível para evitar que derreta.

Uso Diário

Importante!

Esta secção diz-lhe como evitar a maioria dos problemas que ocorreriam. Recomendamos que os leia atentamente antes de utilizar o aparelho.

1. Quando tirar água pela primeira vez ou não tirar água durante muito tempo, por favor retire 1~2L de água e deite-a fora;
2. Ao utilizar a máquina de fazer gelo pela primeira vez ou não a utilizar durante muito tempo, a primeira caixa de cubos de gelo não deve ser utilizada;
3. Recomenda-se a utilização de um copo com um diâmetro superior a 70mm para levar água e gelo;
4. Não utilizar recipientes frágeis para tirar cubos de gelo, de modo a evitar danos causados por recipientes partidos;
5. Não coloque as suas mãos ou ferramentas na parte de abertura do distribuidor, de modo a evitar causar falhas no mecanismo interno;
6. Não puxar o interruptor de palheta com demasiada força, de modo a evitar a falha do interruptor de palheta;
7. A máquina de fazer gelo faz gelo automaticamente sem operação manual. Quando a caixa de armazenamento do gelo está cheia de gelo (cerca de 1,6kg), a máquina de gelo deixa automaticamente de fazer gelo;
8. No modo inteligente, a capacidade diária de produção de gelo do frigorífico é de cerca de 1,2kg;
9. Quando a porta do congelador está aberta, o distribuidor de água gelada está trancado e não pode tirar água ou gelo;
10. Quando a porta do congelador está aberta, se a máquina de fazer gelo estiver a executar o procedimento de fazer gelo, algum gelo cairá dentro da caixa de armazenamento do gelo.
11. Se o gelo não for descarregado suavemente, verificar se a saída de gelo do distribuidor está bloqueada pelo gelo. Se assim for, limpar o gelo antes de o tirar;
12. Após o frigorífico ser ligado pela primeira vez, ligar a máquina de gelo, a máquina de gelo começará a fazer gelo cerca de 10 horas mais tarde;
13. Durante o processo de utilização, pode ouvir-se o som de abertura da válvula de água, o fluxo de água e a queda de gelo, o que é normal;
14. Se estiver de férias ou não precisar de cubos de gelo durante muito tempo, por favor desligue a função de fazer gelo e retire os cubos de gelo da caixa de gelo para evitar que os cubos de gelo congelem juntos para bloquear a saída.
15. Em caso de falha de energia, limpar os alimentos no frigorífico a tempo, e limpar o gelo na caixa de armazenamento do gelo para evitar o derretimento do gelo.
16. Não comer os cubos de gelo quando estes tiverem odor. Verificar se o filtro expirou ou se há alimentos não selados com odor pungente no frigorífico.

Como limpar e cuidar do doseador?

Utilizar uma toalha macia para limpar o frigorífico e assegurar-se de que desliga a alimentação antes de o limpar.

Por favor, utilizar água limpa na limpeza, não utilizar benzeno, diluente, hipoclorito de sódio, abrasivo, lixívia e outros reagentes químicos. Não pulverizar detergente diretamente sobre o ecrã, caso contrário o texto impresso no ecrã pode cair.

- 1) Retirar a caixa de água do distribuidor regularmente, verter a água para dentro e limpá-la.



Uso Diário


2) Limpar regularmente a caixa de armazenamento do gelo

Se o gelo não for utilizado durante muito tempo ou se a porta do congelador for aberta frequentemente, o gelo na caixa de armazenamento do gelo pode derreter e ficar congelado em conjunto, o que faz com que a saída do distribuidor fique bloqueada. O gelo na caixa de armazenamento do gelo precisa de ser removido manualmente.

Ao limpar a caixa de armazenamento do gelo, é necessário desligar a função de fazer gelo para evitar que o gelo caia no chão do frigorífico.

3) Como montar e desmontar a caixa de armazenamento do gelo

Agarrar a caixa de gelo com ambas as mãos na pega, levantar a caixa de gelo cerca de 10mm com um pouco de força, e depois arrastar a caixa de gelo para fora da pega fixa;





Depois de retirar a caixa de armazenamento do gelo, retirar o gelo interno manualmente e com cuidado, e depois limpar com água limpa.

Depois de limpar a caixa de armazenamento de gelo, instale-a com o processo inverso.

Nota!

- Não utilizar ácido, solventes químicos (álcool, líquido de lavagem de louça) e outros esfoliantes;
- Após a limpeza, é necessário secar bem a caixa de gelo antes de a instalar no frigorífico para evitar o congelamento do gelo;
- Usar uma toalha limpa para limpar a saída de gelo, não pressionar a estrutura interna com demasiada força para evitar danificar o mecanismo interno;
- Não colocar mais nada na saída de gelo para evitar bloquear a saída de gelo;
- Não permitir que a criança suba ao frigorífico, pois este pode cair e magoar pessoas.
- Não colocar os dedos, mãos, ou quaisquer outros objetos impróprios na calha de gelo ou no balde de gelo. Isto pode causar ferimentos pessoais ou danos materiais.




Uso Diário

Descongelamento

Os alimentos ultracongelados ou congelados, antes de serem utilizados, podem ser descongelados no compartimento frigorífico ou à temperatura ambiente, dependendo do tempo disponível para esta operação. Pedacos pequenos podem mesmo ser cozinhados ainda congelados, diretamente do congelador. Neste caso, a cozedura demorará mais tempo.

Cubo de gelo

Este aparelho pode ser equipado com um ou mais cubos de gelo para produzir gelo.




Acessórios

Prateleiras móveis

As paredes do frigorífico estão equipadas com uma série de correições para que possam ser posicionadas conforme desejado.

Posicionamento das prateleiras das portas. Para permitir o armazenamento de embalagens de alimentos de vários tamanhos, as prateleiras das portas podem ser colocadas a diferentes alturas. Para fazer estes ajustes, proceda da seguinte forma: puxe gradualmente a varanda na direção das setas até se libertar, depois reposicione conforme necessário.



Recomendação de configuração de temperatura

Recomendação de configuração de temperatura	
Ambiente Temperatura	Ajustar a temperatura
Verão	Frigorífico programado para 4 °C
	Congelador programado para -18 °C
Normal	Frigorífico programado para 4 °C
	Congelador programado para -18 °C
Inverno	Frigorífico programado para 4 °C
	Congelador programado para -18 °C

As informações acima dão aos utilizadores a recomendação de definição de temperatura.

Uso Diário

Uso Diário

Posicione alimentos diferentes em compartimentos diferentes de acordo com a tabela abaixo

Gaveta do refrigerador	Tipo de alimentos
Porta ou prateleiras do compartimento frigorífico	• Alimentos com conservantes naturais, tais como compotas, sumos, bebidas, condimentos. • Não armazene alimentos perecíveis.
Gaveta mais fresca (gaveta das saladas)	• As frutas, ervas e legumes devem ser colocados separadamente no compartimento mais fresco. • Não armazene bananas, cebolas, batatas, alho no frigorífico.
Prateleira do frigorífico - meio	Lacticínios, ovos
Prateleira do frigorífico - topo	Alimentos que não precisam de ser cozinhados, tais como alimentos prontos a consumir, charcutaria, restos de comida.
Gaveta(s)/prateleira(s) de congelação	• Alimentos para armazenamento a longo prazo. • Gaveta inferior/prateleira para carne crua, aves, peixe. • Gaveta/prateleira intermédia para legumes congelados, batatas fritas. • Gaveta/prateleira de cima para gelados, fruta congelada, produtos cozinhados congelados.

Impacto no armazenamento de alimentos

- Sob a configuração Recomendada, o melhor tempo de armazenamento do frigorífico não é superior a 3 dias.
- Na configuração Recomendada, o melhor tempo de armazenamento do congelador não é superior a 1 mês.
- O melhor tempo de armazenamento pode ser reduzido sob outras configurações.

Uso Diário

Dicas e sugestões úteis

Dicas para congelação

Para o ajudar a aproveitar ao máximo o processo de congelação, aqui estão algumas dicas importantes:

- a quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada em 24 horas está indicada na placa de classificação;
- o processo de congelação demora 24 horas. Nenhum outro alimento a ser congelado deve ser adicionado durante este período;
- congelar apenas alimentos de alta qualidade, frescos e completamente limpos;
- preparar os alimentos em pequenas porções para permitir que sejam rápida e completamente congelados e para permitir subsequentemente o descongelamento apenas da quantidade necessária;
- embrulhar os alimentos em folha de alumínio ou polietileno e certificar-se de que as embalagens são herméticas;
- não permitir que os alimentos frescos e não congelados toquem nos alimentos já congelados, evitando assim um aumento da temperatura destes últimos;
- os alimentos magros armazenam melhor e mais tempo do que os gordos; o sal reduz o tempo de armazenamento dos alimentos;
- gelo de água, se consumido imediatamente após a remoção do compartimento de congelação, pode possivelmente causar a queimadura da pele pelo congelamento;
- é aconselhável mostrar a data do congelamento em cada embalagem individual para permitir a sua remoção do compartimento de congelação, podendo eventualmente causar a queimadura da pele congelada;
- é aconselhável mostrar a data de congelação em cada embalagem individual para permitir que se mantenha o controlo do tempo de armazenamento.

Dicas para o armazenamento de alimentos congelados

Para obter o melhor desempenho a partir deste aparelho, deverá

- certificar-se de que os alimentos comercialmente congelados foram adequadamente armazenados pelo retalhista;
 - certificar-se de que os alimentos congelados são transferidos do armazém alimentar para o congelador no mais curto espaço de tempo possível;
 - Não abrir a porta frequentemente ou deixá-la aberta mais tempo do que o necessário;
 - Uma vez descongelados, os alimentos deterioram-se rapidamente e não podem ser recongelados;
- W** Não exceder o período de armazenamento indicado pelo fabrico dos alimentos.

Dicas para a refrigeração de alimentos frescos

Para obter o melhor desempenho:

- Não armazene alimentos quentes ou líquidos evaporados no refrigerador
- Cobrir ou embrulhar os alimentos, especialmente se estes tiverem um sabor forte

Dicas de refrigeração

Dicas úteis:

- Marca (todos os tipos): embrulhe em sacos de polietileno e coloque nas prateleiras de vidro por cima da gaveta dos legumes.
- Para segurança, armazene desta forma apenas um ou dois dias, no máximo.
- Alimentos cozinhados, pratos frios, etc...: devem ser cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.
- Frutos e legumes: devem ser limpos e secos e colocados na gaveta fornecida para o efeito.
- Queijos e manteiga: devem ser colocados em embalagens fechadas ou embaladas em alumínio para evitar o contacto com o ar.
- Garrafa de leite: deve ser tapada e colocada nas prateleiras da porta.
- Bananas, batatas, cebolas e alhos se não estiverem embalados não devem ser colocados no frigorífico.

Limpeza

Por questões de higiene o interior do frigorífico, incluindo os acessórios, deve ser limpo com regularidade.

Atenção! Antes de limpar deve desligar o aparelho da corrente. Antes de limpar desligue o aparelho e retire a ficha da rede, ou desligue ou apague o disjuntor ou o fusível. Nunca limpe o aparelho com um aparelho de limpeza a vapor. A humidade pode acumular-se nos componentes elétricos, perigo de choque elétrico! Os vapores quentes podem danificar as peças de plástico. O aparelho deve estar seco antes de ser recolocado em funcionamento.

Uso Diário

Importante! Óleos etéreos e solventes orgânicos podem atacar as partes plásticas, por exemplo, sumo de limão ou o sumo em forma de casca de laranja, ácido butírico, limpador que contém ácido acético.

- Não permita que tais substâncias entrem em contacto com as peças do aparelho.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos
- Retire a comida do congelador. Guarde-os num lugar fresco, bem coberto.
- Desligue o aparelho e retire a ficha da rede, ou desligue ou desligue o disjuntor do fusível.
- Limpe o aparelho e os acessórios interiores com um pano e água morna. Depois de limpar, passe por água fresca e seque.
- Depois de tudo estar seco, o aparelho volta ao funcionamento.

Resolução de problemas

Se tiver um problema com o seu eletrodoméstico ou se estiver preocupado com o seu mau funcionamento, poderá seguir as dicas abaixo para verificar o aparelho antes de chamar a assistência.

Atenção! Antes de solucionar problemas, desligue a fonte de alimentação. Somente um electricista qualificado ou pessoal competente deve solucionar problemas que não estejam neste manual.

Importante! Existem alguns sons durante o uso normal (compressor, circulação de refrigerante).

Problema	Possível causa	Solução
O aparelho não funciona	A ficha da rede não está ligada à tomada ou está solta	Insira a ficha da rede.
	O fusível queimou ou está com defeito	Verifique o fusível, substitua-o se necessário.
	A tomada está defeituosa	As avarias da rede devem ser corrigidas por um electricista.
O aparelho congela ou arrefece demais	A temperatura está definida demasiado fria ou o aparelho funciona com a definição SUPER.	Rode o botão de regulação de temperatura para uma regulação mais quente temporária.
A comida não está suficientemente congelada.	A temperatura não está devidamente ajustada.	Por favor, veja na secção inicial de Ajuste de Temperatura.
	A porta esteve aberta durante um longo período.	Abra a porta apenas o tempo necessário.
	Uma grande quantidade de comida quente foi colocada dentro do aparelho nas últimas 24 horas.	Faça com que a regulação da temperatura se torne temporariamente mais fria.
	O aparelho está perto de uma fonte de calor.	Por favor, consulte a secção do local de instalação.
Grande concentração de gelo no vedante da porta.	O selo da porta não é hermético.	Aquecer cuidadosamente as secções de vedação da porta com um secador de cabelo (num ambiente fresco). Ao mesmo tempo, moldar à mão o fecho aquecido da porta de modo a que assente corretamente.
Ruídos estranhos	O aparelho não está nivelado.	Reajustar os pés.
	O aparelho está a tocar na parede ou noutros objetos.	Mova ligeiramente o aparelho.
	Um componente, por exemplo um tubo, na parte de trás do aparelho está a tocar noutra parte do aparelho ou na parede.	Se necessário desloque o componente
Os painéis laterais estão quentes	É normal. A troca de calor está nos painéis laterais	Se necessário, usar luvas para tocar nos painéis laterais.

Uso Diário

O dispensador não conseguia obter água de arrefecimento	Falha no acesso à fonte de água ou na abertura da válvula de água	Certifique-se de que a fonte de água e a válvula estão abertas
	O filtro não está instalado corretamente	Verificar se a direção do filtro está invertida
	A válvula ou conectores de água não estão instalados corretamente	Verificar se a válvula de água ou os conectores estão invertidos
A água não está suficientemente fria	A temperatura do frigorífico pode ser demasiado elevada	Baixar a temperatura do frigorífico
	Tirar demasiada água de uma só vez(1L)	Espere que a água arrefeça
	Tirar água muito frequentemente	Espere que a água arrefeça
O dispensador não conseguia obter gelo	Sem gelo dentro da caixa de armazenamento	Aguarde a máquina de gelo terminar de fazer gelo (a primeira vez no frigorífico precisa de ser totalmente arrefecido, a máquina de gelo começará a fazer gelo);
	Falha no acesso à fonte de água ou na abertura da válvula de água	Certifique-se de que a fonte de água e a válvula estão abertas
	O modo "gelo desligado" está a funcionar, vai deixar de fazer gelo	Desligar o modo "gelo desligado"
	A pressão da água não é suficiente	Assegurar que a pressão da água na fonte é de 1,5-7 bar
	A válvula ou conectores de água não estão instalados corretamente	Verificar se a válvula de água ou os conectores estão invertidos
	O filtro não está instalado corretamente	Verificar se a direção do filtro está invertida
	Os cubos de gelo estão congelados juntos na caixa de armazenamento para bloquear a saída de gelo	Retirar os cubos de gelo congelados
	Há algo duro na caixa de armazenamento, que impede que o motor funcione	Remover o que estiver a bloquear a saída
	As portas não estão totalmente fechadas, o que fará com que o ar frio vaze para fora	Assegurar que as portas estão totalmente fechadas
O gelo em cubos ou água é demasiado pequeno	A pressão da fonte de água não é suficiente	Assegurar que a pressão da água na fonte é de 1,5-7 bar
	O filtro de água está bloqueado, porque foi utilizado demasiado tempo	Colocar um novo filtro de água
	O caudalímetro de água é defeituoso	Contacte pessoal de manutenção profissional

Se a avaria voltar a aparecer, contacte o Centro de Assistência Técnica.

Estes dados são necessários para o ajudar rápida e corretamente. Escreva aqui os dados necessários, consulte a placa de dados.

Como Usar o Dispensador

Quando utilizar o frigorífico pela primeira vez ou quando não o utilizar durante um período de tempo prolongado:

1. Por favor, distribua várias chávenas de água para o lavar antes da utilização.
2. Deitar fora o gelo que a máquina de gelo produziu durante aproximadamente um dia.

Os seguintes sons são gerados durante o funcionamento normal:

1. Sons de cubos de gelo que caem da máquina de gelo para a caixa de armazenamento de gelo a cada duas horas (clique).
2. Sons de motor em funcionamento quando se tira gelo/quebra gelo.....
3. Sons de faca a empurrar/quebrar gelo ao tirá-lo/quebrá-lo (kerchikerchi)

Para obter água fria:

1. A água dispensada é fria, não gelada. Se quiser água mais fria, deitar gelo antes de deitar água.
2. A ingestão frequente de água irá aumentar a temperatura da água.

Para obter gelo:

O copo/contentor deve estar perto da saída do dispensador para evitar que o gelo se espalhe.


Como retirar a caixa de armazenamento do gelo:

1. Levantar a caixa de armazenamento de gelo com ambas as mãos.
2. Puxar a caixa de armazenamento do gelo para fora lentamente, como mostra a figura.




Quando o doseador de gelo não funciona corretamente:

1. Se não se distribuir gelo durante muito tempo, o gelo pode acumular-se na caixa de armazenamento do gelo; Neste caso, por favor retire a caixa de armazenamento do gelo e deite fora o gelo no seu interior.
2. Se o gelo não sair, algum gelo pode ficar preso durante a queda, por favor verifique e retire-o. Deve verificar regularmente o local de queda do gelo e desobstruí-lo.



Advertência!

1. Não ponha as mãos ou qualquer outra coisa na caixa de armazenamento de gelo, uma vez que a lâmina no interior pode magoá-lo.
2. Não utilize um copo de vidro frágil ou fino para levar gelo no caso de o copo se partir e o magoar.
3. Não bloquear a saída do dispensador com as mãos ou outras coisas.



Anexo ao manual de instruções

As funções mencionadas abaixo não são adequadas para todos os modelos, este folheto é apenas uma referência.

Esta lista fornece todos os requisitos de design ecológico (de acordo com o regulamento (UE) 2019/2019 sobre design ecológico e o regulamento (UE) 2019/2016 sobre rotulagem energética, se esses requisitos forem aplicáveis ao seu produto.

Este refrigerador não foi projetado para ser integrado em uma peça de mobília, a menos que indicado de outra forma no manual de instruções.

Gavetas, cestos e prateleiras devem ser mantidos em suas posições atuais, a menos que especificado de outra forma neste documento. As portas e tampas do refrigerador devem ser removidas antes do descarte, para evitar que crianças ou animais fiquem presos no interior.

Configurações recomendadas:

Geladeira: +4 °C

Freezer: -18 °C

CONGELAMENTO RÁPIDO

Recomenda-se usar esta função ao colocar uma grande quantidade de alimentos para congelar no congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pressione o botão "Fast Freeze" para ativar a função de congelamento rápido. Quando esta função é ativada, o indicador "Fast Freeze" acende. Decorridas as 24 horas, coloque os alimentos a congelar no congelador. Esta função é desativada automaticamente após 72 horas; Também pode ser desativado manualmente pressionando o botão "Fast Freeze".

RESFRIAMENTO RÁPIDO

Com a função de resfriamento rápido, é possível aumentar a capacidade de resfriamento do refrigerador. Recomenda-se usar esta função ao colocar uma grande quantidade de alimentos no refrigerador. Para ativar a função de resfriamento rápido, pressione o botão "Fast Cool". Quando esta função é ativada, o indicador "Fast Cool" acende. Esta função é desativada automaticamente após 6 horas; Também pode ser desativado manualmente pressionando o botão "Fast Cool".

Como armazenar alimentos:

Para evitar o desperdício de alimentos, consulte os tempos e

configurações de armazenamento recomendados:

Geladeira: Alimentos diferentes, especialmente frutas e vegetais, têm diferentes temperaturas de armazenamento. O tempo de armazenamento é de 1-3 dias (com configuração de temperatura "média").

Congelador: 1 semana (configuração de temperatura: Min) 1 mês (configuração de temperatura: Max)

Para otimizar a velocidade de congelamento e obter mais espaço de armazenamento, o freezer pode ser usado sem as gavetas embutidas.

A quantidade de alimentos frescos que podem ser congelados em um determinado período de tempo está indicada na placa de dados. Os limites de carga são determinados por cestos, gavetas, prateleiras, etc. Certifique-se de que esses componentes podem ser facilmente fechados após inserir os alimentos.

Para evitar desperdício de alimentos, consulte o manual do usuário para saber os tempos e configurações de armazenamento recomendados.

Informações sobre o modelo podem ser obtidas digitalizando o código QR impresso na etiqueta de energia.

Esta etiqueta também inclui o identificador do modelo, que pode ser usado para consultar o portal de registro em:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Este produto contém uma fonte de luz de classe G de eficiência energética (se equipado).



Según la directiva Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), los residuos WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en el futuro, necesita desprenderse de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida WEEE si existen.

Marca	Corbero
Modelo	CFSBSH830NFXICE
Classe de eficiência energética	E
Certificação	CE CB GS EMC/ERP
Consumo anual de energia	306kWh/anno
Volume líquido refrigerador	344L
Volume líquido congelador	169L
Não. de estrelas	4
Sistema de descongelação	No-Frost
Potência de descongelação	240W
Autonomia para apagar	6h
Capacidade de congelação	12kg/24h
Classe climática	SN,N,ST
Nível de ruído	39dB
Dimensões totais	910x670x1775mm
Tensão nominal	220-240V
Corrente nominal	1.5A

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Imprescindible la presentación de la factura de compra acompañada del presente certificado de garantía.

Riesgos cubiertos.

Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento, siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y sólo por la red de SAT autorizados.

Nuestros electrodomésticos Corberó cuentan con la garantía legal del fabricante que cubre cualquier avería o defecto durante 36 meses, desde su fecha factura de 1 de enero del 2022. En caso de que fuera necesario, nosotros nos ocupamos de cualquier posible incidencia siempre que se deba a un componente defectuoso o fallo de fabricación.

Excepciones de garantía.

- Que la fecha del certificado no coincida con la fecha de venta de la factura original.
- Averías producidas por golpe, por caída o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- Si el aparato ha sido manipulado por personal no autorizado.
- Las averías producidas o derivadas como consecuencia de un uso inadecuado, por defectos de instalación, por introducir modificaciones en el aparato que alteren su funcionamiento.
- Puestas en marcha, mantenimiento, limpiezas, componentes sujetos a desgaste, lámparas, piezas estéticas, oxidaciones, plásticos, gomas, carcasas y cristales.
- Los hornos microondas (a excepción de los integrables) y los hornos sobremesa en el caso de cualquier incidencia de funcionamiento, deben de llevarse al servicio técnico más próximo por parte del cliente. No se recojen ni reparan en el domicilio.
- Garantía termos eléctricos. Garantía de 3 años incluyendo los costes de desplazamiento y mano de obra que correspondan de la reparación del producto, teniendo que tener un mantenimiento una vez cada 12 meses. Especialmente si Ud. ha instalado un aparato a gas, tenga presente como titular de la instalación, la obligatoriedad de realizar una revisión completa de los equipos, (según Real Decreto 238 / 2013, del 5 Abril. RITE. IT3, M. Lo termos eléctricos y calderas que incluyen depósitos acumuladores de agua caliente, para que se aplique la prestación de la Garantía, es obligatorio que el ánodo de magnesio esté operativo y que realice la función de protección adecuadamente. Para ello es recomendable que el ánodo se revise bianualmente por el Servicio Oficial y sea renovado cuando fuera necesario. Periodicidad que deberá ser anual en aquellas zonas con aguas críticas (contenido de CaCO_3 superiores a 200mg/L, es decir a partir de 20ºfH de dureza). Depósitos sin el correcto estado del ánodo de protección, no tienen la cobertura de la garantía. Independientemente del tipo de depósito o producto, todas las válvulas de sobrepresión de calefacción o a.c.s., deberán ser canalizadas para evitar daños en la vivienda por descargas de agua. La garantía del producto no asume los daños causados por la no canalización del agua derramada por esta válvula.

“ESTAS EXCEPCIONES ANULAN LA GARANTÍA, SIENDO LA REPARACIÓN CON CARGO AL CLIENTE”

Periodo amparado en aparatos según ley de garantías en la venta de bienes de consumo Ley vigente es “RD 7/2021”

Servicio Técnico Oficial: 911 08 08 08

CERTIFICATE OF GUARANTEE

The presentation of the purchase invoice accompanied by this guarantee certificate is essential.

Covered Risks.

This appliance is guaranteed against any malfunction, provided that it is intended for domestic use, proceeding to its repair within the warranty period and only by the authorized SAT network.

Our Corberó appliances have the manufacturer's legal warranty that covers any breakdown or defect for 36 months, from the invoice date of January 1, 2022. If necessary, we take care of any possible incident whenever it is due to a defective component or manufacturing fault. Warranty Exceptions

Warranty Exceptions

- That the date of the certificate does not coincide with the date of sale of the original invoice.
- Faults produced by blow, by fall or any other cause of force majeure.
- If the device has been manipulated by unauthorized personnel.
- Faults produced or derived as a consequence of improper use, installation defects, or modifications to the device that alter its operation.
- Start-up, maintenance, cleaning, components subject to wear, lamps, aesthetic parts, oxidation, plastics, rubbers, housings and crystals.
- Microwave ovens (with the exception of built-in ones) and tabletop ovens in the event of any incident of operation, they must be taken to the nearest technical service by the customer. They are not collected or repaired at home.
- Electric thermos guarantee. 3-year warranty including travel and labor costs that correspond to the repair of the product, having to have maintenance once every 12 months. Especially if you have installed a gas appliance, keep in mind as the owner of the installation, the obligation to carry out a complete review of the equipment, (according to Royal Decree 238 / 2013, of April 5. RITE. IT3, M. Lo thermos electrical and boilers that include hot water storage tanks, for the benefit of the Guarantee to apply, it is mandatory that the magnesium anode is operational and that it performs the protection function adequately. For this, it is recommended that the anode be checked biannually by the Official Service and is renewed when necessary. Periodicity that must be annual in those areas with critical waters (CaCO₃ content greater than 200mg/L, that is, from 20°fH of hardness) Deposits without the correct state of the protection anode are not covered by the warranty. Regardless of the type of tank or product, all heating or DHW overpressure valves must be channeled to avoid damage and in the house due to water discharges. The product warranty does not cover damages caused by not channeling the water spilled by this valve.

"THESE EXCEPTIONS VOID THE WARRANTY, THE REPAIR BEING CHARGED TO THE CUSTOMER"

Period covered in devices according to the law of guarantees in the sale of consumer goods. Current law is "RD 7/2021"

Official Technical Service: 911 08 08 08

CERTIFICADO DE GARANTIA

A apresentação da factura de compra acompanhada deste certificado de garantia é indispensável.

Riscos cobertos.

Este aparelho está garantido contra qualquer avaria, desde que se destine ao uso doméstico, reparando-o dentro do período de garantia e apenas pela rede SAT autorizada.

Nossos eletrodomésticos Corberó têm garantia legal do fabricante que cobre qualquer avaria ou defeito por 36 meses, a partir da data da fatura de 1º de janeiro de 2022. Se necessário, cuidamos de qualquer eventual incidente desde que seja devido a um componente ou fabricação defeituoso falta.

Exceções de garantia.

- Que a data do certificado não coincida com a data de venda da fatura original.
- Avarias causadas por pancadas, quedas ou qualquer outra causa de força maior.
- Se o dispositivo foi adulterado por pessoal não autorizado.
- Avarias produzidas ou derivadas como resultado de uso indevido, defeitos de instalação, fazendo alterações no dispositivo que alteram seu funcionamento.
- Comissionamento, manutenção, limpeza, componentes sujeitos a desgaste, lâmpadas, peças estéticas, oxidação, plásticos, borrachas, invólucros e vidros.
- Fornos de microondas (exceto os embutidos) e fornos de mesa em caso de qualquer incidência de operação, devem ser levados ao serviço técnico mais próximo pelo cliente. Eles não são recolhidos ou reparados em casa.
- Garantia térmica elétrica. Garantia de 3 anos incluindo despesas de deslocação e mão-de-obra que correspondam à reparação do produto, devendo ter manutenção a cada 12 meses. Especialmente se instalou um aparelho a gás, tenha em atenção como proprietário da instalação, a obrigação de realizar uma revisão completa do equipamento, (de acordo com o Decreto-Lei n.º 84/2021. Lo thermos eléctricos e caldeiras que incluíam acumuladores de água quente, para o benefício da Garantia a aplicar, é obrigatório que o ânodo de magnésio esteja operacional e que desempenhe a função de protecção de forma adequada. ser verificado a cada dois anos no Serviço Oficial e renovado quando necessário Periodicidade que deve ser anual nas áreas com águas críticas (teor de CaCO_3 superior a 200mg/L, ou seja, a partir de 20ºfH de dureza) Depósitos sem o estado correto do ânodo de proteção não estão cobertos pela garantia Independentemente do tipo de tanque ou produto, todas as válvulas de aquecimento ou de sobrepressão de água quente sanitária devem ser canalizadas para evitar danos e na casa devido a descargas de água. A garantia do produto não cobre danos causados pela não canalização da água derramada por esta válvula.

"ESTAS EXCEÇÕES ANULAM A GARANTIA, SENDO A REPARAÇÃO POR CONTA DO CLIENTE." Período

abrangido em dispositivos de acordo com a lei de garantias na venda de bens de consumo A lei atual é "Decreto-Lei n.º 84/2021"

Serviço Técnico Oficial: 351 961 789 806