


Corberó

Horno microondas Manual de usuario



MODELO: CMICG270WOODN

**Lea estas instrucciones atentamente antes de instalar y utilizar el
microondas.**

CONTENIDOS

ESPECIFICACIONES.....	1
PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA	2
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	2
INSTALACIÓN	5
INTERFERENCIAS DE RADIO.....	6
COCINAR CON EL MICROONDAS	7
CONEXIÓN A TIERRA	7
ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO	8
USO DE UTENSILIOS	8
PARTES Y COMPONENTES	9
PANEL DE CONTROL	10
SELECTOR DE POTENCIA O FUNCIÓN.....	10
TEMPORIZADOR.....	10
COCINAR CON EL MICROONDAS	10
FUNCIONAMIENTO	11
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	11

ESPECIFICACIONES

Consumo de energía:	230V/50Hz, 1100W (microondas)
Potencia nominal del microondas:	700W
Frecuencia:	2450MHz
Dimensiones externas:	243mm(alto)×446mm(ancho)×356mm(largo)
Dimensiones del interior:	202mm(alto)×298mm(ancho)×309mm(largo)
Capacidad del horno:	Compacto 20 litros
Peso neto:	Aprox.9.4kg

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

1. No intente utilizar el microondas con la puerta abierta, ya que podría resultar en una exposición nociva a la energía de microondas. Es importante no romper ni tratar de forzar los elementos de cierre de seguridad.
2. No coloque ningún objeto entre la cara frontal y la puerta del horno ni permite que se acumule suciedad o restos de limpiador en las superficies de cierre hermético.
3. No utilice el microondas si está dañado. Es especialmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no haya daños en:
 - a. La puerta (que no esté torcida),
 - b. Bisagras y cierre (rotos o sueltos),
 - c. Sello de la puerta y superficies de cierre.
4. El microondas sólo deberá ser ajustado o reparado por personal técnico cualificado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Durante el uso de aparatos eléctricos deben seguirse una serie de precauciones de seguridad básicas, que incluyen las siguientes:

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones a personas o exposición a una energía de microondas excesiva:

1. Use este aparato sólo para su uso previsto, tal como se describe en el manual. No use productos químicos o vapores corrosivos con este electrodoméstico. Este tipo de microondas está específicamente diseñado para calentar, cocinar o deshidratar alimentos. No está diseñado para un uso industrial o de laboratorio.
2. No utilice el microondas cuando esté vacío.
3. No utilice este electrodoméstico si no funciona correctamente, si está dañado o se ha caído, o si tiene el cable o el enchufe dañados. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser cambiado por el fabricante o por un servicio técnico

autorizado para evitar cualquier riesgo

4. **ATENCIÓN:** Los niños pueden utilizar el microondas sin supervisión sólo cuando se les hayan dado las instrucciones adecuadas para que puedan usarlo de forma segura y comprendan los peligros de un uso incorrecto.
5. Para reducir el riesgo de incendio en el interior del microondas:
 - Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, supervise el microondas con frecuencia para evitar cualquier posible ignición.
 - Retire cualquier elemento metálico de las bolsas de papel o de plástico antes de introducirlas en el microondas.
 - Si observase humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para que las llamas se sofoquen en su interior.
 - No utilice el interior del microondas para almacenar objetos. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en el interior del microondas cuando no lo esté utilizando.
 - Este horno de microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. Si lo utiliza para secar ropa o calentar almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, trapos húmedos o similares podría ocasionar lesiones, ignición o un incendio.
6. **ATENCIÓN:** No caliente líquidos o determinados alimentos en recipientes cerrados herméticamente, ya que podrían explotar.
7. Al calentar bebidas en el microondas puede producirse ebullición repentina retardada, por lo que habrá que manipular con cuidado el recipiente.
8. No fría alimentos en el microondas. El aceite caliente puede dañar las piezas y los utensilios del horno e incluso provocar quemaduras en la piel del usuario.
9. No deberán calentarse o cocinarse huevos con cáscara en el microondas, ya que podrían explotar incluso después de que haya terminado de calentarlos.
10. Perfore los alimentos con piel o cáscaras gruesas como patatas, calabazas enteras, manzanas o castañas antes de cocinarlas.
11. Remueva bien el contenido de biberones o potitos y compruebe su temperatura antes de administrarlos para evitar quemaduras.
12. Los recipientes pueden calentarse debido al calor transferido por los alimentos calentados. Es posible que se necesiten agarradores o manoplas para manipular los recipientes.
13. Compruebe que los recipientes sean aptos para su uso en un microondas.
14. **ATENCIÓN:** Es peligroso que personas que no sean técnicos especializados realicen tareas de reparación que impliquen retirar alguna cubierta protectora contra la exposición a la energía de microondas.
15. Este Microondas cumple con EN 55011/CISPR 11, en este estándar pertenece a la clasificación Clase B Grupo 2. Equipos del grupo 2: el grupo 2 incluye todos los

equipos ISM RF en los que la energía de radiofrecuencia en el rango de frecuencia de 9 kHz a 400 GHz se genera y usa intencionalmente o solo se usa localmente, en forma de radiación electromagnética, acoplamiento inductivo y/o capacitivo, para el tratamiento de material, con fines de inspección/análisis, o para la transferencia de energía electromagnética. Los equipos de Clase B son equipos adecuados para su uso en ubicaciones en entornos residenciales y en establecimientos conectados directamente a una red de suministro de energía de bajo voltaje que alimenta edificios utilizados con fines domésticos.

16. Este dispositivo no ha sido diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sea bajo supervisión o siguiendo indicaciones por parte de la persona responsable de su seguridad.
17. Los niños deberán estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
18. Este microondas debe ser colocado y utilizado encima de una superficie estable.
19. **ATENCIÓN:** No instale el microondas por encima de la cocina o de cualquier otro aparato que produzca calor, En ese en ese caso podría dañarse y la garantía quedaría anulada.
20. Este microondas no debe colocarse encasillado dentro de un mueble.
21. La puerta o las superficies exteriores pueden calentarse cuando el microondas esté en funcionamiento.
22. **Atención:** Las partes accesibles del microondas pueden calentarse durante su uso. Mantener alejados a los niños.
23. Durante su uso, el microondas puede calentarse mucho. Tome precauciones para evitar tocar las resistencias del interior del microondas.
24. Las superficies accesibles del microondas pueden alcanzar altas temperaturas durante su funcionamiento.
25. Coloque este microondas con la parte posterior contra una pared.
26. Este electrodoméstico no debe ser utilizado por niños o por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sea bajo supervisión o siguiendo indicaciones sobre su uso de forma segura.
27. **ATENCIÓN:** Si la puerta del microondas o las superficies de cierre están dañadas, no deberá utilizarse hasta que haya sido reparado por un técnico especializado.
28. Este aparato no ha sido pensado para ser utilizado con temporizador o con cualquier otro sistema de control remoto externo.
29. Este horno microondas solo debe utilizarse para uso doméstico y no para usos comerciales.

30. Nunca quite los topes de distancia de la parte posterior o de los lados, ya que garantizan una distancia mínima con la pared para una correcta circulación del aire.
31. Fije el plato giratorio antes de mover o cambiar de sitio el aparato para evitar daños.
32. **Precaución:** Es peligroso intentar reparar el aparato uno mismo, ya que para ello habría que quitar la cubierta que garantiza la protección contra la radiación de microondas. Ello también es aplicable a cambiar el cable de alimentación o la bombilla. En estos casos, lleve el electrodoméstico a nuestro servicio técnico.
33. Este horno microondas ha sido diseñado para descongelar, cocinar y cocer al vapor alimentos únicamente.
34. Use manoplas para retirar la comida calentada.
35. ¡Precaución! Al abrir tapas o películas de cierre de envases se producirá salida de vapor caliente.
36. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años o más o por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que sea bajo supervisión o siguiendo indicaciones sobre su uso de forma segura y de que comprendan los peligros relacionados. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. Los niños no deberán realizar tareas de limpieza o mantenimiento del microondas, a no ser que tengan 8 años o más y estén supervisados por un adulto.
37. Si saliera humo del microondas, apáguelo o desenchúfelo y no abra su puerta para sofocar así cualquier posible llama en el interior.

INSTALACIÓN

1. Asegúrese de haber retirado todos los materiales de embalaje del interior de la puerta.
2. **ATENCIÓN:** Verifique que el horno no presente daños, como puerta desalineada o doblada, sellos de la puerta y superficies de cierre dañados, bisagras o pestillos rotos o sueltos, y abolladuras en el interior o en la puerta. Si hubiera algún daño, no utilice el microondas y contacte con un servicio técnico autorizado.
3. Este microondas debe colocarse sobre una superficie plana y estable que pueda soportar su peso y el de los alimentos más pesados que puedan cocinarse en él.

4. No coloque el microondas donde se genere calor o humedad ni cerca de materiales combustibles.
5. Para un funcionamiento correcto, deberá haber una suficiente circulación de aire a su alrededor. Deje 20 cm de espacio sobre el microondas, 10 cm en la parte posterior y 5 cm a ambos lados. No cubra el electrodoméstico ni bloquee ninguna abertura de ventilación. No quite las patas del microondas.
6. No lo utilice sin el plato de vidrio, el soporte giratorio y el eje en sus posiciones correctas.
7. Asegúrese de que el cable eléctrico no esté dañado y de que no pase por debajo del microondas ni esté sobre ninguna superficie caliente o afilada.
8. El enchufe debe ser fácilmente accesible para que pueda desenchufarse rápidamente en caso de emergencia.
9. No utilice este microondas al aire libre.

INTERFERENCIAS DE RADIO

Durante su funcionamiento, el microondas podría provocar interferencias en la recepción de radio, televisión y equipos similares.

Si se producen interferencias, se pueden reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:

1. Limpie la puerta y las superficies de cierre del horno.
2. Reoriente la antena receptora de radio o televisión.
3. Reubique el microondas con respecto al receptor.
4. Coloque el microondas más lejos del receptor.
5. Enchufe el microondas en una toma de corriente diferente para que el microondas y el receptor estén en ramales eléctricos distintos.

COCINAR CON EL MICROONDAS

1. Distribuya los alimentos en el plato de forma adecuada. Coloque los trozos más gruesos hacia el exterior del plato.
2. Respete siempre los tiempos de cocción. Cocine durante el tiempo más corto indicado y agregue más según sea necesario. Los alimentos cocinados en exceso pueden desprender humo o incluso incendiarse.
3. Tape los alimentos mientras los cocine. Las tapas evitan las salpicaduras y ayudan a que los alimentos se cocinen de manera uniforme.
4. Dé la vuelta una vez a alimentos tales como pollo o hamburguesas durante la cocción con microondas para acelerar su cocción. Dé la vuelta a los alimentos de mayor tamaño como los asados al menos una vez.
5. Remueva los alimentos como las albóndigas en el plato a la mitad de su cocción, tanto de arriba a abajo como desde el centro del plato hacia el exterior.

CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato tiene que estar conectado a tierra. Este microondas está equipado con un cable eléctrico que incluye una clavija de conexión a tierra en el enchufe. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente debidamente instalada y conectada a tierra. En caso de que se produjera un cortocircuito, la conexión a tierra reduciría el riesgo de descarga eléctrica proporcionando una vía de escape a la corriente eléctrica. Se recomienda conectarlo a un circuito de corriente independiente que sólo alimente a este electrodoméstico. Usar demasiada electricidad en un solo enchufe es peligroso y puede provocar un incendio u otros accidentes que causen daños en el microondas.

ATENCIÓN: Un uso incorrecto de la conexión a tierra puede causar descargas eléctricas.

Nota:

1. Si tiene dudas sobre la conexión a tierra o las instrucciones eléctricas, consulte a un electricista o a un servicio técnico cualificado.
2. Ni el fabricante ni el distribuidor se hacen responsables por daños al microondas o a personas que resulten del incumplimiento de los procedimientos de conexión eléctrica.

Código de colores de los cables:

Verde y Amarillo = TIERRA

Azul = NEUTRO

Marrón = FASE

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Si el microondas no funciona:

1. Verifique que el microondas esté enchufado de forma correcta. Si no es así, retire el enchufe de la toma de corriente, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo de forma segura.
2. Compruebe si hay algún fusible de circuito fundido o si ha saltado el disyuntor principal. Si parece que funcionan correctamente, pruebe la toma de corriente de la pared con otro aparato.
3. Verifique que el panel de control y el temporizador estén configurados o programados correctamente.
4. Verifique que la puerta esté totalmente cerrada de forma segura. De lo contrario, la energía de microondas no fluiría en el interior del horno.

SI NADA DE LO ANTERIOR SOLUCIONA LA SITUACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO. NO TRATE DE AJUSTAR O REPARAR EL MICROONDAS USTED MISMO.

USO DE UTENSILIOS

1. Las microondas no pueden atravesar el metal. Utilice sólo utensilios aptos para hornos microondas. No deben utilizarse recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción en el microondas. Ello no es aplicable en los casos en que el fabricante especifica el tamaño y la forma de los recipientes metálicos adecuados para cocinar en el microondas.
2. Las microondas no pueden atravesar el metal, por lo que no deben usarse utensilios metálicos o platos con molduras metálicas.
3. No utilice productos con papel reciclado cuando cocine con el microondas, ya que pueden contener pequeños fragmentos de metal que pueden causar chispas y/o incendios.


4. Se recomienda utilizar platos redondos u ovalados en lugar de cuadrados o rectangulares, ya que la comida en las esquinas tiende a sobrecalentarse.
5. Se pueden usar tiras delgadas de papel de aluminio para evitar la sobrecoCCIÓN de las áreas más expuestas. Pero tenga cuidado, no use demasiado y deje una distancia de unos 2,5 cm entre lámina y paredes del microondas.

La siguiente lista es una guía general para ayudarle a seleccionar los utensilios correctos.


UTENSILIOS	MICROONDAS
Vidrio resistente al calor	SÍ
Vidrio no resistente al calor	No
Cerámica resistente al calor	SÍ
Platos de plástico aptos para microondas	SÍ
Papel de cocina	SÍ
Bandeja de metal	No
Rejilla metálica	No
Papel de aluminio	No

PARTES Y COMPONENTES

1. Cierres de seguridad de la puerta
2. Ventana de la puerta
3. Soporte del plato giratorio
4. Botón de abertura de la puerta
5. Panel de control
6. Guía de ondas
(No retire la placa de mica que cubre la guía de ondas)
7. Plato giratorio de cristal



PANEL DE CONTROL



El panel de control consta de dos mandos. Uno es el mando del temporizador y el otro el mando de potencia.

SELECTOR DE POTENCIA O FUNCIÓN

Utilice este mando para elegir un nivel de potencia de cocción. Este es el primer paso en el uso del microondas.

TEMPORIZADOR

Permite seleccionar fácilmente el tiempo de cocción deseado y seleccionar periodos de cocción de hasta 30 minutos.

COCINAR CON EL MICROONDAS

Para cocinar sólo con el microondas podrá elegir entre seis niveles de potencia el que más se adecue al plato que esté cocinando o calentando. El nivel de potencia aumenta conforme gira el mando en el sentido de las agujas del reloj. Los niveles de potencia se clasifican de la siguiente manera:

	Potencia	Descripción
1	100%	ALTO
2	88%	M. ALTO
3	73%	MED
4	52%	M.BAJA
5	42%	DESCONGELAR
6	20%	BAJA

FUNCIONAMIENTO

Para empezar a cocinar con el microondas,

1. Coloque los alimentos en el microondas y cierre la puerta.
2. Gire el selector de potencia para seleccionar el nivel de potencia deseado.
3. Use el mando del temporizador para seleccionar el tiempo de cocción deseado.

NOTA:

Tan pronto como se gire el temporizador, el microondas empezará a funcionar.

Cuando seleccione un tiempo inferior a 2 minutos, gírelo primero hasta los 2 minutos y luego gírelo hacia atrás hasta el tiempo deseado.

ATENCIÓN: SIEMPRE GIRE DE NUEVO EL TEMPORIZADOR HASTA LA POSICIÓN CERO si retira los alimentos del microondas antes de que se haya completado el tiempo de cocción o cuando no lo esté utilizando. Para detener el microondas durante el proceso de cocción, presione el botón de abertura de la puerta o abra la puerta por el asa.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Apague el microondas y desenchúfelo de la toma de corriente antes de limpiarlo.
2. Mantenga limpio el interior del microondas. Cuando se produzcan salpicaduras de comida o líquidos en las paredes del microondas, límpielo con un paño húmedo. Se puede usar un detergente suave si el microondas está muy sucio. Evite el uso de aerosoles y otros productos de limpieza agresivos, ya que pueden manchar, rayar o volver opaca la superficie de la puerta.
3. Las superficies externas deben limpiarse con un paño húmedo. Para evitar daños en el sistema de funcionamiento interno del microondas, evite que entre agua en las aberturas de ventilación.
4. Limpie la puerta y la ventana por ambos lados, las juntas de la puerta y las partes adyacentes con frecuencia con un paño húmedo para eliminar cualquier suciedad o salpicadura. No utilice limpiadores abrasivos.
5. No utilice limpiadores a vapor.
6. Evite que se moje el panel de control. Límpielo con un paño suave y húmedo. Al limpiar el panel de control, deje la puerta del microondas abierto para evitar que se ponga en marcha accidentalmente.
7. Si se ha acumulado vapor dentro o alrededor de la puerta del microondas, límpielo con un paño suave. Ello puede ocurrir cuando el microondas funcione


en condiciones de mucha humedad. Se trata de algo normal.

8. En ocasiones será necesario quitar el plato giratorio para su limpieza. Lávelo con agua tibia y jabón o en un lavavajillas.
9. El aro giratorio y el suelo del horno deben limpiarse con regularidad para evitar ruidos excesivos. Puede limpiar la superficie inferior del horno con un detergente suave. El aro giratorio se puede lavar con agua tibia y jabón o en un lavavajillas. Cuando retire el aro giratorio del interior del microondas para limpiarlo, asegúrese de volver a colocarlo en la posición correcta.
10. Puede eliminar los olores de su microondas calentando durante 5 minutos una taza de agua con el zumo y la piel de un limón en un recipiente hondo apto para microondas. Enjuáguelo bien y séquelo con un paño suave.
11. Cuando sea necesario cambiar la bombilla del horno, consulte a un distribuidor para que la cambie.
12. Limpie y retire los posibles restos de comida del microondas con regularidad. Si el microondas no se mantiene en un buen estado de limpieza, sus superficies podrían degradarse, lo cual podría afectar su vida útil y crear situaciones de peligro.
13. No tire este aparato junto con la basura doméstica; debe llevarlo a un centro de recogida de residuos específicos.

El manual del usuario también puede ser revisado y descargado desde nuestra página web:

www.corbero.es

Microwave Oven Instructions



Model: CMICG270WOODN

Please read these instructions carefully before installing and operating the oven.

CONTENT

SPECIFICATIONS	1
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY	2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	2
INSTALLATION GUIDE	5
RADIO INTERFERENCE	6
MICROWAVE COOKING PRINCIPLES	6
GROUNDING INSTRUCTIONS	6
BEFORE YOU CALL FOR SERVICE	7
UTENSILS GUIDE	7
PART NAMES	8
CONTROL PANEL	9
Power/Action Selector	9
Timer Knob	9
Microwave Cooking	9
OPERATION	10
CLEANING AND CARE	10

SPECIFICATIONS

Power Consumption:	230-240V/50Hz, 1100W (Microwave)
Rated microwave power output:	700W
Operation Frequency:	2450MHz
Outside Dimensions:	243mm(H)×446mm(W)×356mm(D)
Oven Cavity Dimensions:	202mm(H)×298mm(W)×309mm(D)
Oven Capacity:	Compact 20Litres
Net Weight:	Approx.9.4kg

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the
 - a. Door (bent),
 - b. Hinges and latches (broken or loosened),
 - c. Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING!--To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
2. Do not operate the oven when empty.
3. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
4. **WARNING!**--Only allow children to use the oven without supervision when

adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.

5. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - When heating food in plastic or paper container, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
 - Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
 - If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
 - Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
 - The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
6. **WARNING!**--Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
7. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handle the container.
8. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.
9. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
10. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.
11. The contents of feeding bottles and baby food jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
12. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
13. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
14. **WARNING!**--It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.
15. This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power

supply network which supplies buildings used for domestic purpose.

16. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
17. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
18. The microwave oven is only used in freestanding.
19. **WARNING!**--Do not install oven over a range cook top or other heat-producing appliance. if installed could be damaged and the warranty would be avoid .
20. The microwave oven must not be placed in the cabinet.
21. **WARNING!**--The appliance and its accessible parts become hot during use.
22. **WARNING!**--Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
23. During use the appliances becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven, for cooking ranged and ovens.
24. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
25. The appliance shall be placed against a wall.
26. Appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
27. **WARNING!**--If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
28. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
29. The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
30. Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures a minimum distance from the wall for air circulation.
31. Please secure the turntable before you move the appliance to avoid damages.
32. **CAUTION!**--It is dangerous to repair or maintain the appliance by no other than a specialist because under these circumstances the cover have to be removed which assures protection against microwave radiation. This applies to changing the power cord or the lighting as well. Send the appliance in these cases to our service centre.
33. The microwave oven is intended for defrosting, cooking and steaming of food only.
34. Use gloves if you remove any heated food.
35. Caution! Steam will escape, when opening lids or wrapping foil.
36. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons

- with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
37. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

INSTALLATION GUIDE

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. **WARNING:** Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20cm of space above the oven, 10cm at back and 5cm at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
6. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
8. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
9. Do not use the oven outdoors.

RADIO INTERFERENCE

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Clean door and sealing surface of the oven.
2. Reorient the receiving antenna of radio or television.
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

MICROWAVE COOKING PRINCIPLES

1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.

WARNING Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Note:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

If the oven fails to operate:

1. Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
2. Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
3. Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set.
4. Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.

UTENSILS GUIDE

1. Microwave cannot penetrate metal. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.
2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim

should not be used.


3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.
5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.


COOKWARE	MICROWAVE
Heat-Resistant Glass	Yes
Non Heat-Resistant Glass	No
Heat-Resistant Ceramics	Yes
Microwave-Safe Plastic Dish	Yes
Kitchen Paper	Yes
Metal Tray	No
Metal Rack	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No

PART NAMES

1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Shaft
4. Roller Ring
5. Control Panel
6. Wave Guide
(Please do not remove the mica plate covering the wave guide)
7. Glass Tray



CONTROL PANEL



The control panel consists of two function operators. One is a timer knob, and another a power knob.

POWER/ACTION SELECTOR

You use this operator knob to choose a cooking power level. It is the first step to start a cooking session.

TIMER KNOB

Offer visual timing settings at easy turn of your thumb to select a desired cooking time up to 30 minutes per cooking session.

MICROWAVE COOKING

For pure microwave cooking, there are six power levels from which to choose one as best fit to do the job at hand.

Power level increases with the knob turning clockwise. The power levels can be classified as the following:

	Power Output	Description
1	100%	HIGH
2	88%	M.HIGH
3	73%	MED
4	52%	M.LOW
5	42%	DEFROST
6	20%	LOW

OPERATION

To start a cooking session,

1. Place food in oven and close the door.
2. Turn Power Selector to select a power level.
3. Use Timer knob to set a cooking time

NOTE:

As soon as the timer is turned, oven starts cooking.

When selecting time for less than 2 minutes, turn timer past 2 minutes and then return to the correct time.

CAUTION: ALWAYS RETURN TIMER BACK TO ZERO POSITION if food is removed from oven before the set cooking time is complete or when oven is not in use. To stop oven during cooking process, push the door release button or open the door by the handle.

CLEANING AND CARE

1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner.
5. A steam cleaner is not be used.
6. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
7. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
8. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray


in warm sudsy water or in a dishwasher.

9. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
10. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
11. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
12. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous.
13. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.

The user manual can also be check and download from our website:

www.XXXXX.com

Manual do usuário do forno microondas



MODELO: CMICG270WOODN

**Por favor, leia cuidadosamente estas instruções antes de instalar e
operar o forno.**

CONTEÚDO

Especificações	1
Precauções para evitar possíveis exposições à energia excessiva de microondas	2
Importantes instruções de segurança.....	2
Guia de instalação	5
Interferência de rádio.....	6
Técnicas de culinária	6
Instruções de aterramento.....	7
Antes de ligar para o serviço.....	7
Guia de utensílios de cozinha	8
Diagrama de produtos.....	9
Painel de controle.....	10
SELETOR DE ENERGIA / AÇÃO.....	10
BOTÃO DO TEMPORIZADOR	10
MICROONDAS COZINHANDO.....	10
Instruções de operação.....	11
Limpeza e cuidado	11

Especificações

Consumo de energia:	230V/50Hz, 1100W (Microonda)
Potência de saída de microondas:	700W
Frequência de operação:	2450MHz
Dimensões externas:	243mm(H)×446mm(W)×356mm(D)
Dimensões da cavidade do forno:	202mm(H)×298mm(W)×309mm(D)
Capacidade do forno:	Compacto 20 litros
Peso líquido:	Aprox.9.4kg

Precauções para evitar possíveis exposições à energia excessiva de microondas

1. Não tente operar este forno com a porta aberta, uma vez que a operação da porta aberta pode resultar em exposição prejudicial à energia de microondas. É importante não derrotar ou adulterar os intertravamentos de segurança.
2. Não coloque nenhum objeto entre a face da frente do forno e a porta ou permita que o solo ou o resíduo de limpeza se acumulem em superfícies de vedação.
3. Não opere o forno se estiver danificado. É muito importante que a porta do forno estreie corretamente e que não haja dano ao
 - a. porta (incluindo quaisquer dentes),
 - b. dobradiças e travas (quebradas ou soltas),
 - c. Selos de porta e superfícies de vedação.
4. O forno não deve ser ajustado ou reparado por qualquer pessoa, exceto pessoal qualificado.

Importantes instruções de segurança

Ao usar as precauções de segurança básicas do aparelho elétrico devem ser seguidas, incluindo as seguintes:

Aviso! - Para reduzir o risco de queimaduras, choque elétrico, fogo, lesão a pessoas ou exposição à energia excessiva de microondas:

1. Use este aparelho apenas para o uso pretendido conforme descrito no manual. Não use produtos químicos ou vapores corrosivos neste aparelho. Este tipo de forno é especificamente projetado para aquecer, cozinhar ou alimentos secos. Não é projetado para uso industrial ou laboratorial.
2. Não opere o forno quando vazio.
3. Não opere este aparelho se tiver um cabo ou plugue danificado, se não estiver funcionando corretamente, ou se tiver sido danificado ou descartado. Se o cabo de fornecimento estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada, a fim de evitar um perigo.

4. **AVISO:** Permitir que as crianças usem o forno sem supervisão quando forem dadas instruções adequadas para que a criança seja capaz de usar o forno de forma segura e compreende os perigos do uso indevido.
5. Para reduzir o risco de incêndio na cavidade do forno:
 - Ao aquecer a comida em recipiente de plástico ou papel, verifique o forno com frequência para a possibilidade de ignição.
 - Remova a torção do fio de papel ou sacos de plástico antes de colocar o saco no forno.
 - Se a fumaça for observada, desligue ou desconecte o aparelho e mantenha a porta fechada para sufocar as chamas.
 - Não use a cavidade para fins de armazenamento. Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha, ou alimentos na cavidade quando não estiver em uso.
 - O forno de microondas destina-se a aquecer alimentos e bebidas. Secagem de roupas e aquecimento de almofadas de aquecimento, chinelos, esponjas, pano úmido e similares podem levar a risco de lesão, ignição ou incêndio.
6. **Aviso:** Líquido ou outro alimento não deve ser aquecido em recipientes selados, pois eles são responsáveis por explodir.
7. O aquecimento de microondas de bebidas pode resultar em ebulição eruptiva atrasada, portanto, o cuidado deve ser tomado quando lidar com o recipiente.
8. Não frite comida no forno. O óleo quente pode danificar peças e utensílios de forno e até mesmo resultar em queimaduras na pele.
9. Ovos em sua concha e ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em fornos de microondas, pois podem explodir mesmo após o aquecimento de microondas terminar.
10. Pierce alimentos com peles pesadas, como batatas, abóboras inteiras, maçãs e castanhas antes de cozinhar.
11. O conteúdo das garrafas de alimentação e frascos de bebê deve ser agitado ou abalado e a temperatura deve ser verificada antes de servir para evitar queimaduras.
12. Utensílios de cozinha podem ficar quentes por causa do calor transferido do alimento aquecido. Puxadores podem ser necessários para lidar com o utensílio.
13. Os utensílios devem ser verificados para garantir que sejam adequados para uso no forno de microondas.
14. **Aviso:** é perigoso para qualquer outra pessoa que não seja uma pessoa treinada realizar qualquer operação de serviço ou reparo que envolva a remoção de qualquer cobertura que dê proteção contra a exposição à energia de microondas.
15. Este micro-ondas está em conformidade com a norma EN 55011/CISPR 11, nesta norma pertence à classificação Classe B Grupo 2. Equipamento do Grupo 2:

Grupo 2 inclui todos os equipamentos ISM RF em que a energia de radiofrequência na faixa de frequência de 9 kHz a 400 GHz é intencionalmente gerado e usado ou usado apenas localmente, na forma de radiação eletromagnética, acoplamento indutivo e/ou capacitivo, para tratamento de materiais, para fins de inspeção/análise ou para transferência de energia eletromagnética. Os equipamentos Classe B são equipamentos adequados para uso em locais em ambientes residenciais e em estabelecimentos conectados diretamente a uma rede elétrica de baixa tensão que alimente edificações de uso doméstico.

16. Este aparelho não é destinado a utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela segurança.
17. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não joguem com o aparelho.
18. O forno de microondas é usado apenas no freestanding.
19. **AVISO:** Não instale o forno em cima de um top de gama Cook ou outro aparelho produtor de calor. Se instalado puder ser danificado e a garantia seria evitada.
20. O forno de microondas não deve ser colocado em um gabinete.
21. A porta ou a superfície externa pode ficar quente quando o aparelho estiver operando.
22. **Aviso:** peças acessíveis podem ficar quentes durante o uso. Crianças pequenas devem ser mantidas embora.
23. Durante o uso, os aparelhos se tornam quentes. Deve ser tomado para evitar tocar elementos de aquecimento dentro do forno, para cozinhar variados e fornos.
24. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho estiver operando.
25. O aparelho deve ser colocado contra uma parede.
26. Aparelho não é para ser usado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução.
27. **AVISO:** Se as vedações da porta ou porta estiverem danificadas, o forno não deve ser operado até que tenha sido reparado por uma pessoa competente.
28. As instruções devem indicar que os electrodomésticos não pretendem ser operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
29. O forno de microondas é apenas para uso doméstico e não para uso comercial.
30. Nunca remova o suporte da distância nas costas ou nas laterais, pois garante uma

- distância mínima da parede para circulação de ar.
31. Por favor, proteja a tabela de turno antes de mover o aparelho para evitar danos.
 32. **Cuidado:** É perigoso reparar ou manter o aparelho sem outro que outro do que um especialista, porque sob estas circunstâncias a capa deve ser removida, o que garante proteção contra a radiação de microondas. Isso se aplica a alterar o cabo de alimentação ou a iluminação também. Envie o aparelho nesses casos para o nosso centro de serviços.
 33. O forno de microondas destina-se a descongelar, cozinhar e fumegante de alimentos apenas.
 34. Use luvas se você remover qualquer alimento aquecido.
 35. Cuidado! Vapor vai escapar, ao abrir tampas ou papel alumínio.
 36. Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem jogar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feita por crianças a menos que sejam com 8 anos ou mais e supervisionadas.
 37. Se a fumaça for emitida, desligue ou desconecte o aparelho e mantenha a porta fechada para sufocar as chamas.

Guia de instalação

1. Certifique-se de que todos os materiais de embalagem são removidos do interior da porta.
2. **Aviso:** Verifique o forno por qualquer dano, como porta desalinhada ou dobrada, vedações de porta danificadas e superfície de vedação, dobradiças de porta quebradas ou soltas e travas e dentes dentro da cavidade ou na porta. Se houver algum dano, não opere o forno e entre em contato com o pessoal de serviço qualificado.
3. Este forno de microondas deve ser colocado em uma superfície plana e estável para manter seu peso e a comida mais pesada que provavelmente será cozida no forno.
4. Não coloque o forno onde calor, umidade ou alta umidade são gerados, ou perto de materiais combustíveis.
5. Para operação correta, o forno deve ter fluxo de ar suficiente. Permitir 20cm do espaço acima do forno, 10 cm de volta e 5cm em ambos os lados. Não cubra ou

bloqueie todas as aberturas no aparelho. Não remova os pés.

6. Não opere o forno sem bandeja de vidro, suporte a roletes e eixo em suas posições adequadas.
7. Certifique-se de que o cabo de alimentação seja indanome e não funciona sob o forno ou sobre qualquer superfície quente ou afiada.
8. O soquete deve ser facilmente acessível para que possa ser facilmente desconectado em uma emergência.
9. Não use o forno ao ar livre.

Interferência de rádio

A operação do forno de micro-ondas pode causar interferência no seu rádio, TV ou equipamento similar. Quando houver interferência, esta pode ser reduzida ou eliminada através da adoção das seguintes medidas:

1. Limpe a porta e a superfície de vedação do forno.
2. Reorientar a antena receptora de rádio ou televisão.
3. Realoque o forno de micro-ondas em relação ao receptor.
4. Mova o forno de micro-ondas para longe do receptor.
5. Ligue o forno de micro-ondas a uma tomada diferente para que o forno de micro-ondas e o receptor estejam em circuitos de ramificação diferentes.

Técnicas de culinária

1. Organize cuidadosamente a comida. Coloque as áreas mais grossas para fora do prato.
2. Assista ao tempo de cozimento. Cozinhe pela quantidade mais curta de tempo indicada e adicione mais conforme necessário. Alimentos severamente cozidos podem fumar ou inflamar.
3. Cubra os alimentos enquanto cozinha. Capas impedem o salto e ajudar os alimentos para cozinhar uniformemente.

4. Transforme os alimentos mais uma vez durante a cozedura de microondas para acelerar o cozimento de alimentos como frango e hambúrgueres. Itens grandes como assados devem ser entregues pelo menos uma vez.
5. Reorganize alimentos como almôndegas no meio do caminho através de cozinhar ambos de cima para baixo e do centro do prato para o exterior.

Instruções de aterramento

Este aparelho deve ser aterrado. Este forno está equipado com um fio com um fio de aterramento com um plugue de aterramento. Deve ser conectado a um receptáculo de parede instalado e aterrado corretamente. No caso de um curto-circuito elétrico, o aterramento reduz o risco de choque elétrico, fornecendo um fio de escape para a corrente elétrica. Recomenda-se que um circuito separado servindo apenas o forno seja fornecido. O uso de uma alta tensão é perigoso e pode resultar em um incêndio ou outro acidente, causando danos no forno.

AVISO: O uso inadequado do plugue de aterramento pode resultar em risco de choque elétrico.

Notas:

1. Se você tiver alguma dúvida sobre as instruções de aterramento ou elétrica, consulte um eletricista ou pessoa qualificado.
2. Nem o fabricante nem o revendedor podem aceitar qualquer responsabilidade por danos ao forno ou ferimentos pessoais resultantes da falha em observar os procedimentos de conexão elétrica.

Os fios neste cabo de alimentação são coloridos de acordo com o seguinte código:

Verde e amarelo = TERRA

Azul = NEUTRO

Brown = AO VIVO

Antes de ligar para o serviço

Se o forno não funcionar:

1. Verifique para garantir que o forno esteja conectado de forma segura. Se não for, remova o plugue da tomada, aguarde 10 segundos e conecte-o novamente com firmeza.
2. Verifique se há um fusível de circuito soprado ou um disjuntor principal tropeçado. Se estes parecem estar funcionando corretamente, teste a tomada

com outro aparelho.

3. Verifique para garantir que o painel de controle seja programado corretamente e o temporizador está definido.
4. Verifique para garantir que a porta esteja fechada com firmeza, envolvendo o sistema de bloqueio de segurança da porta. Caso contrário, a energia de microondas não fluirá para o forno.

SE NENHUMA DAS ACIMA ACIMA RECTIFICA A SITUAÇÃO, ENTÃO CONTATE UM TÉCNICO QUALIFICADO. NÃO TENHA AJUSTAR OU REPARAR O FORNO VOCÊ MESMO.

Guia de utensílios de cozinha

1. O microondas não pode penetrar em metal. Use somente utensílios adequados para uso em fornos de microondas. Recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitidos durante a cozedura de microondas. Este requisito não é aplicável se o fabricante especificar tamanho e forma de recipientes metálicos adequados para cozinhar microondas.
2. O microondas não pode penetrar em metal, portanto, utensílios de metal ou pratos com acabamento metálico não devem ser usados.
3. Não use produtos de papel reciclados quando a cozedura de microondas, pois podem conter pequenos fragmentos de metal que podem causar faíscas e / ou incêndios.
4. Pratos redondos / ovais, em vez de quadrados / oblongos são recomendados, como alimentos em cantos tendem a sobrecarregar.
5. Tiras estreitas de folha de alumínio podem ser usadas para evitar o sobrecarregamento de áreas expostas. Mas tenha cuidado, não use muito e mantenha uma distância de 1 polegada (2,54 cm) entre folha e cavidade.


A lista abaixo é um guia geral para ajudá-lo a selecionar os utensílios corretos.

Utensílios de cozinha	Microondas Cozinhando
Vidro resistente ao calor	Sim
Vidro não resistente ao calor	Não
Cerâmica resistente ao calor	Sim
Prato de plástico seguro de microondas	Sim


Papel de cozinha	Sim
Bandeja de metal	Não
Rack de metal	Não
Folha de alumínio e recipientes de folha	Não

Diagrama de produtos

1. Sistema de bloqueio de segurança da porta
2. Janela do forno
3. Eixo
4. Anel de rolo
5. Painel de controle
6. Guia de ondas (Por favor, não remova o placa de mica cobrindo o guia de ondas)
7. Bandeja de vidro



Painel de controle



O painel de controle consiste em dois operadores de funções. Um é um botão de tempo, e o outro um botão de poder.

SELETOR DE ENERGIA / AÇÃO

Você usa esse botão do operador para escolher um nível de energia de cozimento. É o primeiro passo para começar uma sessão de culinária.

BOTÃO DO TEMPORIZADOR

Ofereça configurações de tempo visá à facilidade de seu polegar para selecionar um tempo de cozimento desejado até 30 minutos por sessão de cozimento.

MICROONDAS COZINHANDO

Para cozinhar por micro-ondas puro, existem seis níveis de energia para escolher um como melhor ajuste para fazer o trabalho em questão.

O nível de potência aumenta com o botão girando no sentido horário. Os níveis de potência podem ser classificados como os seguintes:

	Potência de saída	Descrição
1	100%	ALTO
2	88%	M. ALTO
3	73%	MÉD
4	52%	M. BAIXO
5	42%	DESCONGELAR
6	20%	BAIXO

Instruções de operação

Para iniciar uma sessão de cozimento,

1. Coloque a comida no forno e feche a porta.
2. Gire o seletor de energia para selecionar um nível de energia.
3. Gire o botão do temporizador para definir um tempo de cozimento.

NOTA:

Assim que o temporizador for ligado, o forno começa a cozinhar. Ao selecionar o tempo por menos de 2 minutos, gire o temporizador passado 2 minutos e retorne à hora correta.

CUIDADO: Sempre retorne temporizador de volta para a posição zero Se a comida for removida do forno antes que o tempo de cozimento definido seja concluído ou quando o forno não estiver em uso. Para parar o forno durante o processo de cozimento, empurre o botão de liberação da porta ou abra a porta pela alça.

Limpeza e cuidado

1. Desligue o forno e desconecte o cabo de alimentação da parede ao limpar.
2. Mantenha o interior do forno limpo. Quando os respingos de alimentos ou líquidos derramados aderem às paredes do forno, limpe com um pano úmido. Detergentes suaves podem ser usados se o forno ficar muito sujo. Evite usar spray ou outros produtos de limpeza adesivos. Eles podem manchar, riscos ou surpreender a superfície da porta.
3. O lado de fora do forno deve ser limpo com um pano úmido. Para evitar danos às partes operacionais dentro do forno, a água não deve ser permitida para infiltrar as aberturas de ventilação.
4. Limpe a porta e a janela em ambos os lados, as vedações das portas e as partes adjacentes com frequência com um pano úmido para remover quaisquer derrames ou espaduramentos. Não use limpador abrasivo.
5. Um limpador a vapor não é usado.
6. Não permita que o painel de controle se molhe. Limpe com um pano macio e úmido. Ao limpar o painel de controle, deixe a porta do forno aberto para evitar o forno acidentalmente ligando.
7. Se o vapor se acumula dentro ou ao redor do lado de fora da porta do forno, limpe com um pano macio. Isso pode ocorrer quando o forno de microondas é operado em alta condição de umidade. E é normal.

8. É ocasionalmente necessário remover a bandeja de vidro para limpeza. Lave a bandeja na água morna ou em uma máquina de lavar louça.
9. O anel de rolo e o piso de forno devem ser limpos regularmente para evitar ruído excessivo. Basta limpar a superfície inferior do forno com detergente leve. O anel de rolos pode ser lavado em água suave e sabão ou em uma máquina de lavar louça. Ao remover o anel de rolos, certifique-se de substituí-lo na posição correta.
10. Remova odores do seu forno, combinando uma xícara de água com o suco e a pele de um limão em uma tigela de microondas. Microondas por 5 minutos. Limpe bem e seque com um pano macio.
11. Se a lâmpada queima, entre em contato com o atendimento ao cliente para tê-lo substituído.
12. O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer depósitos alimentares devem ser removidos. A falha em manter o forno em uma condição limpa pode levar à deterioração da superfície que poderia afetar adversamente a vida da unidade e poderia resultar em uma situação perigosa.
13. Por favor, não descarte este aparelho na lixeira doméstica; Deve ser disposto ao centro de disposição particular fornecido pelos municípios.

O manual do usuário também pode ser verificado e fazer o download do nosso site:

www.corbero.es

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Imprescindible la presentación de la factura de compra acompañada del presente certificado de garantía.

Riesgos cubiertos.

Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento, siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y sólo por la red de SAT autorizados.

Nuestros electrodomésticos Corberó cuentan con la garantía legal del fabricante que cubre cualquier avería o defecto durante 36 meses, desde su fecha factura de 1 de enero del 2022. En caso de que fuera necesario, nosotros nos ocupamos de cualquier posible incidencia siempre que se deba a un componente defectuoso o fallo de fabricación.

Excepciones de garantía.

- Que la fecha del certificado no coincida con la fecha de venta de la factura original.
- Averías producidas por golpe, por caída o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- Si el aparato ha sido manipulado por personal no autorizado.
- Las averías producidas o derivadas como consecuencia de un uso inadecuado, por defectos de instalación, por introducir modificaciones en el aparato que alteren su funcionamiento.
- Puestas en marcha, mantenimiento, limpiezas, componentes sujetos a desgaste, lámparas, piezas estéticas, oxidaciones, plásticos, gomas, carcasas y cristales.
- Los hornos microondas (a excepción de los integrables) y los hornos sobremesa en el caso de cualquier incidencia de funcionamiento, deben de llevarse al servicio técnico más próximo por parte del cliente. No se recojen ni reparan en el domicilio.
- Garantía termos eléctricos. Garantía de 3 años incluyendo los costes de desplazamiento y mano de obra que correspondan de la reparación del producto, teniendo que tener un mantenimiento una vez cada 12 meses. Especialmente si Ud. ha instalado un aparato a gas, tenga presente como titular de la instalación, la obligatoriedad de realizar una revisión completa de los equipos, (según Real Decreto 238 / 2013, del 5 Abril. RITE. IT3, M. Lo termos eléctricos y calderas que incluyen depósitos acumuladores de agua caliente, para que se aplique la prestación de la Garantía, es obligatorio que el ánodo de magnesio esté operativo y que realice la función de protección adecuadamente. Para ello es recomendable que el ánodo se revise bianualmente por el Servicio Oficial y sea renovado cuando fuera necesario. Periodicidad que deberá ser anual en aquellas zonas con aguas críticas (contenido de CaCO_3 superiores a 200mg/L, es decir a partir de 20ºfH de dureza). Depósitos sin el correcto estado del ánodo de protección, no tienen la cobertura de la garantía. Independientemente del tipo de depósito o producto, todas las válvulas de sobrepresión de calefacción o a.c.s., deberán ser canalizadas para evitar daños en la vivienda por descargas de agua. La garantía del producto no asume los daños causados por la no canalización del agua derramada por esta válvula.

"ESTAS EXCEPCIONES ANULAN LA GARANTÍA, SIENDO LA REPARACIÓN CON CARGO AL CLIENTE"

Periodo amparado en aparatos según ley de garantías en la venta de bienes de consumo Ley vigente es "RD 7/2021"

Servicio Técnico Oficial: 911 08 08 08

CERTIFICATE OF GUARANTEE

The presentation of the purchase invoice accompanied by this guarantee certificate is essential.

Covered Risks.

This appliance is guaranteed against any malfunction, provided that it is intended for domestic use, proceeding to its repair within the warranty period and only by the authorized SAT network.

Our Corberó appliances have the manufacturer's legal warranty that covers any breakdown or defect for 36 months, from the invoice date of January 1, 2022. If necessary, we take care of any possible incident whenever it is due to a defective component or manufacturing fault. Warranty Exceptions

Warranty Exceptions

- That the date of the certificate does not coincide with the date of sale of the original invoice.
- Faults produced by blow, by fall or any other cause of force majeure.
- If the device has been manipulated by unauthorized personnel.
- Faults produced or derived as a consequence of improper use, installation defects, or modifications to the device that alter its operation.
- Start-up, maintenance, cleaning, components subject to wear, lamps, aesthetic parts, oxidation, plastics, rubbers, housings and crystals.
- Microwave ovens (with the exception of built-in ones) and tabletop ovens in the event of any incident of operation, they must be taken to the nearest technical service by the customer. They are not collected or repaired at home.
- Electric thermos guarantee. 3-year warranty including travel and labor costs that correspond to the repair of the product, having to have maintenance once every 12 months. Especially if you have installed a gas appliance, keep in mind as the owner of the installation, the obligation to carry out a complete review of the equipment, (according to Royal Decree 238 / 2013, of April 5. RITE. IT3, M. Lo thermos electrical and boilers that include hot water storage tanks, for the benefit of the Guarantee to apply, it is mandatory that the magnesium anode is operational and that it performs the protection function adequately. For this, it is recommended that the anode be checked biannually by the Official Service and is renewed when necessary. Periodicity that must be annual in those areas with critical waters (CaCO₃ content greater than 200mg/L, that is, from 20°FH of hardness) Deposits without the correct state of the protection anode are not covered by the warranty. Regardless of the type of tank or product, all heating or DHW overpressure valves must be channeled to avoid damage and in the house due to water discharges. The product warranty does not cover damages caused by not channeling the water spilled by this valve.

"THESE EXCEPTIONS VOID THE WARRANTY, THE REPAIR BEING CHARGED TO THE CUSTOMER"

Period covered in devices according to the law of guarantees in the sale of consumer goods. Current law is "RD 7/2021"

Official Technical Service: 911 08 08 08

CERTIFICADO DE GARANTIA

A apresentação da factura de compra acompanhada deste certificado de garantia é indispensável.

Riscos cobertos.

Este aparelho está garantido contra qualquer avaria, desde que se destine ao uso doméstico, reparando-o dentro do período de garantia e apenas pela rede SAT autorizada.

Nossos eletrodomésticos Corberó têm garantia legal do fabricante que cobre qualquer avaria ou defeito por 36 meses, a partir da data da fatura de 1º de janeiro de 2022. Se necessário, cuidamos de qualquer eventual incidente desde que seja devido a um componente ou fabricação defeituosa falta.

Exceções de garantia.

- Que a data do certificado não coincida com a data de venda da fatura original.
- Avarias causadas por pancadas, quedas ou qualquer outra causa de força maior.
- Se o dispositivo foi adulterado por pessoal não autorizado.
- Avarias produzidas ou derivadas como resultado de uso indevido, defeitos de instalação, fazendo alterações no dispositivo que alteram seu funcionamento.
- Comissionamento, manutenção, limpeza, componentes sujeitos a desgaste, lâmpadas, peças estéticas, oxidação, plásticos, borrachas, invólucros e vidros.
- Fornos de microondas (exceto os embutidos) e fornos de mesa em caso de qualquer incidência de operação, devem ser levados ao serviço técnico mais próximo pelo cliente. Eles não são recolhidos ou reparados em casa.
- Garantia térmica elétrica. Garantia de 3 anos incluindo despesas de deslocação e mão-de-obra que correspondam à reparação do produto, devendo ter manutenção a cada 12 meses. Especialmente se instalou um aparelho a gás, tenha em atenção como proprietário da instalação, a obrigação de realizar uma revisão completa do equipamento, (de acordo com o Decreto-Lei n.º 84/2021. Lo thermostats eléctricos e caldeiras que incluam acumuladores de água quente, para o benefício da Garantia a aplicar, é obrigatório que o ânodo de magnésio esteja operacional e que desempenhe a função de proteção de forma adequada. ser verificado a cada dois anos no Serviço Oficial e renovado quando necessário Periodicidade que deve ser anual nas áreas com águas críticas (teor de CaCO_3 superior a 200mg/L, ou seja, a partir de 20ºfH de dureza) Depósitos sem o estado correto do ânodo de proteção não estão cobertos pela garantia Independentemente do tipo de tanque ou produto, todas as válvulas de aquecimento ou de sobrepresão de água quente sanitária devem ser canalizadas para evitar danos e na casa devido a descargas de água. A garantia do produto não cobre danos causados pela não canalização da água derramada por esta válvula.

"ESTAS EXCEÇÕES ANULAM A GARANTIA, SENDO A REPARAÇÃO POR CONTA DO CLIENTE." Período

abrangido em dispositivos de acordo com a lei de garantias na venda de bens de consumo A lei atual é "Decreto-Lei n.º 84/2021"

Serviço Técnico Oficial: 351 961 789 806